
Empirische Dimensionierung

In der industriellen Praxis werden Regelkreise häufig ohne Verwendung eines Modelles durch Ausprobieren von Reglereinstellungen realisiert. Dabei werden zumeist Proportional-Integral-Differential-Regler (<u>PID-Regler</u>) verwendet. Die Parameter für den Proportional-, Integral- und Differentialanteil werden nach praktischen Erfahrungswerten vorgewählt und dann variiert.[6]



Unterschiedliche Regelgrößenverläufe (Istwerte) nach einem Stellgrößensprung bei verschiedenen Reglereinstellungen.

Anhand der Istwertverläufe kann der Regelkreis nachoptimiert werden:

- Violett: Istwert nähert sich nur langsam dem Sollwert.
 Einstellregel: Proportionalanteil erhöhen. Falls dies zu einer Verbesserung führt, anschließend Integrationszeit verkleinern. Dieses wiederholen bis ein zufriedenstellendes Reglerergebnis erreicht ist.
- **Blau:** *Istwert nähert sich mit leichten Schwingungen nur langsam dem Sollwert.* **Einstellregel:** Proportionalanteil erhöhen. Falls dies zu einer Verbesserung führt, anschließend Vorhaltzeit (Differenzierzeit) verkleinern. Dieses wiederholen bis ein zufriedenstellendes Reglerergebnis erreicht ist.
- **Hellblau:** *Istwert nähert sich dem Sollwert ohne wesentlich überzuschwingen.* Optimales Reglerverhalten für Prozesse, die kein Überschwingen zulassen.
- Grün: Istwert nähert sich dem Sollwert mit leichtem gedämpften Überschwingen.
 Optimales Reglerverhalten für schnelles Anregeln und zum Ausregeln von Störanteilen.
 Einstellregel: Das erste Überschwingen soll 10 % des Sollwertsprungs nicht überschreiten.
- Rot: Istwert nähert sich schnell dem Sollwert, schwingt aber weit über. Die Schwingungen sind gedämpft und damit gerade noch stabil
 Einstellregel: Proportionalanteil vermindern. Falls dies zu einer Verbesserung führt, anschließend Integrationszeit vergrößern. Dieses wiederholen bis ein zufriedenstellendes Reglerergebnis erreicht ist.