Interrupt Seite 8 von 9



Lösung.

```
Zu 1.
     jmp init
org 03
     nop
     nop
     setb tr0 ; Timer start
                ;zurück ins Hauptprg
org Obh
     nop
     nop
     reti
org 13h
     nop
     nop
     clr tr0 ;Timer stop
     reti
                 ; zurück ins Hauptprg
org 1bh
     nop
     nop
     reti
init:
     setb ex0 ;Freigabe ext. Int
     setb ex1
     setb et0 ;Freigabe Timer Int
     setb et1
     ;setb it0 ;Flankensteuerung
     ;setb it1
     setb ea
                      ;globale I-Freigabe
loop:
     jmp loop
```

- zu2. Zunächst wird die Routine für den Ext-I0 ausgeführt, dann ins HP zurückgesprungen bevor der Ext-I1-Routine ausgeführt wird
- zu 3+4. Das Req-Bit wird stets gesetzt sobald der Eingang P3.2/P3.3 auf 0 gesetzt wird unabhängig von der Freigabe.
- Zu5+9. Hier gilt das in 2. bereits gesagte. Man sollte bei der Reihenfolge der Initialisierung aufpassen und EA grundsätzlich erst am Ende setzten. Im folgenden Beispiel würde, falls P3.3 beim Start des Programms 0 ist, ein Pegelgesteuerter Ext-Int1 ausgeführt, bevor die Flankensteuerung aktiviert wird.

```
setb ex1  ;Freigabe ext. Int
nop
nop
nop
setb ex0
setb et0  ;Freigabe Timer Int
setb et1
setb it0  ;Flankensteuerung
setb it1
```

zu 6. Die Reihenfolge der Ausführung entspricht der bei den I-Vektoren: Ext0-T0-Ext1-T1.

Interrupt

Seite 9 von 9



Zu 7. Die Ext1-I-Routine wird vollständig ausgeührt, zurück zum HP gesprungen, wo mindestend ein Befehl ausgeführt wird. Dies ist die Zeit, die benötigt wird, um den PC zu beschreiben. Danach erst wird in die Ext0-I-Routine gesprungen.

Zu 8. Die Routine für den Ext0-I beginnt an der Adresse 03h und die für den Timer0 an der Adresse 0Bh. Das entspricht einer Differenz von 8. Die Ext0-I-Routine darf also nicht länger als 8 Byte sein. Bei längeren Routinen verwendet man einen jmp-Befehl und führt das Programm so an anderer Stelle fort.