Elettronica

Ingegneria Informatica ed Automatica A.A. 2015-2016

Introduzione all'elettronica

Docente: Prof. Giampiero de Cesare giampiero.decesare@uniroma1.it

Informazioni generali sul corso:

http://giampierodecesare.site.uniroma1.it/

PROGRAMMA ELETTRONICA

- Richiami di base sulle reti lineari.
- **Ø** Amplificatori:
- **O** Controreazione
- **Ø** Amplificatore Operazionale
- **Orango Cenni di fisica dei semiconduttori.**
- Circuiti con Diodi
- **Overage Series of the Contract of the Contrac**
- Circuiti digitali MOS
- **⊘** Convertitori A/D e D/A

Testo consigliato:

SEDRA/SMITH

"CIRCUITI PER LA MICROELETTRONICA"

ELETTRONICA MODERNA

MICROELETTRONICA:

CIRCUITI DISCRETI


CIRCUITI INTEGRATI (IC)

TECNOLOGIA PLANARE PER FILM SOTTILI:


SSI-MSI-LSI-VSI

MICROPROCESSORE

L'inizio dell'era moderna dell'elettronica



Bardeen, Shockley e Brattain inventori del transistore bipolare nel 1947



Il primo transistore bipolare al germanio

Storia dell'elettronica

| 1904 | Fleming inventa il diodo a vuoto |
|-----------|--|
| 1906 | Pickard crea il diodo a stato solido con |
| | contatto a punta |
| 1906 | Deforest inventa il triodo a vuoto |
| 1907-1927 | Sviluppo dei primi circuiti radio con diodi e triodi |
| 1925 | Primo prototipo di televisione |
| 1925 | Lilienfeld brevetta il dispositivo ad effetto di campo |
| 1947 | Bardeen, Brattain e Shockley dei Bell Laboratories inventano il transistore bipolare (BJT) |
| 1950 | Prima dimostrazione della TV a colori |
| 1952 | Shockley descrive il transistore unipolare a effetto di campo |
| 1952 | Inizia la commmercializzazione di transistori bipolari al silicio dalla Texas Instruments |
| 1955 | Primo computer interamente a transistor sperimentato dalla Bell (TRADIC) |
| 1956 | Bardeen, Brattain e Shockley ricevono il premio Nobel per l'invenzione del BJT |
| | |

| 1958 | Texas Instruments e da Noyce e Moore alla Fairchild Semiconductor |
|------|--|
| 1961 | Primo circuito integrato digitale commerciale dalla Fairchild Semiconductor |
| 1967 | Presentazione della prima memoria RAM a semiconduttori (64 bit) |
| 1968 | Primo amplificatore operazionale integrato (mA709) dalla Fairchild Semiconductor |
| 1970 | Invenzione della cella di memoria dinamica (DRAM) da Dennard alla IBM |
| 1971 | Intel presenta il primo microprocessore 4004 |
| 1972 | Intel presenta il primo microprocessore a 8 bit (8008) |
| 1974 | Sviluppato il primo chip di memoria commerciale da 1-kilobit |
| 1975 | Presentato il microprocessore 8080 |
| 1978 | Sviluppato il primo microprocessore a 16 bit |
| 1984 | Presentato il chip di memoria a 1 megabit |
| 1987 | Presentato l'amplificatore a pompaggio ottico in fibra ottica drogata con erbio |
| 1995 | Presentato il chip di memoria da 1 gigabit |
| 2000 | Alferov, Kilby e Kroemer ricevono il premio Nobel |

Storia dell'elettronica

Tra gli eventi fondamentali della storia dell'elettronica:




1

Invenzione del transistor bipolare a giunzione nel 1947 (Bardeen, Brattain e Shockley) Invenzione del circuito integrato (IC) nel 1958. (Faggin / Kilby)

La tecnologia dei circuiti integrati ha reso possibile la miniaturizzazione dei circuiti elettronici permettendo di ottenere i numerosi vantaggi: migliori prestazioni, maggiore affidabilità e minori costi di produzione.

Evoluzione dei dispositivi elettronici

Tubi a vuoto





Transistori discreti


Circuiti integrati ad alta densità di integrazione in package dual -in line (SSI e MSI)






Circuiti integrati in package surface mount (VLSI)

Aumento della densità di un chip di memoria in funzione del tempo




Aumento della complessità del microprocessore in funzione del tempo




| Chip | Anno di introduzione | Transistors |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | |
| 4004 | 1971 | 2.250 |
| 8008 | 1972 | 2.500 |
| 8080 | 1974 | 5.000 |
| 8086 | 1978 | 29.000 |
| 286 | 1982 | 120.000 |
| 386™ processor | 1985 | 275.000 |
| 486™ DX processor | 1989 | 1.180.000 |
| Pentium® processor | 1993 | 3.100.000 |
| Pentium II processor | 1997 | 7.500.000 |
| Pentium III processor | 1999 | 24.000.000 |
| Pentium 4 processor | 2000 | 42.000.000 |
| Pentium 4 – 13 nm | 2002 | 55.000.000 |

Dimensione caratteristica nei chip di memoria dinamica in funzione del tempo



Livelli di integrazione

| Data | Livello di integrazione | Componenti/chip |
|------|--|-------------------|
| 1950 | Componenti discreti | 1÷2 |
| 1960 | SSI - Bassa scala di integrazione | < 10 ² |
| 1966 | MSI – Media scala di integrazione | $10^2 \div 10^3$ |
| 1969 | LSI – Larga scala di integrazione | $10^3 \div 10^4$ |
| 1975 | VLSI – Larghissima scala di integrazione | $10^4 \div 10^9$ |
| 1990 | ULSI – Ultra larga scala di integrazione | > 109 |




Sensori: esempi

- Termistori e termocoppie per la misura della temperatura.
- Fototransistori e fotodiodi per la misura della luce.
- Estensimetro e materiali piezoelettrici per la misura di forza.
- Potenziometri, sensori induttivi, codificatori di posizione per la misura di spostamenti.
- Generatori tachimetrici, accelerometri e sensori a effetto Doppler per misure di movimenti.
- Microfoni per la misura del suono.


Attuatori: esempi

- Riscaldatori a resistenza ohmica per produrre calore.
- Diodi emettitori di luce e laser per controllare la luminosità.
- Solenoidi per produrre forze.
- Strumenti indicatori per mostrare spostamenti.
- Motori elettrici per produrre movimenti.
- Altoparlanti e trasduttori ultrasonici per produrre suoni.

Segnali e generatori di segnale




$$v_{s}(t) = R_{s}i_{s}(t)$$



(a)


segnale rappresentato da un generatore di tensione: rappresentazione di Thevenin (b)

segnale rappresentato da un generatore di corrente: rappresentazione di Norton



segnale elettrico arbitrario rappresentato da una tensione $v_s(t)$

Forma d'onda sinusoidale



$$v_a(t) = V_a \sin \omega t$$


u v u

 V_a valore di picco di $v_a(t)$


$$V_{rms} = \frac{V_a}{\sqrt{2}}$$
 valore efficace di $v_a(t)$

$$w=2pf=2p/T$$
 [rad/s]
 $f=1/T$ [Hz=1/s]

Segnale ad onda quadra e suo spettro di frequenza




Segnale arbitrario e suo spettro di frequenza




Legame Tempo-Frequenza

 Variazioni rapide del segnale corrispondono a componenti a frequenza elevata




SEGNALI ANALOGICI

- Il segnale analogico è continuo
 - in tempo: è definito per qualsiasi istante di tempo entro un certo intervallo
 - in ampiezza: può assumere qualsiasi valore entro un certo intervallo
- I parametri che definiscono un segnale analogico sono:
 - intervallo di ampiezza
 - » valore max e min (dinamica),
 - » eventuale DC
 - contenuto spettrale
 - » limiti di banda, forma dello spettro





SEGNALI DIGITALI

- Il segnale digitale è una sequenza di numeri
 - segnale discreto in tempo:
 è definito solo per alcuni istanti di tempo entro un certo intervallo
 - segnale discreto in ampiezza: può assumere solo alcuni valori entro un certo intervallo




Segnali analogici e segnali digitali






segnale analogico




campionamento di un segnale analogico (c)




segnale digitale (b)

segnale analogico campionato o segnale tempo-discreto (d)


Conversione analogica /digitale






segnale analogico (a)

campionamento di un segnale analogico (b)





segnale analogico campionato o segnale tempo-discreto

segnale analogico campionato errore di quantizzazione

(c)

(d)

Errore con rappresentazione digitale

- Il numero di valori rappresentabili determina l'errore della rappresentazione numerica:
- Errore di quantizzazione ϵ_Q

```
» N bit: 2N valori, quindi
```

» errore
$$\varepsilon_0 = 100/2^N$$
 % = $1M/2^N$ PPM

$$-4 \text{ bit}$$
 $2^4 = 16$ $\epsilon_Q = 6,25 \%$


$$-8 \text{ bit}, \quad 2^8 = 256 \qquad \epsilon_Q = 0.4 \%$$

$$-16$$
 bit, $2^{16} = 65.000$ $\epsilon_Q = 0,0015\%$ 15 PPM


$$-24 \text{ bit}$$
 $2^{24} = 16 \text{ M}$ $\epsilon_Q = 6 \cdot 10^{-6} \%$ 0,06 PPM

$$-32 \text{ bit}$$
 $2^{32} = 4,3 \text{ G}$


Convertitore analogico-digitale



Rumore e disturbi




A ogni segnale è sempre sovrapposto un rumore



il rumore NON trasporta informazione utile


Degradazione del segnale analogico

- Ogni passo di amplificazione o elaborazione aggiunge rumore.
- Per il segnale analogico il rumore determina una degradazione non recuperabile dell'informazione.




Degradazione segnale digitale

 Per il segnale digitale la degradazione del segnale digitale dovuta al rumore è recuperabile (se contenuta entro certi limiti).



Ripristino del segnale digitale



- · La maggior parte dei sistemi elettronici comprende:
 - interfacce verso il mondo esterno (front-end) analogico
 - conversione A/D
 - trattamento del segnale numerico
 - conversione D/A
 - interfacce verso il mondo esterno (back-end) analogico

