Celem takich badań jest wykazanie, które parametry metody pomiarowej powinny być ściśle przestrzegane, a które, przypadkowo zmienne, mają nieistotny wplyw na wynik oznaczenia.

5.7. Granica wykrywalności i granica oznaczalności

Intuicyjnie w analizach rutynowych granica wykrywalności (detection limit) jest wiązana z najmniejszym stężeniem, które można wykryć daną metodą. Natomiast zgodnie z zaleceniem IUPAC (Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej) jest to najmniejsze stężenie (lub ilość) substancji, któremu odpowiada sygnał różniacy się statystycznie (istotnie) od sygnału ślepej próby. Granica oznaczalności (quantification limit) z kolei jest wiązana z najmniejszym stężeniem, które można oznaczyć daną metodą.

Definicja granicy wykrywalności przyjęta przez IUPAC umożliwia różne podejścia matematyczne w celu wyrażenia jej w postaci liczbowej. Jednym ze sposobów, wynikającym wprost z przyjętej definicji, jest wyznaczanie granicy wykrywalności oraz oznaczalności na podstawie analizy ślepej próby, tj. próbki pozbawionej analitu. Sygnał analityczny y_i odpowiadający granicznemu stężeniu c_i jest równy sygnałowi analitycznemu pochodzącemu od ślepej próby powiększonemu o wielokrotność jego odchylenia standardowego s_{sp} , czyli

$$y_1 = \overline{y}_{\acute{s}p} + ps_{\acute{s}p} \tag{5.28}$$

gdzie: \bar{y}_{sp} – średni sygnał uzyskany dla ślepej próby, s_{sp} – odchylenie standardowe serii powtórzonych pomiarów sygnału dla ślepej próby, a p jest stałą.

W sytuacji, gdy nie dysponujemy ślepą próbą, bardzo dogodnym narzędziem do wyznaczania granic wykrywalności i oznaczalności jest prostoliniowa krzywa kalibracyjna. Współczynnik przecięcia b tej zależności interpretujmy jako wartość sygnału analitycznego odpowiadającą zerowej wartości stężenia analitu, czyli hipotetycznej ślepej próbie. Współczynnik b oraz jego odchylenie standardowe pozwalają więc oszacować graniczny sygnał analityczny zgodnie z równaniem (5.28)

$$y_t = b + ps_h \tag{5.29}$$

 $gdzie: s_b$ – odchylenie standardowe współczynnika przecięcia krzywej kalibracyjnej (równanie (4.9) lub (4.25) lub (4.39) w zależności od wariantu metody regresji liniowej).

Korzystając z równania krzywej kalibracyjnej wielkość y, można określić równaniem $y_i = a c_i + b$. Po połączeniu go z równaniem (5.29) otrzymamy, po prostych przekształceniach, wyrażenie na stężenie graniczne, c_p , określające granicę wykry-Walności i oznaczalności. Przyjmuje ono ostatecznie następującą postać:


$$c_{l} = \frac{ps_{b}}{a} \cong \frac{ps_{y/x}}{a} \tag{5.30}$$

gdzie: a jest współczynnikiem nachylenia krzywej kalibracyjnej (miarą $czul_0$ ści metody), a s_{vx} reprezentuje resztowe odchylenie standardowe.

Do wyznaczania granic wykrywalności i oznaczalności wykorzystuje się też analizę stosunku sygnału do szumu. W tym przypadku wyrażenie na stężenie graniczne c_l można przedstawić jako [1]

$$c_{I} = \frac{pc_{0}s_{sp}}{y_{a}} \tag{5.3}$$

gdzie: c_0 jest stężeniem odpowiadającym sygnałowi analitu y_a , a s_{sp} jest odchyle. niem standardowym poziomu tła/szumu lub ślepej próby.



Rys. 5.6. Rozkłady normalne sygnału analitycznego dla ślepej próby y_{ip} oraz hipotetycznych próbek, w których zawartość analitu jest przesunięta względem ślepej próby odpowiednio 03 oraz 6 odchyleń standardowych ślepej próby (σ_{ip})

Przedstawione sposoby szacowania granicy wykrywalności i oznaczalności sprównocenne w sensie statystycznym. Pewnym problemem jest przyporządkowanie odpowiedniej wartości liczbowej stałej p. Dla granicy wykrywalności zwykle przymuje się p=3, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Przeprowadźmy analizę wpływu wartości p na granicę wykrywalności na podstawie równania (5.28) zilustrowaną na rysunku 5.6. Na rysunku tym znajduje się rozkład normalny wyników pomiaru sygnału analitycznego dla ślepej próby i dwa rozkłady normalne wyników pomiaru sygnałów dla próbek zawierających ilości analitu odpowiadające $3\sigma_{sp}$ oraz $6\sigma_{sp}$ [20] (σ_{sp} reprezentuje odchylenie standardowe populacji wyników dla ślepej próby; jego estymatorem jest odchylenie standardowe serii powtórzonych wyników s_{sp}). Widać wyraźnie, że jeżeli ilość analitu rzeczywiście wynosi $\overline{y}_{sp} + 3\sigma_{sp}$, to w 50% przypadków sygnał analityczny jest na tyle mały, że traktuje się go jak pochodzący od ślepej próby. Dlatego rozsądniej jest przyjąć p=6. z kolei, aby mówić o granicy

 $_{oznaczalności}$, wartość liczbową p należy jeszcze bardziej zwiększyć. Zwykle przyjmuje się do określenia granicy oznaczalności p = 10.

5.8. Szacowanie niepewności pomiaru

Etap szacowania niepewności, szczegółowo przedstawiony w rozdziale 2, jest nie przypadkowo ostatnim krokiem walidacji metody pomiarowej. Wykorzystuje on howiem w dużym stopniu ilościowe informacje zdobyte we wcześniejszych etapach walidacji, w szczególności uzyskane podczas badania powtarzalności i odtwarzalności oraz obciążenia wyników pomiaru. Warto zatem pamiętać, że efektem walidacji metody pomiarowej nie jest zestaw rozłącznych charakterystyk metody, ale spójna całość wydobyta za pomocą właściwie zaprojektowanych eksperymentów i wyselekcjonowanych narzędzi statystycznych. Proces walidacji z szacowaniem niepewności metody pomiarowej jest podstawowym ogniwem kontroli jakości pomiarów służącej do oceny wiarygodności prowadzonych badań.

5.9. Studia przypadków

W tym podrozdziale przedstawiono szczegółowe opracowania dotyczące walidacji i szacowania niepewności metod pomiarowych stosowanych w różnych obszarach badawczych oraz laboratoriach o różnych profilach działalności.

Pierwszy przykład "Paliwa stałe - wyznaczanie parametrów fizykochemicznych" obejmuje zestaw instrumentalnych metod w zakresie chemii fizycznej i fizykochemii, które rutynowo są stosowane w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w przemyśle wydobywczym. Ukazuje sposób szacowania niepewności pomiarów quasi-bezpośrednich z wykorzystaniem skróconych schematów walidacji. Drugi przykład "Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)" obrazuje klasyczną metodę analityczną polegającą na miareczkowaniu, która ma szerokie zastosowanie w laboratoriach środowiskowych, wodnych, kanalizacyjnych czy sanitarno--epidemiologicznych. Ilustruje zastosowanie metody modelowania do konstrukcji budżetu niepewności metody pomiarowej. Trzeci przykład "Oznaczanie włókna surowego w paszach" opisuje pozornie prostą metodę wagową. Istotą tego przykładu jest ukazanie schematu postępowania w przypadku metod zawierających spory wkład tzw. etapów "nieilościowych" (takich jak: roztwarzanie w kwasach i zasadach, suszenie czy spopielanie), trudnych do jednoznacznego ujęcia w modelu pomiaru. Szacowanie niepewności jest oparte na skonstruowanym empirycznie równaniu modelowym, wykorzystującym efekty badań odporności metody na niewielkie zmiany kluczowych warunków prowadzenia oznaczeń. Przykład ten wpisuje się w obszar chemii rolniczej i może być szczególnie interesujący dla laboraloriów inspektoratów weterynaryjnych lub stacji chemiczno-rolniczych.