TP4: Redes Sem Fios (802.11)

Sérgio Jorge, João Freitas, and Alexandre Martins

University of Minho, Department of Informatics, 4710-057 Braga, Portugal e-mail: {a77730,a74814,a77523}@alunos.uminho.pt

1 Introdução

O principal objetivo deste trabalho é o aprofundamento de conhecimentos das redes sem fios explorando vários aspetos do protocolo IEEE 802.11, incluindo os seus tipos e subtipos de tramas, através do estudo de uma captura fornecida pela equipa docente, recorrendo à ferramenta *Wireshark*.

2 Acesso Rádio

```
802.11 radio information
PHY type: 802.11g (6)
Short preamble: False
Proprietary mode: None (0)
Data rate: 1.0 Mb/s
Channel: 12
Frequency: 2467MHz
Signal strength (dBm): -62dBm
Noise level (dBm): -87dBm
TSF timestamp: 34957541
> [Duration: 1632µs]
```

Figura 1: Informação geral da trama escolhida: 365

Questão 1

"Identifique em que frequência do espectro está a operar a rede sem fios, e o canal que corresponde essa frequência."

A rede sem fios está a operar nos 2467 MHz, ou seja, no espectro dos 2 GHz. O canal que está a ser usado é o 12.

```
Channel frequency: 2467 [BG 12]
> Channel flags: 0x0480, 2 GHz spectrum, Dynamic CCK-OFDM
```

Figura 2: Frequência e canal da operação

Channel: 12

Frequency: 2467MHz

Figura 3: Frequência e canal da operação

"Identifique a versão da norma IEEE 802.11 que está a ser usada."

A versão que está a ser utilizada é a IEEE 802.11g.

802.11 radio information PHY type: 802.11g (6)

Figura 4: Versão da norma utilizada

Questão 3

"Qual o débito a que foi enviada a trama escolhida? Será que esse débito corresponde ao débito máximo a que a interface WiFi pode operar? Justifique."

Uma vez que está a ser usada a versão IEEE 802.11g, esperam-se débitos até 54 Mbps. No entanto, a trama escolhida, de acordo com a figura 4, foi transmitida a 1.0 Mb/s.

São vários os fatores que impossibilitam uma trama de ser transmitida no débito máximo, como as interferências com máquinas a operar na mesma frequência, obstáculos, redes vizinhas... mas, o principal, acaba por ser, invariavelmente, a distância do host ao AP. Tal facto leva a que o sinal seja menor, implicando um BER mais alto e, por isso, a transmissão é feita de forma mais lenta porque dessa forma é possível reduzir o BER. Nas redes Wi-Fi, a força do sinal é, de facto, diretamente proporcional à taxa de transferência de dados.

Data Rate: 1.0 Mb/s

Figura 5: Débito da trama

3 Scanning Passivo e Scanning Ativo

Questão 4

"Selecione uma trama beacon (e.g., a trama 3XX). Esta trama pertence a que tipo de tramas 802.11? Indique o valor dos seus identificadores de tipo e de subtipo. Em que parte concreta do cabeçalho da trama estão especificados (ver anexo)?"

Escolheu-se a trama 365. Esta trama é do tipo *Management Frame* (id 0) com subtipo *Beacon Frame* (id 8). Os seus identificadores estão especificados no cabeçalho IEEE 802.11 Beacon Frame.

Figura 6: Identificadores do tipo e subtipo da trama escolhida

"Liste todos os SSIDs dos APs (Access Points) que estão a operar na vizinhança da STA de captura? Explicite o modo como obteve essa informação. Como sugestão pode construir um filtro de visualização apropriado (tomando como base a resposta da alínea anterior) que lhe permita obter a listagem pretendida."

Para listar todos os SSIDs presentes na vizinhança, aplicou-se o filtro wlan.fc.type_subtype == 0x0008. Este filtro possibilita que apareçam só os *Beacon Frames*. Pela análise de todos, verificou-se pelos seus SSIDs que estão duas redes a operar na vizinhança: NOSFON e FlyingNet.

C										
.fc.type_subtype == 0										
Time	Source	Destination		Length Info						
46 14.133029	HitronTe_af:b1:99		802.11					Flags=C,		
47 14.233824	HitronTe_af:b1:98		802.11					Flags=C,		
48 14.235456	HitronTe_af:b1:99		802.11					Flags=C,		
49 14.336138	HitronTe_af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2363,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
50 14.337754	HitronTe_af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2364,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_F
51 14.438603	HitronTe_af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2365,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
52 14.440234	HitronTe_af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2366,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_F
53 14.540874	HitronTe_af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2367,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
54 14.542494	HitronTe_af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2368,	FN-0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_F
55 14.643405	HitronTe_af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2369,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
56 14.645055	HitronTe_af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2370,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=NOS_WIFI_
57 14.745813	HitronTe af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2371,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
58 14.848210	HitronTe af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2373,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
59 14.849841	HitronTe af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2374,	FN-0,	Flags=C,	BI-100,	SSID=NOS WIFI
60 14.950611	HitronTe af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2375,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
61 14.952099	HitronTe af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2376,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=NOS WIFI
62 15.052889	HitronTe af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2377,	FN=0,	Flags=C,	BI=100,	SSID=FlyingNet
63 15.054500	HitronTe af:b1:99	Broadcast	802.11	205 Beacon	frame,	SN=2378,	FN=0.	Flags=C.	BI=100.	SSID=NOS WIFI
64 15.155412	HitronTe af:b1:98	Broadcast	802.11	296 Beacon	frame,	SN=2379,	FN=0.	Flags=C,	BI=100.	SSID=FlvingNet
65 15.156998	HitronTe af:b1:99	Broadcast	802.11					Flags=C,		
66 15.257723	HitronTe af:b1:98		802.11					Flags=C,		
67 15.259284	HitronTe af:b1:99		802.11					Flags=C,		, ,
68 15.360157	HitronTe af:b1:98		802.11					Flags=C.		
69 15.361704	HitronTe af:b1:99		802.11					,		SSID=NOS WIFI

Figura 7: Beacon Frames das redes vizinhas

Questão 6

"Verifique se está a ser usado o método de detecção de erros (CRC), e se todas as tramas Beacon são recebidas corretamente. Justifique o porquê de usar detecção de erros neste tipo de redes locais."

Através da figura 9, podemos verificar que o método de deteção de erros (CRC) está a ser utilizado. Podemos também confirmar, na Figura 8, que nem todas as tramas *Beacon* foram recebidas corretamente, pois todas as assinaladas a azul têm *FCS Status: Bad.*

Nas redes Wi-Fi é quase sempre utilizado o CRC de modo a detetar os erros, pois a maneira de corrigir estes é retransmitir a trama onde o erro ocorreu. Contrariamente a uma rede Ethernet, as redes Wi-Fi tem uma maior probabilidade de ocorrência de erros devido a vários fatores, sendo alguns deles, o meio onde é transmitida a informação, a distância entre o AP e o host, interferências de outras máquinas a operar na mesma frequência, etc.




Figura 8: Uso de um filtro para detetar Bad Packets

```
Frame check sequence: 0xd2d48a3d [correct]
[FCS Status: Good]
```

Figura 9: Campo de FCS de uma trama

"Para dois dos APs identificados, indique qual é o intervalo de tempo previsto entre tramas beacon consecutivas? (Nota: este valor é anunciado na própria trama beacon). Na prática, a periodicidade de tramas beacon é verificada? Tente explicar porquê."

O intervalo de tempo previsto é de 0.102400 segundos, como se pode ver na figura 10. Esta periodicidade de tramas *Beacon* não se verifica ao longo do tempo porque assim como todas as outras, têm de obedecer ao algoritmo CSMA/CA. Se existirem tramas a ser transmitidas quando uma nova *Beacon* tem de ser transmitida, então esta espera. Isto leva a uma diferença entre o tempo previsto e o real.

Beacon Interval: 0.102400 [Seconds]

Figura 10: Intervalo de tempo entre beacons

Questão 8

"Identifique e registe todos os endereços MAC usados nas tramas Beacon enviadas pelos APs. Recorde que o endereçamento está definido no cabeçalho das tramas 802.11, podendo ser utilizados até quatro endereços com diferente semântica. Para uma descrição detalhada da estrutura da trama 802.11, consulte o anexo ao enunciado"

Observa-se o campo BSS Id para identificar os endereços MAC das tramas *Beacons* dos pontos de acesso, embora que, como são *Management Frames*, os campos *Transmitter address*, *Source address* e BSS coincidem.

```
FlyingNet -> BSS Id = HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
NOS FON -> BSS Id = HitronTe af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)
```

Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)
Transmitter address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
Source address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)

Figura 11: Endereços de beacons enviados pela rede FlyingNet

```
Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)

Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Transmitter address: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)

Source address: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)

BSS Id: HitronTe_af:b1:99 (bc:14:01:af:b1:99)
```

Figura 12: Endereços de beacons enviados pela rede NOSFON

"As tramas beacon anunciam que o AP pode suportar vários débitos de base assim como vários "extended supported rates". Indique quais são esses débitos?"

Os débitos base suportados do AP são:

- 1 Mbit/sec
- 2 Mbit/sec
- 5.5 Mbit/sec
- 11 Mbit/sec

Os débitos não base suportados do AP são:

- 9 Mbit/sec
- 18 Mbit/sec
- 36 Mbit/sec
- 54 Mbit/sec

Os extended supported rates base são:

- 6 Mbit/sec
- 12 Mbit/sec
- 24 Mbit/sec

O extended supported rate não base é:

- 48 Mbit/sec

```
> Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), 9, 18, 36, 54, [Mbit/sec]
> Tag: DS Parameter set: Current Channel: 12
> Tag: Extended Supported Rates 6(B), 12(B), 24(B), 48, [Mbit/sec]
```

Figura 13: Débitos do AP

"Estabeleça um filtro Wireshark apropriado que lhe permita visualizar todas as tramas probing request ou probing response, simultaneamente."

Filtro utilizado: wlan.fc.type_subtype == 5 || wlan.fc.type_subtype == 4".

		-										
lo.	Time	Source	Destination	Protocol								
1300	53.746911	Apple_10:6a:f5	Broadcast	802.11	155	Probe	Request,	SN=2516,	FN=0,	Flags=C,	SSID=Wil	dcard (Broadca:
2467	70.147855	ea:a4:64:7b:b9:7a	Broadcast	802.11	167	Probe	Request,	SN=2540,	FN=0,	Flags=C,	SSID=2WI	RE-PT-431
2468	70.149098	ea:a4:64:7b:b9:7a	Broadcast	802.11	155	Probe	Request,	SN=2541,	FN-0,	Flags=C,	SSID-Wil	dcard (Broadca
2469	70.149792	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe	Response	SN=2332	, FN-0	, Flags=C	BI-100,	SSID=FlyingNe
2471	70.150537	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe	Response	SN=2333	, FN=0	, Flags=C	BI-100,	SSID=FlyingNe
2473	70.151237	HitronTe_af:b1:98	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	411	Probe	Response	SN=2334	, FN=0	, Flags=C	BI=100,	SSID=FlyingNe
2475	70.151709	HitronTe_af:b1:99	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	201	Probe	Response	SN=2335	, FN=0	, Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI
2477	70.152099	HitronTe_af:b1:99	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	201	Probe	Response	SN=2336	, FN=0	, Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI
2479	70.152570	HitronTe_af:b1:99	ea:a4:64:7b:b9:7a	802.11	201	Probe	Response	SN=2337	, FN=0	, Flags=C	BI=100,	SSID=NOS_WIFI
2603	72.179215	Apple_10:6a:f5	Broadcast	802.11	164	Probe	Request,	SN=2563,	FN-0,	Flags=C,	SSID=Fly	ingNet
2606	72.179924	HitronTe af:b1:98	Apple 10:6a:f5	802.11	411	Probe	Response	SN=2346	, FN=0	Flags=C	BI-100,	SSID=FlyingNe
2608	72.180590	HitronTe af:b1:98	Apple 10:6a:f5	802.11	411	Probe	Response	SN=2347	, FN=0	Flags=C	BI=100,	SSID=FlyingNe
2610	72.181275	HitronTe_af:b1:98	Apple_10:6a:f5	802.11	411	Probe	Response	SN=2348	, FN=0	Flags=C	BI=100,	SSID=FlyingNe
2616	72.201570	Apple 10:6a:f5	Broadcast	802.11	164	Probe	Request,	SN=2565,	FN=0,	Flags=C,	SSID=Fly	ingNet
2617	72.202150	HitronTe af:b1:98	Apple 10:6a:f5	802.11	411	Probe	Response	SN=2350	, FN=0	, Flags=C	BI=100,	SSID=FlyingNe
2619	72.202807	HitronTe af:b1:98	Apple 10:6a:f5	802.11	411	Probe	Response	SN=2351	, FN=0	Flags=C	BI=100,	SSID=FlyingNe
2621	72.203485	HitronTe af:b1:98		802.11						Flags=C		

Figura 14: Filtro para tramas probing request e probing response

Questão 11

"Identifique um probing request para o qual tenha havido um probing response. Face ao endereçamento usado, indique a que sistemas são endereçadas estas tramas e explique qual o propósito das mesmas?"

Na trama 2468 identificou-se um probing request que foi direcionado a todos os APs ao alcance do host (ea:a4:64:7b:b9:7a), neste caso FlyingNet e NOSFON. Os probing request são tramas que são usadas quando os hosts querem saber os APs que estão no seu alcance ou quando necessitam de informações de outros hosts.

Imediatamente a seguir, verifica-se uma trama probing response, resposta à trama anterior, enviada pelo AP da FlyingNet.



Figura 15: Probing request e Probing response

Figura 16: Probing request

Figura 17: Probing response

4 Processo de Associação

Questão 12

"Identifique uma sequência de tramas que corresponda a um processo de associação completo entre a STA e o AP, incluindo a fase de autenticação."

O processo tem início na trama 2486 e termina na trama 2493.

Figura 18: Processo de associação entre STA e AP

"Efetue um diagrama que ilustre a sequência de todas as tramas trocadas no processo."




Figura 19: Diagrama de sequência das tramas.

5 Transferência de Dados

Questão 14

"Considere a trama de dados nº 455. Sabendo que o campo Frame Control contido no cabeçalho das tramas 802.11 permite especificar a direccionalidade das tramas, o que pode concluir face à direccionalidade dessa trama, será local à WLAN?"

O professor, na aula prática, sugeriu que a trama $n^{\rm o}455$ fosse substituída pela trama $n^{\rm o}818$.

A trama tem direção do *Distribution System* para a STA, pois tem o campo *From DS* a 1, o que significa que vem do *Distribution System*. O AP envia, então, a trama para o dispositivo com o MAC Apple_10:6a:f5. É, por isso, uma comunicação do sistema distribuído para a WLAN local.

```
✓ Frame Control Field: 0x8842

    .... ..00 = Version: 0
    .... 10.. = Type: Data frame (2)
    1000 .... = Subtype: 8

✓ Flags: 0x42
       .... ..10 = DS status: Frame from DS to a STA via AP(To DS: 0 From DS: 1) (0x2)
       .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
       .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
       ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
       ..0. .... = More Data: No data buffered
       .1.. .... = Protected flag: Data is protected
      0... = Order flag: Not strictly ordered
  .000 0000 0010 0100 = Duration: 36 microseconds
  Receiver address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
  Transmitter address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  Destination address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
  Source address: HitronTe_af:b1:96 (bc:14:01:af:b1:96)
  BSS Id: HitronTe af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  STA address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
```

Figura 20: Direção da trama nº818

Questão 15

"Para a trama de dados nº 455, transcreva os endereços MAC em uso, identificando qual o endereço MAC correspondente ao host sem fios (STA), ao AP e ao router de acesso ao sistema de distribuição?"

Na trama nº455, não se verificou a presença de três endereços diferentes. Deste modo, o professor sugeriu a análise da trama 818.

Na atual situação e tendo em conta as *flags*, verifica-se que o STA address é o endereço do host e o BSS Id é o endereço do AP. Por isso:

- Endereço STA: Apple_71:41:a1 (d8:a2:5e:71:41:a1)
- Endereço AP: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
- Endereço Router: HitronTe_af:b1:96 (bc:14:01:af:b1:96)

```
Receiver address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
Transmitter address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
Destination address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
Source address: HitronTe_af:b1:96 (bc:14:01:af:b1:96)
BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
STA address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
```

Figura 21: Endereços da trama nº818

"Como interpreta a trama nº 457 face à sua direccionalidade e endereçamento MAC?"

O professor, na aula prática, sugeriu que a trama nº457 fosse substituída pela trama nº 1434.

A partir das *flags* To Ds e From Ds, é possível verificar a direcionalidade da trama. Neste caso, conclui-se que a direcionalidade é para o sistema distribuído. Aliás, essa é também uma informação que se pode obter a partir dos endereços especificados na figura 22, onde se constata que o endereço origem é a STA e o endereço destino corresponde ao router.

```
✓ Frame Control Field: 0x8841

    .... ..00 = Version: 0
    .... 10.. = Type: Data frame (2)
    1000 .... = Subtype: 8

✓ Flags: 0x41

      .... ..01 = DS status: Frame from STA to DS via an AP (To DS: 1 From DS: 0) (0x1)
       .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment
       .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted
       ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up
       ..0. .... = More Data: No data buffered
       .1.. .... = Protected flag: Data is protected
      0... = Order flag: Not strictly ordered
  .000 0000 0011 0000 = Duration: 48 microseconds
  Receiver address: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  Transmitter address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
  Destination address: HitronTe_af:b1:96 (bc:14:01:af:b1:96)
  Source address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
  BSS Id: HitronTe_af:b1:98 (bc:14:01:af:b1:98)
  STA address: Apple_10:6a:f5 (64:9a:be:10:6a:f5)
```

Figura 22: Frame control da trama nº 1434

"Que subtipo de tramas de controlo são transmitidas ao longo da transferência de dados acima mencionada? Tente explicar porque razão têm de existir (contrariamente ao que acontece numa rede Ethernet.)"

Estão a ser utilizadas tramas de controlo com o subtipo 1101 que corresponde a tramas *ACK*. Estas tramas são enviadas pelo recetor, logo após a receber a trama, para confirmar a transmissão. Caso esta trama não seja recebida por parte de quem enviou a informação, então a informação volta a ser transmitida. As tramas *ACK* permitem ajudar no *CSMA/CA* Carrier-sense multiple access with collision avoidance, pois é necessário um *ACK* para poder voltar a retransmitir informação na rede.

```
Frame Control Field: 0x8841
.... .00 = Version: 0
.... 10.. = Type: Data frame (2)
1000 .... = Subtype: 8
```

Figura 23: Frame Control Field de uma Data Frame

```
Type/Subtype: Acknowledgement (0x001d)
Frame Control Field: 0xd400
.....00 = Version: 0
.....01... = Type: Control frame (1)
1101 .... = Subtype: 13
```

Figura 24: Frame Control Field de uma Control Frame

"O uso de tramas Request To Send e Clear To Send, apesar de opcional, é comum para efetuar "pré-reserva"do acesso ao meio quando se pretende enviar tramas de dados, com o intuito de reduzir o número de colisões resultante maioritariamente de STAs escondidas. Para o exemplo acima, verifique se está a ser usada a opção RTS/CTS na troca de dados entre a STA e o AP/Router da WLAN, identificando a direccionalidade das tramas e os sistemas envolvidos."

O uso deste tipo de tramas é opcional e verifica-se, principalmente, em situações em que é necessário enviar dados com um tamanho razoável. Por isso, verifica-se na figura 25 que, o STA Apple_10:6a:f5 envia um Request to Send e obtém resposta Clear to Send. De seguida, há de facto transferência de um volume de dados considerável.

```
525 21.532275
                 HitronTe af:b1:9... Apple 10:6a:f5 (... 802.11
                                                               49 802.11 Block Ack Req, Flags=.....C
 526 21.532345
                 Apple 10:6a:f5 (... HitronTe af:b1:9... 802.11
                                                               57 802.11 Block Ack, Flags=......C
 527 21.532554
                 HitronTe af:b1:9... Apple 10:6a:f5 (... 802.11
                                                               49 802.11 Block Ack Req, Flags=......C
 528 21.532564
                 Apple 10:6a:f5 (... HitronTe af:b1:9... 802.11
                                                               57 802.11 Block Ack, Flags=......C
 529 21.547047
                 Apple_10:6a:f5 (... HitronTe_af:b1:9... 802.11
                                                               45 Request-to-send, Flags=.....C
 530 21.547057
                                    Apple_10:6a:f5 (... 802.11
                                                               39 Clear-to-send, Flags=.....C
                                  HitronTe_af:b1:96 802.11
                                                              177 QoS Data, SN=3020, FN=0, Flags=.p.
531 21.547114
                                                               57 802.11 Block Ack, Flags=.....C
  532 21.547116
                 HitronTe_af:b1:9... Apple_10:6a:f5 (... 802.11
 533 21.548964
                Apple_10:6a:f5 (... HitronTe_af:b1:9... 802.11
                                                               45 Request-to-send, Flags=.....C
 534 21.548970
                                    Apple_10:6a:f5 (... 802.11
                                                               39 Clear-to-send, Flags=....
                54:dd:94:fb:fb:00 07:90:8b:06:29:49 LLC
                                                              177 I, N(R)=42, N(S)=0; DSAP NULL LSAP Gr
 536 21.549043 HitronTe af:b1:9... Apple 10:6a:f5 (... 802.11
                                                              57 802.11 Block Ack, Flags=....
537 21.549136 d6:9b:be:10:6a:f5 HitronTe af:b1:96 802.11 146 QoS Data, SN=1997, FN=0, Flags=.p.
```

Figura 25: RTS e CTS entre STA e AP

6 Conclusão

Neste trabalho aprofundou-se o conhecimento do funcionamento interno das redes sem fios 802.11. Em particular, estudou-se as comunicações entre estações, endereçamento, tipos e sub-tipos de tramas e seu conteúdo.

Consolidou-se o funcionamento e o conceito de deteção de erros e controlo de envio de volumes de dados (RTS e CTS), assim como o de *beacons* e a sua funcionalidade em redes deste tipo. A exploração de *probing* também se tornou relevante para entender comunicação por meio de ar.

Concluiu-se, na realidade, que as redes sem fios são altamente dinâmicas e concorrentes e têm uma complexidade muito mais elevada do que as redes Ethernet.