2023-10-06.md 2023-10-09

06-10-2023

Digitalização

Pra ler um sinal digital, precisa-se primeiro condicioná-lo, adequando o sinal pra melhor forma possível de digitalização. Depois da digitalização, perde-se informação.

- 8 bits -> 256 níveis
- 10 bits -> 1024 níveis
- 12 bits -> 4096 níveis
- 16 bits -> 65536 níveis

Limite de quantização : $Q=rac{\Delta V}{2^n-1}$


Padrão TTL:

- $0 \rightarrow 0V$
- 1 5V

Conversor DA

Um conversor DA pode funcionar a base de um AmpOp somador, com peso em cada entrada:





Na imagem acima, cada D corresponde a um bit.

Conversor AD

Existem alguns modelos de conversão AD. Um dos mais usados é o Modelo de Aproximação Sucessiva (SAM).

Conversor Osciloscópio

O osciloscópio EDUX1002A realiza a conversão analógica digital com um conversor de 8 bits. A conta foi feita a partir da equação do Limite de Quantização acima. Para os dados abaixo, que foram capturados em uma

2023-10-06.md 2023-10-09

escala (ΔV) de 10V, com um Q=0.004 , temos:

$$0.004 = \frac{10}{2^n - 1}$$

$$2^n = \frac{10}{0.004} + 1$$

$$n=log_2(251)$$

npprox 8

