1



2





1x

3



4





5





6





7





8



9



10





11





12





13





14





15





16



17



18





19





20





21





22



23



24





4 1:1

25

2x



26



27





28



29



30







31





32







33





34





35





36



37





38



39



40





41





42







43





44







45





46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57




A
D
A
0°
D
-1°
1
0%
1
EV3
LEGO

PROGRAMAÇÃO SIMPLES

60



PROGRAMAÇÃO COMPLETA