



售液板 716-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8 8

未联网循环显示:

0 0

2、关机状态:

E - - - - OFF

关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - - qS

液箱缺液;

4、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

123.

45

卡内余额 123.45 元。

5、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.2 6

剩余金额 1.26 元;

0.6 8

已出水 0.68 升。

6、刷卡提示:

A、E - - - - 003

区域码错误;

B、E - - - - 004

卡内余额异常;

C、E - - - - gSK

卡挂失。

D、E - - - - EEr

卡异常。

7、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声

卡内数据需要同步;

8、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功

刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用

回收成功;

C、售液结束, 感谢您的使用

消费结束;

D、卡未激活

新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费

多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足

卡内余额为 0

G、卡挂失

卡已挂失

H、请刷卡同步

再次刷卡同步后台钱包数据

I、同步成功

和后台数据同步成功

二、背屏显示代码

联网版待机时以下信息循环显示, 每 1.5 秒切换一次

1. 网络状态

L J -OK

后台通信成功并且设备已绑定;

L J -OF

后台通信成功但设备未绑定;



LJ -Fb 后台通信成功但设备为限制使用状态;
 LJ -IN 连接服务器成功, 后台通信未成功;
 LJ -SE 获取到 IP,正在连接服务器;
 LJ - IP 设备处于联网获取 IP 状态
 LJ - NO 设备未联网且不是以上任意状态

2. 联网进程

CC - NO 联网模组通信失败
 KA - NO 未检测到物联网卡
 SP - 31 信号值 31

3. 环境温度

29C 当前环境温度 29 摄氏度 (未检测到温度探头时默认为 25C)

4. 年份或模块版本

20 未联网显示年份 20 年
 b15 联网后显示模块版本为 b15

5. 显示日期

09-10 9 月 10 号

6. 显示时间

17-08 17:08

2、 按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值

操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数;
 按“加”/“减”键更改当前参数数值;
 按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数;
 按“退出”键退出机器参数设置。

具体参数显示内容：

A、售水参数设置

1A	预扣费设置	6 元	0.5—50.0
2A	1L 液体脉冲数设置	130 个	10-1599
3A	1L 液体时间设置	200(0.1 秒)	1-255
4A	投币个数设置	6 个	1-10
5A	流量计失效超时时间	30(0.1 秒)	1-255
6A	设置会员打水水量	1L	0.1-26
7A	设置游客打水水量	1L	0.1-26
8A	钱数回收时间	120 秒	15-240
9A	打水灯延时时间	15 秒	5-240
AA	打水锁延时时间	15 秒	5-240
bA	流量计检测开关	0	0 检测 1 不检测

B、系统参数设置

1b 无效
2b 无效
3b 无效
4b 无效
5b 无效



6b	加热温度下限	5 度	1-35
7b	加热温度上限	10 度	1-35
8b	广告灯开启时间（时）	-19	0-24
8b	广告灯开启时间（分）	-30	0-60
9b	广告灯关闭时间（时）	-23	0-24
9b	广告灯关闭时间（分）	-30	0-60
1C	保温开关	1	0-1（0 关闭 1 打开）
2C	无效		
3C	无效		
4C	无效		
5C	无效		
6C	心跳间隔时间*	180 秒	10-600（勿动）
7C	断网重连时间*	5 秒	5-60（勿动）
8C	8C 循环存储标志*	1（允许）	0（禁止覆盖满 2000 条禁止消费）
9C	备用		
F1-	年设置	19 年	15-99
F2-	月设置	6 月	1-12
F3-	日设置	22 日	1-31
F4-	时设置	18 时	00-23
F5-	分设置	12 分	00-59
F6-	秒设置	30 秒	00-59
F7-	无效		
F8-	无效		
F9-	投币器类型选择	2	1-2（1 一元 2 一元五角）
FA-	兼容卡标志	0	0-1（0 关闭 1 打开）
Fb-	投币器控制选择*	0	0-1（0 电源 1 开关）

（注：带*号的修改请咨询客服）

3、按键进入一键设置费率模式

先设置扣费和售液量，例如 6 元钱 1L（约 2 斤），放好 1L 容器，待机状态下同时按住退出和功能键进入此模式：

背屏： F—AU

主屏：

时间模式显示： S-000000 / 流量模式显示： L-000000

按开始键打水，主屏开始显示打水时间或脉冲数，打满 1L 容器后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按退出键 2S 退出此模式。

设置 6 元钱 1L（约 2 斤）成功。

三、特殊功能操作

1、特殊功能操作及主屏显示代码：

A、**刷管理卡**：断电状态将管理卡贴在刷卡区上电开机，听到“滴~滴~”两声

SHI --- OK 时间模式；



LIU --- OK 流量模式;
SUCCESSK 刷管理卡成功。

B、清除累计信息以及离线条数: 按住“功能”键, 管理卡贴在刷卡区开机, 清空累计总金额和售水总水量

C ----- LJ

C、清除存储信息: 同时按住“退出”和“功能”键, 管理卡贴在刷卡区开机

C ----- FL 清除存储。

D、系统参数恢复出厂设置: 同时按住“开始”和“停止”键开机,

A --- CCOK 参数恢复出厂设置。

E、设置免费模式 (无需刷卡按键就出液): 同时按住“功能”和“减”键开机,

Free- - OK 免费模式开启

F、取消免费模式: 同时按住“功能”和“加”键开机,

Free- OFF 免费水模式关闭

G、强制进入程序: 同时按住“退出”、“加”和“减”键开机, 保持按住 3 秒,
APP-- 进入程序

H、恢复备份程序: 同时按住“退出”、“功能”和“加”键开机, 保持按住 5 秒,
IAP-- 恢复程序

主屏 SJ—
-000 升级进度

2、系统运行时操作, 主屏显示:

A、存储信息不对

C-----CC

B、查看机器累计消费金额: 同时按下“加”和“减”键,

“A”代表刷卡消费统计金额;

“b”代表投币消费统计金额;

C、远程设置参数时, 设置成功会听到“滴~滴~”两声, 主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功

四、上电显示代码

1、系统上电启动时, 主屏显示依次:

A、产品型号

b --- 7 016 E

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、硬件和软件版本号

V0.2 C0.1

D、时间或流量模式

C---SHI 时间模式

C---LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00000666 (设备编号 666)



2、系统上电启动时，背面屏显示依次:

A、产品型号

708-1 - 1(老户) - 2(新户)

B、数码管自检显示

88888

C、软件版本日期

19.6.22 (2019-6-22)

D、BOOT 版本

U—0.2