



售水板 719-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8. 8.

未联网循环显示:

0. 0.

2、关机状态:

E ---- OFF 关机;

3、水箱缺水状态:

E ----- qS 水箱缺水;

4、设备未入库:

E --- E202 未入库;

5、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88

卡内余额 888.88 元。

6、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.26

剩余金额 1.26 元;

0.68

已出水 0.68 升。

7、刷卡提示:

A、E ---- 003

区域码错误;

B、E ---- 004

卡内余额异常;

C、E ---- 005

时效卡扩展扇区读取失败

D、E ---- 006

不支持的卡数据类型

E、E ---- 007

不支持的卡类

F、E ---- 008

时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大

G、E ---- gSK

卡挂失。

H、E ---- EEr

卡异常。

8、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声

卡内数据需要同步;

9、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功

刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用

回收成功;

C、售水结束, 感谢您的使用

消费结束;

D、卡未激活

新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费

多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足

卡余额低于预扣费

G、卡挂失

卡已挂失

H、请刷卡同步

再次刷卡同步后台钱包数据

I、同步成功

和后台数据同步成功

**10、联网版待机时按主板功能键，主屏幕轮询显示机器状态代码：**

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 显示机器连网状态 | 显示 1s |
| A、L J -OK | 后台通信成功并且设备已安装; |
| B、L J -OF | 后台通信成功但设备未安装; |
| C、L J -Fb | 后台通信成功但设备为限制使用状态; |
| D、L J -IN | 连接服务器成功，后台通信未成功; |
| E、L J -SE | 获取到 IP,正在连接服务器; |
| F、L J - IP | 设备处于联网获取 IP 状态 |
| G、L J - N O | 设备未联网且不是以上任意状态 |
| 2. 显示插卡或信号值 | 显示 1s |
| a) 与联网模组通信失败 | CC - NO |
| b) 未插卡 | KA - NO |
| c) 插卡后显示信号值 | SP - 31 (信号值) |
| 3. 显示温度和时间 | 显示 1s |
| a) 25C | 25C |
| b) 17.08 | 17:08 |
| 4. 显示日期 | 显示 1s |
| a) 2020. | 2020 年 |
| b) 07.10 | 7 月 10 号 |

二、特殊功能操作显示代码**1、系统上电启动时操作，主屏显示：**

A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

SHI --- OK 时间模式；
 LIU --- OK 流量模式；
 SUCCESSK 刷管理卡成功。

B、按下“开始”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量。

C - - - - - LJ 清除累计信息以及离线条数。

C、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置。

A - - - CCOK 参数恢复出厂设置。

D、先断电，一直同时按下“功能”和“灌装”键开机，主板会发出“滴滴”响声，保持按住 5 秒左右，当听到长响时松开任意一个，强制进入程序；如果长响后继续保持按住，10 秒左右第二次长响，松开任意一个，恢复备份程序。

恢复备份时主屏 SJ—
 -000 升级进度

E、按下“功能”键开机，进入测试机器设置，滴滴两声后，继续按功能键会从上到下依次打开继电器，全部完成机器会自动重启。

2、系统运行时操作，主屏显示：

A、存储信息不对

C-----CC

C、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功

四 、 上电显示代码



1、系统上电启动时，主屏显示依次：

A、产品型号

b 7 19----1 (1 老户, 2 新户)

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、版本号日期

2020. 08.08

D、时间或流量模式

C----SHI 时间模式

C----LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00000666 (设备编号 666)