



售水板双出水-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8 8

未联网循环显示:

0 0

2、关机状态:

E - - - - OFF

关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - - qS

水箱缺水;

4、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88

卡内余额 888.88 元。

双通道消费时第一行显示先消费通道卡内余额(整数), 第二行显示后消费通道卡内余额(整数)。

888

先消费通道卡内余额整数位为 888 元

1234

后消费通道卡内余额整数位为 1234 元

5、打水过程:

单通道打水时前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.2 6

剩余金额 1.26 元;

0.6 8

已出水 0.68 升。

双路打水时都显示剩余金额:

1.2 6

先消费通道剩余金额 1.26 元;

1.3 3

后消费通道剩余金额 1.33 元。

6、刷卡提示:

A、E - - - - 003

区域码错误;

B、E - - - - 004

卡内余额异常;

C、E - - - - gSK

卡挂失。

D、E - - - - EEr

卡异常。

7、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声

卡内数据需要同步;

8、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功, 卡内金额 888.88 元

刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 本次消费 1.50 元, 感谢您的使用

回收成功;

C、售水结束, 本次消费 1.50 元, 感谢您的使用

消费结束;

D、卡未激活

新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费

多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足

卡余额低于预扣费



G、卡挂失
H、请刷卡同步
I、同步成功

卡已挂失
再次刷卡同步后台钱包数据
和后台数据同步成功

二、背屏显示代码

1、联网版待机：

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 显示机器连网状态 | 显示 2s |
| A、L J -OK | 后台通信成功并且设备已安装; |
| B、L J -OF | 后台通信成功但设备未安装; |
| C、L J -Fb | 后台通信成功但设备为限制使用状态; |
| D、L J -IN | 连接服务器成功, 后台通信未成功; |
| E、L J -SE | 获取到 IP,正在连接服务器; |
| F、L J -IP | 设备处于联网获取 IP 状态 |
| G、L J -N O | 设备未联网且不是以上任意状态 |
| 2. 显示插卡或信号值 | 显示 2s |
| a) 与联网模组通信失败 | CC - NO |
| b) 未插卡 | KA - NO |
| c) 插卡后显示信号值 | SP -31 |
| 3. 显示温度 | 显示 2s |
| a) 不插探头 | 默认 25C |
| b) 插探头 | 实际值 |
| 4. 显示年份 | 显示 2s |
| a) 19 | 19 年 |
| 5. 显示日期 | 显示 2s |
| a) 07-10 | 7 月 10 号 |
| 6. 显示时间 | 显示 2s |
| a) 17=08 | 17:08 |

2、按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值 操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数；
按“加”/“减”键更改当前参数数值；
按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；
按“退出”键退出机器参数设置。

具体参数显示内容：

A、售水参数设置

1A	通道一预扣费设置	1.5 元	0.5—50.0
2A	通道一 1L 水脉冲数设置	540 个	10-1599
3A	通道一 1L 水时间设置	64(0.1 秒)	1-255
4A	通道一投币个数设置	5 个	1-10
5A	备用		
6A	通道一设置会员打水水量	7.5L	0.1-26
7A	通道一设置游客打水水量	7.5L	0.1-26
8A	通道一钱数回收时间	60 秒	15-240
9A	打水灯延时时间	15 秒	5-240



AA	打水锁延时时间	15 秒	5-240
bA	通道二预扣费设置	1.5 元	0.5—50.0
CA	通道二 1L 水脉冲数设置	540 个	10-1599
dA	通道二 1L 水时间设置	64(0.1 秒)	1-255
EA	通道二投币个数设置	5 个	1-10
HA	通道二设置会员打水水量	7.5L	0.1-26
JA	通道二设置游客打水水量	7.5L	0.1-26
KA	通道二钱数回收时间	60 秒	15-240

B、制水参数设置

1b	水满制水延时时间	1 分钟	0-5 (带中水位检测可设置为 0)
2b	冲洗时间	10 秒	1-240
3b	冲洗时间间隔	120 分钟	1-240
4b	臭氧杀菌时间	30 秒	1-240
5b	臭氧杀菌时间间隔	120 分钟	10-240
6b	加热温度下限	5 度	1-35
7b	加热温度上限	10 度	1-35
8b-	广告灯开启时间	19-30 时分	00: 00-23: 59
9b-	广告灯关闭时间	23-30 时分	00: 00-23: 59

C、控制参数设置

1C	保温开关	1	0-1 (0 关闭 1 打开)
2C	TDS1 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
3C	TDS1 默认值	10	1-999
4C	TDS2 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
5C	TDS2 默认值	195	1-999
6C	心跳间隔时间	180 秒	10-600
7C	断网重连时间	5 秒	5-60
8C	8C 循环存储标志	1 (允许)	0 (禁止覆盖满 2000 条禁止消费)
9C	备用		

D、系统参数设置

F1-	年设置	19 年	15-99
F2-	月设置	6 月	1-12
F3-	日设置	22 日	1-31
F4-	时设置	18 时	00-23
F5-	分设置	12 分	00-59
F6-	秒设置	30 秒	00-59
F7-	循环冲洗时间	10 秒	0-99 (0 不开启循环冲洗)
F8-	循环冲洗时间间隔	4 时	1-12
F9-	投币器类型选择	2	1-2 (1 一元 2 一元五角)
FA-	兼容卡标志	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
Fb-	白天音量设置	10	1-10 (广告灯关闭的音量)
FC-	晚上音量设置	10	1-10 (广告灯开启的音量)



3、 按键进入一键设置费率模式

先设置售水水量，例如 7.5L，放好 7.5L 桶，待机状态下同时按住退出和功能键进入此模式：

通道一背屏：	F1-AU
通道一主屏：	
通道一时间模式：	S1-00000
通道一流量模式：	L1-00000

按加键进入通道二设置模式：

通道二背屏：	F2-AU
通道二主屏：	
通道二时间模式：	S2-00000
通道二流量模式：	L2-00000

通道二模式下按减键返回通道一设置模式。

选择好通道后，按开始键打水，主屏开始显示打水时间或流量数，打满后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按退出键 2S 退出此模式。

三、特殊功能操作显示代码

1、 系统上电启动时操作，主屏显示：

A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

SHI - - - OK	时间模式；
LIU - - - OK	流量模式；
SUCCESSK	刷管理卡成功。

B、按下“功能”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量

C - - - - - LJ	清除累计信息以及离线条数。
-----------------------	---------------

C、同时按下“退出”和“功能”键，刷管理卡开机，清除存储信息

C - - - - - FL	清除存储信息。
-----------------------	---------

D、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置

A - - - CCOK	参数恢复出厂设置。
---------------------	-----------

E、同时按下“功能”和“减”键开机，设置免费水模式

Free- - OK	免费水模式开启
-------------------	---------

F、同时按下“功能”和“加”键开机，取消免费水模式

Free- OFF	免费水模式关闭
------------------	---------

G、同时按下“退出”、“加”和“减”键开机，保持按住 3 秒，强制进入程序

背屏 APP--	进入主程序
-----------------	-------

H、同时按下“退出”、“功能”和“加”键开机，保持按住 5 秒，恢复备份程序

背屏 IAP--	进入恢复程序
-----------------	--------

主屏 SJ—	
-000	升级进度

2、 系统运行时操作，主屏显示：

A、存储信息不对

C-----CC

B、同时按下“加”和“减”键，查看机器累计消费金额



- “A”代表刷卡消费统计金额；
“b”代表投币消费统计金额；
C、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒
SUCCESSK 远程设置成功

四、上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏显示依次：

- A、产品型号
b --- 8 2 8 E
B、数码管自检显示
8 8 8 8 8 8 8 8
C、硬件和软件版本号
V0.2 C0.2
D、时间或流量模式
C---SHI 时间模式
C---LIU 流量模式
E、离线消费数据数量
L1--0001 (通道一有 1 条未上传的消费数据)
L2--0002 (通道二有 2 条未上传的消费数据)
F、设备编号
00000666 (设备编号 666)

2、系统上电启动时，背面屏显示依次：

- A、产品型号
828-1 - 1(老户) - 2(新户)
B、数码管自检显示
8 8 8 8 8
C、软件版本日期
1 9. 6. 2 2 (2019-6-22)
D、BOOT 版本
U—4.2