



售液板 717-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8. 8.

未联网循环显示:

0. 0.

2、关机状态:

E - - - - OFF 关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - qS 水箱缺水;

4、设备未入库:

E - - - E202 未入库;

5、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88 卡内余额 888.88 元。

6、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1. 2 6 剩余金额 1.26 元;

0. 6 8 已出水 0.68 升。

7、刷卡提示:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| A、E - - - - 003 | 区域码错误; |
| B、E - - - - 004 | 卡内余额异常; |
| C、E - - - - 005 | 时效卡扩展扇区读取失败 |
| D、E - - - - 006 | 不支持的卡数据类型 |
| E、E - - - - 007 | 不支持的卡类 |
| F、E - - - - 008 | 时效卡离线状态下且钱包标识比本地时间大 |
| G、E - - - - 009 | 账户错误 |
| H、E - - - - gSK | 卡挂失。 |
| I、E - - - - EEr | 卡异常。 |

8、刷卡蜂鸣器提示音:

- | | |
|------------|------------|
| A、蜂鸣器响 1 声 | 刷卡成功可正常消费; |
| B、蜂鸣器响 2 声 | 卡异常或刷卡异常; |
| C、蜂鸣器响 3 声 | 卡错误; |
| D、蜂鸣器响 4 声 | 卡内数据需要同步; |

9、刷卡语音提示音:

- | | |
|----------------|------------------|
| A、刷卡成功 | 刷卡成功可正常消费; |
| B、回收完毕, 感谢您的使用 | 回收成功; |
| C、售液结束, 感谢您的使用 | 消费结束; |
| D、卡未激活 | 新开卡未成功和后台同步; |
| E、不可回收, 请继续消费 | 多台设备同时刷同一张卡不可回收; |
| F、余额不足 | 卡余额低于预扣费 |
| G、卡挂失 | 卡已挂失 |
| H、请刷卡同步 | 再次刷卡同步后台钱包数据 |



I、同步成功

和后台数据同步成功

10、联网版待机时按主板功能键，主屏幕轮询显示机器状态代码：

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 显示机器连网状态 | 显示 1s |
| A、L J -OK | 后台通信成功并且设备已安装; |
| B、L J -OF | 后台通信成功但设备未安装; |
| C、L J -Fb | 后台通信成功但设备为限制使用状态; |
| D、L J -IN | 连接服务器成功，后台通信未成功; |
| E、L J -SE | 获取到 IP,正在连接服务器; |
| F、L J -IP | 设备处于联网获取 IP 状态 |
| G、L J -NO | 设备未联网且不是以上任意状态 |
| 2. 显示插卡或信号值 | 显示 1s |
| a) 与联网模组通信失败 | CC - NO |
| b) 未插卡 | KA - NO |
| c) 插卡后显示信号值 | SP - 31 (信号值) |
| 3. 显示温度和时间 | 显示 1s |
| a) 25C | 25C |
| b) 17.08 | 17:08 |
| 4. 显示日期 | 显示 1s |
| a) 2020. | 2020 年 |
| b) 07.10 | 7 月 10 号 |

二、特殊功能操作显示代码

1、系统上电启动时操作，主屏显示：

A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

SHI --- OK 时间模式;
 LIU --- OK 流量模式;
 SUCCESSK 刷管理卡成功。

B、按下“开始”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售液总水量。

C ----- LJ 清除累计信息以及离线条数。

C、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置。

A --- CCOK 参数恢复出厂设置。

D、先断电，一直同时按下“功能”和“灌装”键开机，主板会发出“滴滴”响声，保持按住 5 秒左右，当听到长响时松开任意一个，强制进入程序；如果长响后继续保持按住，10 秒左右第二次长响，松开任意一个，恢复备份程序。

恢复备份时主屏 SJ—
 -000 升级进度

E、按下“功能”键开机，进入测试机器设置，滴滴两声后，继续按功能键会从上到下依次打开继电器，全部完成机器会自动重启。

2、系统运行时操作，主屏显示：

A、存储信息不对

C-----CC

C、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒

SUCCESSK 远程设置成功



四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时， 主屏显示依次：

A、产品型号

b 7 17----1 (1 老户, 2 新户)

B、数码管自检显示

8 8 8 8 8 8 8 8

C、版本号日期

2020. 08.08

D、时间或流量模式

C----SHI 时间模式

C----LIU 流量模式

E、离线消费数据数量

L---0001 (1 条未上传的消费数据)

F、设备编号

00000666 (设备编号 666)