



售水板 718-运行代码

一、主屏显示代码

1、待机状态

联网后循环显示:

8 8

未联网循环显示:

0 0

2、关机状态:

E - - - - OFF

关机;

3、水箱缺水状态:

E - - - - - qS

水箱缺水;

4、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

88

卡内余额 888.88 元。

5、打水过程: 前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1.2 6

剩余金额 1.26 元;

0.6 8

已出水 0.68 升。

6、刷卡提示:

A、E - - - - 003

区域码错误;

B、E - - - - 004

卡内余额异常;

C、E - - - - gSK

卡挂失。

D、E - - - - EEr

卡异常。

7、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

D、蜂鸣器响 4 声

卡内数据需要同步;

8、刷卡语音提示音:

A、刷卡成功

刷卡成功可正常消费;

B、回收完毕, 感谢您的使用

回收成功;

C、售水结束, 感谢您的使用

消费结束;

D、卡未激活

新开卡未成功和后台同步;

E、不可回收, 请继续消费

多台设备同时刷同一张卡不可回收;

F、余额不足

卡余额低于预扣费

G、卡挂失

卡已挂失

H、请刷卡同步

再次刷卡同步后台钱包数据

I、同步成功

和后台数据同步成功

二、背屏显示代码

1、联网版待机:

1. 显示机器连网状态

显示 1.5s

A、L J -OK

后台通信成功并且设备已安装;

B、L J -OF

后台通信成功但设备未安装;



C、L J -Fb	后台通信成功但设备为限制使用状态;
D、L J -IN	连接服务器成功, 后台通信未成功;
E、L J -SE	获取到 IP,正在连接服务器;
F、L J - IP	设备处于联网获取 IP 状态
G、L J - N O	设备未联网且不是以上任意状态
2. 显示插卡或信号值	显示 1.5s
a) 与联网模组通信失败	CC - NO
b) 未插卡	KA - NO
c) 插卡后显示信号值	SP - 31
3. 显示温度	显示 1.5s
a) 不插探头	默认 25C
b) 插探头	实际值
4. 显示年份	显示 1.5s
a) 19	19 年
5. 显示日期	显示 1.5s
a) 07-10	7 月 10 号
6. 显示时间	显示 1.5s
a) 17-08	17:08

2、按键设置机器参数：数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值 操作方式：

按“功能”键选择要设置的参数；

按“加”/“减”键更改当前参数数值；

按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；

按“退出”键退出机器参数设置。

具体参数显示内容：

A、售水参数设置

1A	预扣费设置	1.5 元	0.5—50.0
2A	1L 水脉冲数设置	540 个	10-1599
3A	1L 水时间设置	45(0.1 秒)	1-255
4A	投币个数设置	5 个	1-10
5A	备用		

6A	设置会员打水水量	7.5L	0.1-26
7A	设置游客打水水量	7.5L	0.1-26
8A	钱数回收时间	120 秒	15-240
9A	打水灯延时时间	15 秒	5-240
AA	打水锁延时时间	15 秒	5-240

B、制水参数设置

1b	水满制水延时时间	1 分钟	0-5 (带中水位检测可设置为 0)
2b	冲洗时间	10 秒	1-240
3b	冲洗时间间隔	120 分钟	1-240
4b	臭氧杀菌时间	30 秒	1-240
5b	臭氧杀菌时间间隔	120 分钟	10-240
6b	加热温度下限	5 度	1-35



7b	加热温度上限	10 度	1-35
8b-	广告灯开启时间	19-30 时分	00: 00-23: 59
9b-	广告灯关闭时间	23-30 时分	00: 00-23: 59

C、控制参数设置

1C	保温开关	1	0-1 (0 关闭 1 打开)
2C	TDS1 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
3C	TDS1 默认值	10	1-999
4C	TDS2 检测开关	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
5C	TDS2 默认值	195	1-999
6C	心跳间隔时间	180 秒	10-600
7C	断网重连时间	5 秒	5-60
8C	8C 循环存储标志	1(允许)	0(禁止覆盖满 2000 条禁止消费)
9C	备用		

D、系统参数设置

F1-	年设置	19 年	15-99
F2-	月设置	6 月	1-12
F3-	日设置	22 日	1-31
F4-	时设置	18 时	00-23
F5-	分设置	12 分	00-59
F6-	秒设置	30 秒	00-59
F7-	循环冲洗时间	10 秒	0-99 (0 不开启循环冲洗)
F8-	循环冲洗时间间隔	4 时	1-12
F9-	投币器类型选择	2	1-2 (1 一元 2 一元五角)
FA-	兼容卡标志	0	0-1 (0 关闭 1 打开)
Fb-	投币器控制选择*	0	0-1 (0 电源 1 开关)

(注：带*号的修改请咨询客服)

3、按键进入一键设置费率模式

先设置售水水量，例如 7.5L，放好 7.5L 桶，待机状态下同时按住退出和功能键进入此模式：

背屏：**F—AU**

主屏：

时间模式：**S-000000**

流量模式：**L-000000**

按开始键打水，主屏开始显示打水时间或流量数，打满后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按退出键 2S 退出此模式。

三、特殊功能操作显示代码**1、系统上电启动时操作，主屏显示：**

A、刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

SHI --- OK 时间模式；

LIU --- OK 流量模式；



- SUCCESSK** 刷管理卡成功。
- B、按下“功能”键，刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量
C-----LJ 清除累计信息以及离线条数。
- C、同时按下“退出”和“功能”键，刷管理卡开机，清除存储信息
C-----FL 清除存储。
- D、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置
A---CCOK 参数恢复出厂设置。
- E、同时按下“功能”和“减”键开机，设置免费水模式
Free- - OK 免费水模式开启
- F、同时按下“功能”和“加”键开机，取消免费水模式
Free- OFF 免费水模式关闭
- G、同时按下“退出”、“加”和“减”键开机，保持按住 3 秒，强制进入程序
APP-- 进入程序
- H、同时按下“退出”、“功能”和“加”键开机，保持按住 5 秒，恢复备份程序
IAP-- 恢复程序
- 主屏 SJ—**
-000 升级进度

2、系统运行时操作，主屏显示：

- A、存储信息不对
C-----CC
- B、同时按下“加”和“减”键，查看机器累计消费金额
“A” 代表刷卡消费统计金额；
“b” 代表投币消费统计金额；
- C、远程设置参数时，设置成功会听到“滴~滴~”两声，主屏显示 1.2 秒
SUCCESSK 远程设置成功

四 、 上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏显示依次：

- A、产品型号
b---708E
- B、数码管自检显示
8888 8888
- C、硬件和软件版本号
V0.2 C0.1
- D、时间或流量模式
C---SHI 时间模式
C---LIU 流量模式
- E、离线消费数据数量
L---0001 (1 条未上传的消费数据)
- F、设备编号
00000666 (设备编号 666)

2、系统上电启动时，背面屏显示依次：



- A、产品型号
708-1 - 1(老户) - 2(新户)
- B、数码管自检显示
88888
- C、软件版本日期
19.6.22 (2019-6-22)
- D、BOOT 版本
U—0.2