



# 售水板 829P 双出水-运行代码

## 一、主屏显示代码

### 1、待机状态

循环显示:

0 0

### 2、水箱缺水状态:

E - - - - q S

水箱缺水;

### 3、刷卡消费:

单通道消费时双行显示卡内余额, 第一行元, 第二行分

8 8 8.

8 8

卡内余额 888.88 元。

双通道消费时第一行显示先消费通道卡内余额 (整数), 第二行显示后消费通道卡内余额 (整数)。

8 8 8

先消费通道卡内余额整数位为 888 元

1 2 3 4

后消费通道卡内余额整数位为 1234 元

### 4、打水过程:

单通道打水时前 4 位数码管显示剩余金额, 后 4 位数码管显示出水水量

1. 2 6

剩余金额 1.26 元;

0. 6 8

已出水 0.68 升。

双路打水时都显示剩余金额:

1. 2 6

先消费通道剩余金额 1.26 元;

1. 3 3

后消费通道剩余金额 1.33 元。

### 5、刷卡提示:

A、E - - - - 0 0 3

区域码错误;

B、E - - - - 0 0 4

卡内余额异常;

D、E - - - - E E r

卡异常。

### 6、刷卡蜂鸣器提示音:

A、蜂鸣器响 1 声

刷卡成功可正常消费;

B、蜂鸣器响 2 声

卡异常或刷卡异常;

C、蜂鸣器响 3 声

卡错误;

## 二、背屏显示代码

### 1、待机循环显示:

1. 显示温度

显示 2s

a) 2 5 C

不插探头(默认)

b) 1 8 C

插探头 (实际值)

2. 显示年份

显示 2s

a) 2 3

23 年

3. 显示日期

显示 2s

a) 0 7 - 1 0

7 月 10 号

4. 显示时间

显示 2s

a) 1 7 = 0 8

17:08

5. 显示原水 TDS

显示 2s

a) y - - - -

不插探头 (不显示)



- b) y - 5 0 0                      插探头（实际值）  
 6. 显示纯水 TDS                      显示 2s  
 a) C - - - -                      不插探头（不显示）  
 b) C - 1 0                      插探头（实际值）

2、**按键设置机器参数：**数码管前 2 位显示参数类型，后 3 位显示具体数值，**无操作一分钟后自动退出。**

**操作方式：**

按“功能”键选择要设置的参数；

按“加”/“减”键更改当前参数数值；

按“功能”键保存当前参数数值并进入下一个参数；

**具体参数显示内容：**

#### A、售水参数设置

|               |                      |                 |                   |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1A            | 通道一 <b>刷卡扣费金额</b>    | 1.5 元           | 0.5—50.0          |
| 2A            | 通道一 1L 水脉冲数设置        | 540 个           | 10-1599           |
| 3A            | 通道一 1L 水时间设置         | 64(0.1 秒)       | 1-255             |
| 4A            | <b>投币个数设置</b>        | 5 个             | 1-10              |
| 5A            | 备用                   |                 |                   |
| 6A            | 通道一设置打水水量            | 7.5L            | 0.1-26            |
| 7A            | <b>通道一投币扣费金额</b>     | <b>1.5 元</b>    | <b>0.5—50.0</b>   |
| 8A            | 通道一钱数回收时间            | 60 秒            | 15-240            |
| 9A            | 打水灯延时时间              | 15 秒            | 5-240             |
| <del>AA</del> | <del>打水锁延时时间</del>   | <del>15 秒</del> | <del>5-240</del>  |
| bA            | 通道二 <b>刷卡扣费金额</b>    | 1.5 元           | 0.5—50.0          |
| CA            | 通道二 1L 水脉冲数设置        | 540 个           | 10-1599           |
| dA            | 通道二 1L 水时间设置         | 64(0.1 秒)       | 1-255             |
| <del>EA</del> | <del>通道二投币个数设置</del> | <del>5 个</del>  | <del>1-10</del>   |
| HA            | 通道二设置打水水量            | 7.5L            | 0.1-26            |
| JA            | <b>通道二投币扣费金额</b>     | <b>1.5 元</b>    | <b>0.5—50.0</b>   |
| <del>KA</del> | <del>通道二钱数回收时间</del> | <del>60 秒</del> | <del>15-240</del> |

#### B、制水参数设置

|     |          |          |                    |
|-----|----------|----------|--------------------|
| 1b  | 水满制水延时时间 | 1 分钟     | 0-5 (带中水位检测可设置为 0) |
| 2b  | 冲洗时间     | 10 秒     | 1-240              |
| 3b  | 冲洗时间间隔   | 120 分钟   | 1-240              |
| 4b  | 臭氧杀菌时间   | 30 秒     | 1-240              |
| 5b  | 臭氧杀菌时间间隔 | 120 分钟   | 10-240             |
| 6b  | 加热温度下限   | 5 度      | 1-35               |
| 7b  | 加热温度上限   | 10 度     | 1-35               |
| 8b- | 广告灯开启时间  | 19-30 时分 | 00: 00-23: 59      |
| 9b- | 广告灯关闭时间  | 23-30 时分 | 00: 00-23: 59      |

#### C、控制参数设置

|    |      |   |                 |
|----|------|---|-----------------|
| 1C | 保温开关 | 1 | 0-1 (0 关闭 1 打开) |
|----|------|---|-----------------|

#### D、系统参数设置



|              |      |                   |
|--------------|------|-------------------|
| F1- 年设置      | 19 年 | 15-99             |
| F2- 月设置      | 6 月  | 1-12              |
| F3- 日设置      | 22 日 | 1-31              |
| F4- 时设置      | 18 时 | 00-23             |
| F5- 分设置      | 12 分 | 00-59             |
| F6- 秒设置      | 30 秒 | 00-59             |
| F7- 循环冲洗时间   | 10 秒 | 0-99 (0 不开启循环冲洗)  |
| F8- 循环冲洗时间间隔 | 4 时  | 1-12              |
| F9- 投币器类型选择  | 2    | 1-2 (1 一元 2 一元五角) |

### 3、 按键进入一键设置费率模式

先设置售水水量，例如 7.5L，放好 7.5L 桶，待机状态下同时按住**减**和**功能**键进入此模式：

背屏：**F--AU**  
 时间模式：**S-00000**  
 流量模式：**L-00000**

按开始键打水，主屏开始显示打水时间或流量数，打满后按停止键，系统会自动计算并保存当前费率，长按**任意一路停止**键 2S 退出此模式。

## 三、特殊功能操作显示代码

### 1、 系统上电启动时操作，主屏显示：

A、在**第一路**刷管理卡开机，听到“滴~滴~”两声

**SHI---OK** 时间模式；  
**LIU---OK** 流量模式；  
**SUCCESSK** 刷管理卡成功。

B、按下“功能”键，在**第一路**刷管理卡开机，清空累计总金额和售水总水量

**C-----LJ** 清除累计信息以及离线条数。

C、同时按下“**减**”和“功能”键，在**第一路**刷管理卡开机，清除存储信息

**C-----FL** 清除存储信息。

D、同时按下“开始”和“停止”键开机，系统参数恢复出厂设置

**A---CCOK** 参数恢复出厂设置。

E、同时按下“功能”和“减”键开机，设置免费水模式

**Free--OK** 免费水模式开启

F、同时按下“功能”和“加”键开机，取消免费水模式

**Free-OFF** 免费水模式关闭

G、按下“加”键，在**第一路**刷管理卡，进入主板充值模式，小屏显示充值金额，通过加减键调节，刷卡直接充值对应金额并显示卡内总金额，充值模式仅**第一路**可用。

**F-----CZ** 充值模式

### 2、 系统运行时操作，主屏显示：

A、存储信息不对

**C-----CC**

B、同时按下“加”和“减”键，查看机器累计消费金额

“**A**”代表刷卡消费统计金额；



“b”代表投币消费统计金额;

#### 四、上电显示代码

1、系统上电启动时，主屏显示依次:

A、产品型号

**b --- 8 2 9 P**

B、数码管自检显示

**8 8 8 8 8 8 8 8**

C、硬件和软件版本号

**V 0.2 C 0.2**

D、时间或流量模式

**C ---- S H I 时间模式**

**C ---- L I U 流量模式**

2、系统上电启动时，背面屏显示依次:

A、产品型号

**8 2 9 - 1 - 1(老户) - 2(新户)**

B、数码管自检显示

**8 8 8 8 8**

C、软件版本日期

**2 3 . A . 0 7 (2023-10-07)**