# Steuerkennlinie Haswing Protruar

Eingangsgröße:  $V_{Power}$ ; Ganzzahlenwert "int16";  $\mathbb{D} = \mathbb{Z} \land [-16384, 16384]$ 

Ausgangsgröße:  $V_{PWM}$ ; Ganzzahlenwert "uint8";  $\mathbb{D} = \mathbb{Z} \wedge [0,255]$ 

# Mathematische Funktion

$$V_{PWM}(V_{Power}) = \lfloor m \cdot V_{Power} + n \rfloor$$
 $V_{PWM}(V_{Power}) = \left\lfloor \frac{m_f}{2^{d_f}} V_{Power} + n \right\rfloor$ 
 $V_{PWM}(V_{Power}) = \left\lfloor m_f \cdot V_{Power} \cdot 2^{-d_f} + n \right\rfloor$ 
mit
 $m - Faktor$ 
 $m_f - Faktor \ Divisor$ 
 $d_f - Faktor \ 2^n \ Dividend$ 
 $n - Offset$ 

# Kennlinien Segmentierung

- Segment 1: Vorwärtsfahrt;  $\mathbb{D}_1 = \mathbb{Z} \wedge [112, 235]$
- Segment 2: Stillstand;  $\mathbb{D}_2 = \mathbb{Z} \wedge [69, 111]$
- Segment 3: Rückwärtsfahrt  $\mathbb{D}_3 = \mathbb{Z} \wedge [0, 68]$

#### Segment 1 Funktion:

$$m_1 = 7.53784 \cdot 10^{-3} \approx \frac{494}{2^{16}}$$
  
 $n_1 = 112$   
 $V_{PWM}(V_{Power}) = [7.53784 \cdot 10^{-3} \cdot V_{Power} + 112]$   
 $V_{PWM}(V_{Power}) = [494 \cdot V_{Power} \cdot 2^{-16} + 112]$ 

Segment 2 Funktion:

$$\begin{split} m_2 &= 335.94 \cdot 10^{-3} \approx \frac{344}{2^{10}} \\ n_2 &= 91 \\ V_{PWM}(V_{Power}) &= \lfloor 335.94 \cdot 10^{-3} \cdot V_{Power} + 91 \rfloor \\ V_{PWM}(V_{Power}) &= \lfloor 344 \cdot V_{Power} \cdot 2^{-10} + 91 \rfloor \end{split}$$


Segment 3 Funktion:

$$\begin{split} m_3 &= 2.6932 \cdot 10^{-3} \approx \frac{353}{2^{17}} \\ n_3 &= 69 \\ V_{PWM}(V_{Power}) &= \lfloor 335.94 \cdot 10^{-3} \cdot V_{Power} + 69 \rfloor \\ V_{PWM}(V_{Power}) &= \lfloor 353 \cdot V_{Power} \cdot 2^{-17} + 69 \rfloor \end{split}$$

# Segmentfunktion:

$$V_{PWM}(V_{Power}) = \begin{cases} \left \lfloor \frac{494}{2^{16}} \cdot V_{Power} + 112 \right \rfloor, & \text{if } V_{Power} > 64 \\ \left \lfloor \frac{344}{2^{10}} \cdot V_{Power} + 91 \right \rfloor, & \text{if } V_{Power} \ge 64 \land V_{Power} \le 64 \\ \left \lfloor \frac{344}{2^{10}} \cdot V_{Power} + 69 \right \rfloor, & \text{if } V_{Power} < 64 \end{cases}$$

#### **Funktionsgraph**



## Beispiel C-Code

```
#include <stdint.h>
// Matrix mit den Parametern für die PWM-Kennlinie
// mzmnnMatrix[][]:={{mul 0, shift right 0, add 0}, Segment 0
                       {mul 1, shift right 1, add 1}, Segment 1
//
                       {mul 2, shift right 2, add 2}, Segment 2
//
                       {mul 3, shift right 3, add 3}, Segment 3
//
                     };
int24_t const mzmnnMatrix[4][3] = {\{0,0,92\}, \{494,16,112\}, \{344,10,91\}, \{353,17,69\}\}};
int16_t iPower;
int24_t iPWMPower24; // 24 Bit oder 32 Bit Zwischenwert
uint8_t uSegment;
iPower = get_Value(leftPower);
// Schublimitierung
iPower = MIN(iPower, 16384);
iPower = MAX(iPower, -16384);
iPWMPower24 = (int24_t)(iPower);
// Berechne für den Motor über die Kennlinie den 8-bit PWM-Wert als
//Segmentweise Funktion
// Auswahl des Segmentes
if(iPower > 64)
       uSegment = 1;
else if((iPower \leftarrow 64)&&(iPower \rightarrow -64))
       uSegment = 2;
else if((iPower < -64))</pre>
```

```
uSegment = 3;
else
    uSegment = 0;

// Ganzzahl Funktionswertberechnung
iPWMPower24 *= mzmnnMatrix[uSegment][0];
iPWMPower24 >>= mzmnnMatrix[uSegment][1];
iPWMPower24 += mzmnnMatrix[uSegment][2];
iPower = MIN(iPower, 255);
iPower = MAX(iPower, 0);

// Schreibe den PWM Wert in den Timer
TimerCounterBx_set_PWM_Value(leftEngine, (uint8_t)iPower);
```