12.07.2024 Version 1.02

Projektbezeichnung	Unmann	Unmanned Surface Vehicle (USV)					
Projektleiter	Jörg Gra	bow					
Verantwortlich	Jörg Gra	bow					
Erstellt am	10.02.20	20					
Zuletzt geändert	12.07.20	24					
Bearbeitungsstand	i.B.	in Bearbeitung					
		vorgelegt					
	fertig gestellt						
Dokumentenablage	https://g	ithub.com/Joe-Grabow/USV					

Änderungsverzeichnis

	Änderu	ng	geänderte	Beschreibung	Autor	neuer
Nr.	Datum	Version	Kapitel			Zustand
1	18.12.23	1.00	-	Startversion	Gr.	f.g.
2	21.12.23	1.01	1	APRS-Datenpaket	Gr.	f.g.
3	12.07.24	1.02	1	Framebeschreibung	Gr.	f.g.

in Bearbeitung (i.B.)
Vorlage (Vg.)
fertig gestellt (f.g.)

Inhaltsverzeichnis		
	Kapitel	Verweise auf andere Dokumente
APRS-Daten	1.0	APRS_Format.docx

1.0 APRS-Daten pro Sendedurchgang

In jedem Sendedurchgang (Timeslot) werden alle relevanten Daten des USV per APRS gesendet. Der Datensatz setzt sich aus 4 APRS-Datenframes zusammen, welche hintereinander mit 6 Sekunden Pause zwischen den Frames gesendet werden. Tabelle 1 listet alle relevanten Daten und ihre Codierung auf.

Tab. 1: kompletter USV-Datensatz für einen APRS-Durchgang bestehend aus 4 Frames

sition			
			ON AND DF EPORT
	Bytes	APRS- Block	Data Extension
1/100 Sekunde	9	Position Reports	Course/Speed
	8	Position Reports	Course/Speed
	3	Position Reports	Course/Speed
j im Uhrzeigersinn)	3	Position Reports	Course/Speed
triah			
trieo		TELEM	ETRY DATA
	Bytes		Digital
0 - 200)			02
	3		02
•			
anagement			•
		TELEM	ETRY DATA
	Bytes	Analog	Digital
2)	3	Analog 1	01
[′] 2-> (277)	3	Analog 1 Analog 1	
⁽ 2 -> (277) 5)	3	Analog 1 Analog 1 Analog 1	01
/2 -> (277) 5) 3)	3 3 3	Analog 1 Analog 1	01 02
(2 -> (277) 5) 3) (2 -> (258)	3	Analog 1 Analog 1 Analog 1	01 02 03
/2 -> (277) 55) 33) /2 -> (258) 2)	3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2	01 02 03 01
(2 -> (277) (5) (3) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246)	3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4	01 02 03 01 02 03 01
/2 -> (277) 55) 33) /2 -> (258) 2)	3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2	01 02 03 01 02 03
(2 -> (277) (5) (8) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (1)	3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4	01 02 03 01 02 03 01
(2 -> (277) (5) (3) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246)	3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4 Analog 3	01 02 03 01 02 03 01 01
(2 -> (277) (5) (8) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (1)	3 3 3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4 Analog 3	01 02 03 01 02 03 01 01 01
(2 -> (277) (5) (8) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (11)	3 3 3 3 3 3 3 3 Bytes	Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4 Analog 3 TELEM Analog	01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA
(2 -> (277) (5) (8) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (1)	3 3 3 3 3 3 3	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 4 Analog 3	01 02 03 01 02 03 01 01 01
(2 -> (277) (5) (8) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (11)	3 3 3 3 3 3 3 3 Bytes	Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 3 TELEM Analog Analog 5	01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA Digital
(2 -> (277) (5) (3) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (41) (5) (41) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	3 3 3 3 3 3 3 3 Bytes	Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 3 TELEM Analog 5 TELEM	01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA Digital
/2 -> (277) /5) /3) /2 -> (258) 2) ((24.6) -> (246) /11) /* stem > 18.6/2 -> (093)	3 3 3 3 3 3 3 3 Bytes	Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 3 TELEM Analog Analog 5	01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA Digital
(2 -> (277) (5) (3) (2 -> (258) (2) (24.6) -> (246) (41) (5) (41) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	3 3 3 3 3 3 3 3 8 Bytes 4	Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 3 TELEM Analog 5 TELEM	01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA Digital 01 ETRY DATA Digital 01
/2 -> (277) /5) /3) /2 -> (258) 2) ((24.6) -> (246) /11) /* stem > 18.6/2 -> (093)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 Bytes Bytes	Analog 1 Analog 1 Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 2 Analog 3 TELEM Analog Analog 5	01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 01 01 ETRY DATA Digital Digital Digital
)	1/100 Sekunde 1/100 Sekunde kn g im Uhrzeigersinn) atrieb 10 - 200) 1-> (0 - 100 - 200) anagement	1/100 Sekunde 9 1/100 Sekunde 8 kn 3 g im Uhrzeigersinn) 3 attrieb Bytes 10 - 200) 3 10 -> (0 - 100 - 200) 3 anagement	Bytes Block 1/100 Sekunde 9 Position Reports 1/100 Sekunde 8 Position Reports kn 3 Position Reports g im Uhrzeigersinn) 3 Position Reports trieb TELEM Bytes Analog 3 Analog 3 3 Analog 4

(blaue Einträge) sind Muster

Datenframemuster (Frame 1) für ein POSITIONS AND DF REPORT

Kennung	SB3	-	SB2	-	SB6	-	SB5
Funktion	Breitengrad	Trenner	Längengrad	ship	Kurswinkel	Trenner	Geschwindigkeit
Byte	8	1	9	1	3	1	3
Muster	5416.83N	/	01342.57E	S	293	/	006

Bsp.: 5416.83N/01342.57Es293/006

Latitude 54° 16.63´Nord, Longitude 13° 42.57´Ost, Kurswinkel 293°, Geschwindigkeit 6 Knoten

Datenframemuster (Frame 2) für eine TELEMETRY DATA Aussendung (Report 1)

Kennung	-	-	-	•	EM1	-	EM2	-	EM9	-	EM7	-	EM8	-	GSB 0001
Funktion	Telemetry	Tr	Nummer	Tr	A1	Tr	A2	Tr	A3	Tr	A4	Tr	A5	Tr	Digital
Byte	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1		1		1	8
Muster	Т	#	000	,	242	,	277	,	241	,	246	,	093	,	00110001

Bsp.: T#000,242,277,241,246,093,0011001

Telemetrie-Paket: 001 (fortlaufende Nummer)

Spannung Akku1: 24.2V Strom Akku1: 27.7x2 -> 55.4A Spannung Lidar: 24.1V Solar-Landespannung: 24.6V Board-Temperatur: 9.3 x2 -> 18.6°C globales Error-Statusbyte, Nibble 1: 0011

Report 1: 0001

Datenframemuster (Frame 3) für eine TELEMETRY DATA Aussendung (Report 2)

Kennung	-	ı	-	ı	EM4	-	EM5	-	AS1	-	AS2	-	frei	ı	GSB 0010
Funktion	Telemetry	Tr	Nummer	Tr	A1	Tr	A2	Tr	A3	Tr	A4	Tr	A5	Tr	Digital
Byte	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1		1		1	8
Muster	T	#	001	,	193	,	258	,	100	,	150	,	000	,	00000010

Bsp.: T#001,193,258,100,150,000,0011000

Telemetrie-Paket: 002 (fortlaufende Nummer)

Spannung Akku2: 19.3V Strom Akku2: 25.8x2 -> 51.6A

Schub: 0 Ruder: 0.5 frei: 000

globales Error-Statusbyte, Nibble 2: 0000

Report 2: 0010

Datenframemuster (Frame 4) für eine TELEMETRY DATA Aussendung (Report 3)

Kennung	-	ı	-	ı	EM3	-	EM6		frei	-	frei	-	frei	ı	GSB 0011
Funktion	Telemetry	Tr	Nummer	Tr	A1	Tr	A2	Tr	A3	Tr	A4	Tr	A5	Tr	Digital
Byte	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1		1		1	8
Muster	Т	#	002	,	055	,	052	,	000	,	000	,	000	,	00100011

Bsp.: T#002,055,052,000,000,000,0011000

Telemetrie-Paket: 003 (fortlaufende Nummer)

Restkapazität Akku 1: 55Ah Restkapazität Akku 2: 52Ah

frei: 000 frei: 000 frei: 000

globales Error-Statusbyte, Nibble 3: 0010

Report 3: 0011

Aussendungen pro Timeslot

Nr.	Datenblock	Inhalt
1	Frame 1	5416.83N/01342.57Es293/006
2	Frame 2	T#001,242,277,241,246,093,0011001
3	Frame 3	T#002,193,259,100,150,000,0000010
4	Frame 4	T#003,055,052,000,000,000,0010011

reales Protokoll

```
2023-12-21 17:12:27 CET: DL3AKB-5>APE, TCPIP*, qAS, DL3AKB:=5417.12N/01342.22Es334/007sUSV Nordwind
2023-12-21 17:12:33 CET: DL3AKB-5 > APRS, qAS, DL3AKB: T#033, 242, 277, 241, 246, 093, 00000001
2023-12-21 17:12:39 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#034, 193, 258, 100, 150, 000, 00000010
2023-12-21 17:12:45 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#035, 055, 052, 000, 000, 000, 00000011
2023-12-21 17:13:15 CET: DL3AKB-5>APE,TCPIP*,qAS,DL3AKB:=5417.18N/01342.18Es315/007sUSV Nordwind
2023-12-21 17:13:22 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#036, 242, 277, 241, 246, 093, 00000001
2023-12-21 17:13:28 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#037,193,258,100,150,000,00000010
2023-12-21 17:13:34 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#038, 055, 052, 000, 000, 000, 00000011
2023-12-21 17:14:04 CET: DL3AKB-5>APE, TCPIP*, qAS, DL3AKB:=5417.22N/01342.10Es305/007sUSV Nordwind
2023-12-21 17:14:10 CET: DL3AKB-5>APRS,qAS,DL3AKB:T#039,242,277,241,246,093,00000001
2023-12-21 17:14:16 CET: DL3AKB-5 > APRS, qAS, DL3AKB: T#040, 193, 258, 100, 150, 000, 00000010
2023-12-21 17:14:22 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#041, 055, 052, 000, 000, 000, 00000011
2023-12-21 17:14:52 CET: DL3AKB-5>APE,TCPIP*,qAS,DL3AKB:=5417.25N/01342.02Es295/008sUSV Nordwind
2023-12-21 17:14:58 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#042, 242, 277, 241, 246, 093, 00000001
2023-12-21 17:15:04 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#043, 193, 258, 100, 150, 000, 00000010
2023-12-21 17:15:10 CET: DL3AKB-5 > APRS, qAS, DL3AKB: T#044, 055, 052, 000, 000, 000, 00000011
2023-12-21 17:15:41 CET: DL3AKB-5 APE, TCPIP*, qAS, DL3AKB:=5417.28N/01341.91Es293/006suSV Nordwind
2023-12-21 17:15:47 CET: <u>DL3AKB-5</u>>APRS, qAS, DL3AKB:T#045, 242, 277, 241, 246, 093, 00000001
2023-12-21 17:15:53 CET: DL3AKB-5>APRS,qAS,DL3AKB:T#046,193,258,100,150,000,00000010
2023-12-21 17:15:59 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#047, 055, 052, 000, 000, 000, 00000011
2023-12-21 17:16:29 CET: DL3AKB-5>APE, TCPIP*, qAS, DL3AKB:=5417.30N/01341.82Es279/008sUSV Nordwind
2023-12-21 17:16:35 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#048, 242, 277, 241, 246, 093, 00000001 2023-12-21 17:16:41 CET: DL3AKB-5>APRS, qAS, DL3AKB:T#049, 193, 258, 100, 150, 000, 00000010
```