GREENCUT RM-46 - Rasaerba a scoppio, taglio 46 cm

Manuale dell'operatore

Modello RM-46 · Codice prodotto GC-RM46 · Edizione 2 - febbraio 2022

---

1. Dati tecnici

Voce Valore
Motore 4 tempi, 139 cc, monocilindrico
Potenza 2,6 kW a 2.900 giri/min
Larghezza di taglio 46 cm
Altezze di taglio 7 posizioni, da 25 a 75 mm
Capacità serbatoio benzina 1,0 l, benzina verde E10
Olio motore SAE 30, 0,6 litri
Candela NGK BPR6ES, distanza elettrodi 0,7 mm
Peso 27 kg

2. Prima del primo avviamento

Il rasaerba arriva senza olio nel motore. Avviarlo a secco lo grippa in pochi minuti. Versare 0,6 litri di SAE 30 dal tappo giallo, controllare con l'astina: il livello sta tra le due tacche.

3. Il motore non parte

In ordine, dal più probabile:

- 1. Serbatoio vuoto o benzina vecchia. La benzina con etanolo si guasta in 30 giorni: se il rasaerba è stato fermo per l'inverno, svuotare e rifare il pieno.
- 2. Candela incrostata o bagnata. Smontarla con la chiave da 21, pulire i depositi con una spazzola di ottone, controllare la distanza elettrodi a 0,7 mm con uno spessimetro. Se l'isolante è nero e unto, si sostituisce: NGK BPR6ES.
- 3. Filtro aria intasato. Elemento in spugna: si lava con acqua e sapone, si asciuga, si bagna con un cucchiaio di olio motore e si strizza.
- 4. Leva di sicurezza non premuta. Il cavo del freno motore può essersi allentato: deve arrestare la lama in 3 secondi.
- 5. Bulbo di adescamento premuto meno di 3 volte a motore freddo.

4. Manutenzione stagionale

Intervento	Ogni
Cambio olio motore	50 ore o una volta l'anno
Pulizia filtro aria	25 ore
Controllo candela	100 ore
Affilatura lama	25 ore
Pulizia sotto il piatto	ogni utilizzo, a motore spento e candela staccata

5. Lama

Codice lama: GC-46L. Coppia di serraggio del bullone lama: 45 Nm.

La lama va equilibrata dopo l'affilatura: appoggiata su un cacciavite in orizzontale deve restare in piano. Una lama sbilanciata rompe l'albero motore.

6. Rimessaggio invernale

- Svuotare il serbatoio o aggiungere stabilizzatore.
- Cambiare l'olio da caldo.
- Togliere la candela, versare un cucchiaino di olio nel cilindro, tirare due volte l'avviamento, rimettere la candela.
- Coprire e tenere al riparo dal gelo.

7. Ricambi

Pezzo	Codice
Lama 46 cm	GC-46L
Candela	NGK BPR6ES
Filtro aria in spugna	GC-FA46
Cavo freno motore	GC-CF46
Sacco raccolta 60 l	GC-SR60