# 贵州燃气家装管理平台IOT通讯协议

#### 通讯协议

#### 贵州燃气家装管理平台IOT通讯协议

#### 1 概要

- 1.1 编写目的
- 1.2 术语、缩略语
- 1.3 数据类型
- 1.4 通讯方式
- 1.5 通讯连接
  - 1.5.1 连接的建立
  - 1.5.2 连接的维持
  - 1.5.2 连接的断开
- 1.5 消息结构
  - 1.5.1 消息头
  - 1.5.2 校验码

#### 2 协议描述

- 2.1 终端通用应答
- 2.2 平台通用应答
- 2.3 链路心跳
  - 2.3.1 终端上报心跳(上行)
  - 2.3.2 平台响应心跳(下行)
- 2.4 设置终端参数
  - 2.4.1 平台远程设置(下行)
  - 2.4.2 终端设置应答(上行)
- 2.5 终端鉴权
  - 2.5.1 终端鉴权 (上行)
  - 2.5.2 终端鉴权平台应答(下行)
- 2.6 终端注册
- 2.6.1 终端注册(上行)
- 2.6.2 终端注册应答(下行)

#### 2.7 终端状态信息上报

- 2.7.1 终端状态信息上报
- 2.7.2 状态信息平台应答(下行)

#### 2.8 查询终端参数

- 2.8.1 查询终端参数(下行)
- 2.8.2 查询终端参数应答(上行)

### 2.9 控制指令

- 2.9.1 开关燃气(下行)
- 2.9.2 开关燃气终端应答(上行)

#### 2.10 控制温度功率指令

- 2.10.1 调温终端(下行)
- 2.10.2 调温终端应答 (上行)

#### 2.11 终端升级

- 2.11.1 升级指令下发(下行)
- 2.11.2 终端升级应答(上行)

#### 2.12 平台透传下行控制

- 2.12.1 平台透传下发(下行)
- 2.12.2 透传应答(上行)

#### 2.13 终端透传数据

- 2.13.1 终端透传上报(上行)
- 2.13.2 透传应答(下行)

#### 3 数据包

日期	版本	说明	修改人
2019-04-12	V1.0	协议编写	郭建英
2019-04-24	V1.1	协议完善	郭建英
2019-05-05	V1.2	ICCID改IMEI/用气量	郭建英
2019-05-21	V1.3	通用应答ID长度修正	郭建英
2019-06-03	V1.4	header修改/指令完善	郭建英

## 1概要

## 1.1 编写目的

用于指导有方科技终端设备与服务器间的无线通讯数据约束,并要求设计人员严格按此 规定来编写程序。

## 1.2 术语、缩略语

TCP——传输控制协议(transmission control protocol)

下发——指远程平台或手机下发给终端的数据帧。下行数据总长度一次不超过256字节。

上报——指终端上报给后台控制中心的数据帧。

## 1.3 数据类型

数据类型	描述及要求
BYTE	无符号单字节整型(字节,8位)
WORD	无符号双字节整型(字,16位)
DWORD	无符号四字节整型(双字,32位)
BCD[n]	8421 码,n 字节
BYTE[n]	n 字节
STRING	GBK 编码,若无数据,置空

## 1.4 通讯方式

通信协议采用TCP,平台作为服务器端,终端作为客户端协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

## 1.5 通讯连接

#### 1.5.1 连接的建立

终端与平台的数据日常连接可采用TCP,终端复位后应尽快与平台建立连接,连接建立后立即向平台发送终端鉴权消息进行鉴权。

#### 1.5.2 连接的维持

连接建立和终端鉴权成功后,终端应周期性向平台发送终端心跳消息,平台收到后向终端发送平台通用应答消息,发送周期由终端参数指定。

### 1.5.2 连接的断开

平台和终端均可根据TCP协议主动断开连接,双方都应主动判断TCP连接是否断开。 平台判断TCP连接断开的方法:

- ——根据TCP协议判断出终端主动断开;
- ——相同身份的终端建立新连接,表明原连接已断开;
- ——在一定的时间内未收到终端发出的消息,如终端心跳。

终端判断TCP连接断开的方法:

- ——根据TCP协议判断出平台主动断开;
- ——数据通信链路断开;
- ——数据通信链路正常,达到重传次数后仍未收到应答。

### 1.5 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成,消息结构图如图

标识位	消息头	消息体	校验码
1byte	20/24byte		1byte

### 1.5.1 消息头

燃气控制协议包数据包不大,因此协议开发不考虑分包,也先不考虑加密,因此目前消息体属性字段就是代表的(消息体长度),不分包也不存在包封装项;但协议定义预留出来,考虑后续扩展

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	消息ID	BYTE	
1	消息体长度	WORD	消息体payload长度
3	IMEI	String	设备IMEI号,字节长度15
18	消息流水号	WORD	按发送顺序从0 开始循环累加

## 1.5.2 校验码

校验码指从消息头开始,同后一字节异或,直到效验码前一个字节,占用一个字节。

# 2 协议描述

## 2.1 终端通用应答

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x01	XXXX	XXXX	XXXX	终端通用应答	XXXX

## 2.2 平台通用应答

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF0	XXXX	XXXX	XXXX	平台通用应答	XXXX

## 2.3 链路心跳

## 2.3.1 终端上报心跳(上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x02	XXXX	XXXX	XXXX	无	XXXX

## 2.3.2 平台响应心跳(下行)

引用《平台通用应答》

## 2.4 设置终端参数

### 2.4.1 平台远程设置(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF3	XXXX	XXXX	XXXX	设置参数消息体	XXXX

## 2.4.2 终端设置应答(上行)

引用《终端通用应答》

## 2.5 终端鉴权

### 2.5.1 终端鉴权 (上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码	标识位
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte	
0x7E	0x04	XXXX	XXXX	XXXX	鉴权数据包	XXXX	

## 2.5.2 终端鉴权平台应答(下行)

引用《平台通用应答》

## 2.6 终端注册

## 2.6.1 终端注册 (上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x05	XXXX	XXXX	XXXX	终端注册数据包	XXXX

## 2.6.2 终端注册应答(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	215byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF5	XXXX	XXXX	XXXX	终端注册应答数据包	XXXX

## 2.7 终端状态信息上报

### 2.7.1 终端状态信息上报

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x06	XXXX	XXXX	XXXX	状态信息数据包	XXXX

## 2.7.2 状态信息平台应答(下行)

引用《平台通用应答》

## 2.8 查询终端参数

## 2.8.1 查询终端参数(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF7	XXXX	XXXX	XXXX	无消息体	XXXX

### 2.8.2 查询终端参数应答(上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x07	XXXX	XXXX	XXXX	终端参数应答数据包	XXXX

## 2.9 控制指令

## 2.9.1 开关燃气(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF8	XXXX	XXXX	XXXX	开关终端数据包	XXXX

### 2.9.2 开关燃气终端应答(上行)

引用《终端通用应答》

## 2.10 控制温度功率指令

## 2.10.1 调温终端(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xF9	XXXX	XXXX	XXXX	调温数据包	XXXX

## 2.10.2 调温终端应答 (上行)

引用《终端通用应答》

## 2.11 终端升级

## 2.11.1 升级指令下发(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xFA	XXXX	XXXX	XXXX	升级数据包	XXXX

## 2.11.2 终端升级应答(上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x0A	XXXX	XXXX	XXXX	升级应答数据包	XXXX

## 2.12 平台透传下行控制

## 2.12.1 平台透传下发(下行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0xFB	XXXX	XXXX	XXXX	透传数据报文	XXXX

## 2.12.2 透传应答 (上行)

引用《终端通用应答》

## 2.13 终端透传数据

## 2.13.1 终端透传上报(上行)

标识位	消息ID	消息体长度	IMEI号	消息流水号	消息体	校验码
1byte	1byte	2byte	15byte	2byte	n byte	1byte
0x7E	0x0C	XXXX	XXXX	XXXX	透传数据报文	XXXX

## 2.13.2 透传应答(下行)

引用《平台通用应答》

# 3 数据包

### 终端通用应答消息体数据格式:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	Word	对应的平台消息的流水号
2	应答ID	BYTE	对应的平台消息的CMD
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持

### 平台通用应答消息体数据格式:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	Word	对应的终端消息的流水号
2	应答ID	BYTE	对应的终端台消息的CMD
4	结果	BYTE	0:成功/确认;1:失败;2:消息有误;3:不支持

### 设置参数消息体数据格式:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	参数总数	BYTE	参数总数量
1	参数项列表		参数项格式见下

### 参数项格式:

字段	数据类型	描述及要求
参数ID	BYTE	参数ID列表 如下
参数值长度	BYTE	参数值占用的字节数长度
参数值		

### 参数ID列表:

参数ID	数据类型	描述及要求
0x01	WORD	终端心跳发送间隔,单位为秒(s)
0x02	STRING	主服务器地址,IP 或域名
0x03	WORD	服务器TCP端口
0x04	WORD	状态数据上报间隔,单位秒
0x05	BYTE	TCP重传次数

## **鉴权数据包**消息体数据格式:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	鉴权码	String	终端重连后上报鉴权码

## **状态信息数据包**消息体数据格式:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	温度	WORD	摄氏度 采集到的温度乘10,相当于精确1位小数
2	累积用气量	DWORD	累积用气量(立方厘米)
6	状态/告警 状态	DWORD	见状态位定义
10	时间	BCD[6]	YYMMDDhhmmss(GMT+8 时间,本标准中之后涉及的时间均采用此时区)

### 状态位定义:

位	状态
0	0:燃气关闭中;1:燃气打开中
1	0:无风压故障;1:风压故障

位	状态
	32位中31个故障代码,需要厂家的设备故障代码,用不到这么多时保留

## 终端参数应答数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	终端软件版本号	BYTE	
1	终端IMEI号	BCD[8]	imei一般15位,不满时前面补0
9	终端制式	BYTE	1代表LTE 2代表2G 3代表3G
10	终端心跳间隔	WORD	单位秒
12	状态汇报间隔	WORD	单位秒
14	服务器TCP端口	WORD	端口
16	服务器地址字节长度	BYTE	通过服务器地址字节长度解析服务器地址
17	服务器地址	STRING	n个字节

## 开关终端数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	燃气开关	BYTE	数值0关闭 1打开

### 调温数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	温度数值	WORD	实际温度乘10,相当于精确1位小数
2	控制类型	BYTE	1: 采暖 2: 生活用水

### 升级数据包:

起始 字节	字段	数据类 型	描述及要求
0	版本号	BYTE	终端版本号
1	升级协议	BYTE	1 http(s) 2 ftp
2	升级URL 长度	BYTE	升级url地址字节长度
3	升级URL	STRING	http(s)格式无需解析 ftp地址格式 ftp://用户名:密码@服务器IP:端口PORT/test.zip

## 升级应答数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	结果	BYTE	0,成功1,失败;2取消

### 终端注册数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	厂家编 码	WORD	由模块和平台约定,不同厂家终端出厂时对应约定的编码
2	终端型 号	BYTE[20]	此终端型号获取厂家对应型号。位数不足时,后补"0X00"

## 终端注册应答数据包:

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
0	应答流水号	Word	对应的终端注册消息的流水号
2	结果	BYTE	0:成功;1:终端已被注册;2:数据库中无该终端
3	厂家	BYTE	1: 晟恺 2: 斯密 3: 菲斯曼
4	设备型号	BYTE	见设备型号对应表

起始字节	字段	数据类型	描述及要求
5	鉴权码	STRING	只有在成功后才有该字段

## 设备型号对应表:

数值	设备型号	厂家
1	BRAVA SLIM 25	斯密
2	VITOPEND 100-W AA1JD	菲斯曼
3	VITOPEND 100-W A1HD	菲斯曼
4		