一、文件服务器配置

1."我的电脑"右击->选择"映射网络驱动器(N)..."



图1.1步骤一

2.选择驱动器"X", 文件夹输入\\10.19.104.8\Lib, 点击"完成"

👉 🚷 映射网络驱动器

要映射的网络文件夹:

请为连接指定驱动器号,以及你要连接的文件夹;

驱动器(D):	U: ~	
文件夹(O):	\\172.16.21.232\Lib	浏览(B)
	示例: \\server\share	
	☑ 登录时重新连接(R)	
	□ 使用其他凭据连接(C)	
	连接到可用于存储文档和图片的网站。	

3.输入用户名"HB\工号",密码[华为云帐户密码]。"确定"



图1.3 步骤三

4.至此,文件服务器设置完成。完成后,将会在"我的电脑"里面多出一个盘存"X"



图1.4 Z盘服务器建立完毕

二、安装MySQL驱动文件

1.安装mysql驱动, (安装文件在钉盘) mysql-connector-odbc-3.51.27-win32.msi。




图2.1 welcome




图2.2 默认即可




图2.3 Install一直完成

3. 配置MySQL数据库文件

1.点击Windows 开始按钮,键盘输入"obdc",选择(32-bit)的那个,启动"**ODBC**数据源管理程序(**32**位)"对话框。



图3.1步骤2

2.在系统DSN选项下,选择"添加"按钮,创建新数据源。




图2.2 步骤3,系统DSN选项下,添加数据源

3.找到MySQL ODBC 3.51 Driver,点击"完成"




图2.3 创建新数据源对话框

4.在弹出的对话框中, 按下图输入配置即可

- 数据源名称:"tbea_erp",
- Server:"10.19.104.8",
- User:"tbea",
- Password:"Tb123",
- Database:"tbea_erp".

可以点击"Test"看是否连接成功,点击"OK",结束数据库配置。




图2.4 数据源配置信息输入

三、Orcad Capture CIS配置

1. 配置数据库文件

- 1. 启动Design Entry CIS软件;
- 2. 随意启动一个工程;
- 3. 在"options"菜单下,点击"CIS Configuration..."




图3.1 进入CIS Configuration

4. 在弹出的对话框中,选择"New"




图3.2 配置步骤一

5. 下一步




图3.3 配置步骤二

6. 选择"tbea_erp"数据库,下一步




图3.4 进入Step 1

7. 勾选tbea_*的数据表;




图3.5 进入Step 2

8. 为每一个表配置"Part_Number"和"Value"对应的列(表的个数很多,请耐心配置)。




图 3.6 Step 3

9. 为每一个表配置"Part_Type"和"Schematic_Part"对应的列(表的个数很多,请耐心配置)。




图3.7 Step 4

10. 继续配置PCB_Footprint, PSpice_Model暂时不要选




图3.8 Step 5

11. Step 6,点击"下一步"




图3.9 Step 6

12. Step 7, 勾选"No ICA Properties", 下一步




图3.10 Step 7

13. Step 8,选择"Help_URL"




图3.11 Step 8

14. Step 9,选择"下一步"




图3.12 Step 9

15. Step 10,选择Value,然后点击Finish




图3.13 Step 10

16.点击"保存"(保存路径自己选择即可)。

2. 配置Capture.ini

```
···1 ···2 ···3 ···4 ···5 ···6 ···7 ···8 ···9 ···10 ···11 ···12 ···13 ···14 ···15 ···16 ···17 ···18 · · <u>∟</u>1
```

INI File Location:D:\Cadence\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_Capture/16.6.0/Capture.ini

图3.14 找到Capture.ini路径

用记事本或者其他txt软件打开,增加以下几项配置


```
1  [Footprint Viewer Type]
2
3  Type=Allegro
4  [Allegro Footprints]
5  Dir0=C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\pcb_lib\symbols
6  Dir1=X:\allegro
```

```
7  Dir2=X:\allegro\tbea_allegro_symbols
8
9  [Part Library Directories]
10  Dir0=X:\CaptureLib
11  Dir1=X:\capture
12
13  [CIS Browse Directories]
14  Dir0=X:\Help_URL
```


四、验证

步骤:


1、打开CIS;



- 2、随便打开一个工程;
- 3、快捷键"Z", 或者Place->Database Part



4、在CIS Explorer界面选择一条器件,如果显示为绿色,即代表成功。



* Loading D:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capPortPinMismatchInit.tcl Loading D:/Cadence/Cadence_SPB_16.6-2015/tools/capture/tclscripts/capAutoLoad/capProcessDRCInit.tcl