Modulación de señales

PAM Modulación de Amplitud de Pulsos


Es un sistema de modulación en el que la señal se muestrea a intervalos regulares y cada muestra se hace proporcional a la amplitud de la señal en el instante del muestreo. Esta técnica transmite los datos codificándolos en la amplitud de una serie de impulsos de señal.

Ventajas:

- El proceso de modulación y demodulación es simple.
- Los circuitos emisor y receptor son sencillos y fáciles de construir.
- Es el tipo de modulación más simple.
- Para todo tipo de métodos de modulación digital, es el método base y sencillo tanto para modulación y demudulación.

Desventajas:

- Necesita un ancho de banda mas grande.
- Tiene mucho ruido.
- requiere más energía.



PWM Modulación por Ancho de Pulsos

Es una técnica que modifica los pulsos de trabajo. Esta técnica se utiliza más en el entorno en el control de motores o cuando se requiere controlar la energía que llega a un equipo.

para poder alinear el reloj local con el inicio de cada símbolo.

PPM

Modulación por Posición de

Pulsos

Una de las principales dificultades

en la implementación de esta

técnica es que el receptor debe


estar debidamente sincronizado

Ventajas:

 El receptor no necesita utilizar un lazo de seguimiento fase.

Desventajas:

- Amplitud y ancho estaticas.
- Posición diferente.



PCM Modulación por Posición de Pulsos

La anchura y la amplitud de los pulsos permanece constante, siendo la posición de los mismos lo que varía de acurdo con la amplitud de la señal analógica. La distancia entre dos pulsos representa la amplitud muestreada de la señal.

Ventajas:

- Resistencia al ruido de transmición y a las interferencias.
- Regeneración eficaz de la señal codificada a lo largo del trayecto de transmición.
- Posibilidad de un formato uniforme pra distintos tipos de señales de banda base.

Desventajas:

- Ancho de banda.
- · Complejidad.

