
USB-Power
Q-Periphery 2N2222
R-VCC
R-Periphery
Atmega328
Quartz
C1 22nf
C2 22nf
R-OnOff
SR-1
SR-2
SR-3
SR-4
Output pins
Additional pins
SPI-connector
PinOut1
PinOut2
PinOut3
PinOut4
PinIn1
PinIn3
PinIn4
latch-1
latch-2
latch-3
latch-4
latch-5
latch-6
latch-7
latch-8
pin-1
pin-2
pin-3
pin-4
Pad135
Pad134
Pad122
Pad123
Pad96
Pad97
Pad98
Pad101
Pad102
Pad129
Pad128
Pad130
Pad99
Pad100
Pad103
Pad104
Pad105
Pad106
Pad107
Pad108
Pad109
Pad110
Pad133
Pad132
Pad52
Pad51
Pad66
Pad71
Pad67
Pad69
Pad70
Pad68
Pad49
Pad50
Pad72
Pad73
J33