Zadania do wykonania.

- 1.Na dwóch bitach wewnętrznych %M zaprogramować i przetestować działanie funkcji AND, NAND, OR, NOR i EXOR
- 2.Na dwóch bitach wewnętrznych zaprogramować działanie wyłącznika START-STOP:
 - a. bez użycia wyjść SET,RESET
 - b. z wykorzystaniem wyjść ST,RESET
- 3. Przy pomocy Help lub dokumentacji technicznej sterownika zapoznać się z działaniem i parametrami timer'ów : TON, TOF i TP. Zaprogramować i przetestować w programie narzędziowym. Wyniki zaprezentować w RuntimeScreen.
- 4.Na każdym z typów timer'ów zaprogramować generator 0,5Hz i wypełnieniu ½.Wyniki zarejestrować w rejestratorze w RuntimeScreen.
- 5. Załączyć wyjście którego numer jest równy ilości załączonych bitów wewnętrznych. Operację przeprowadzić na trzech bitach wewnętrznych.