Utilisation de PICSIMLAB avec les TPs EN111

PICSimLab est un émulateur de PIC 8 bits open source qui permet de faire exécuter un programme sur un PIC implanté sur une carte virtuelle avec l'avantage d'approcher le comportement que l'on obtiendrait sur la carte réelle de façon plus visuelle qu'en simulation.

- 1- Télécharger et installer le logiciel PICSIMLAB 0.8.6 (...setup.exe) à partir de la page : https://github.com/lcgamboa/picsimlab/releases (pas de version MAC malheureusement...)
- 2 Ouvrir l'application et choisir la carte McLab1 dans le menu Board. D'autres cartes sont disponibles mais celle-ci est la plus proche de notre carte de TP. Le PIC est connecté à 4 LEDs ou poussoirs via le PORTA, et à 2 afficheurs multiplexés sur le PORTB. Comme le montre le schéma board1.pdf les broches de l'afficheur ne correspondent pas et les 4 LEDs sont commandées en logique > 0 (les poussoirs en logique < 0).</p>
- 3 Pour s'approcher un peu plus de nos conditions et visualiser l'état du PORTA sur 5 LEDs (mais toujours en logique > 0 malheureusement) vous pouvez ajouter le bloc de LEDs crée dans le fichier modif_LEDs.pcf disponible sur cette page. Ouvrez pour cela la fenêtre Spare Parts du menu Modules et charger le fichier avec la commande Load Configuration du menu File.
- 4 Choisir le **PIC16F84A** dans le menu **Microcontroller** et la bonne fréquence d'horloge (**CLOCK** = **4 MHz**).
- 5 Il ne reste plus qu'à charger le fichier exécutable .hex en utilisant la commande Load Hex du menu File (ou Reload Last s'il s'agit de re-tester l'exécutable d'un même projet après recompilation). Ce fichier est composé du code machine des instructions, et c'est aussi celui-ci qui est chargé de façon transparente par l'ICD3 lors d'une programmation. Il est généré à chaque compilation (si réussie sans erreur !) et se trouve dans le sous-répertoire /dist/default/production du projet.

Pour le test du chenillard les LEDs doivent donc normalement s'éteindre une par une à la bonne cadence au lieu de s'allumer, mais cela permet tout de même d'avoir une validation plus visuelle du fonctionnement qu'en simulation. On dispose également d'un oscilloscope virtuel (fenêtre **Oscilloscope** du menu **Modules**) qui permet d'observer la tension de n'importe quelle broche du PIC comme on le ferait avec un véritable oscilloscope.