## Write\_Power\_HPR代码培训

- 主讲人: 小马哥
- 时间: 2020/1/29
- Write Power HPR代码培训
  - o 在线翻译
  - WritePowerHPR
  - Read TH

## 在线翻译

云译通在线翻译网站,效果还行,按字收费,可以建立excel对应术语库

## **WritePowerHPR**

- 密度处理: 质量守恒/形变后的体积, 如一个cell内的
- 耦合模式
  - 。 内耦合: 所有的代码都在一个程序里, 运行一个程序, 完全透明
  - · 外耦合: 外面有个脚本, 控制另外两个程序运行, 两个黑箱
  - 。混合耦合:有一个黑箱ANSYS,有一个是透明的(RMC)
- WritePowerHPR
  - 。 功能: 处理功率,唤醒ANSYS,并给ANSYS功率文件
  - 。 功率文件中Ave为均值, RE为相对误差, 都录入, 但是不一定都用
  - 。 删掉delete lock,解锁中断(之前如果中断过ANSYS计算,会产生这样一个锁文件)
  - 利用输入的平均功率密度将相对功率转化为实际功率密度
  - 。 功率场备份,一个用于读取,一个用于备份
  - 。 实现功率松弛, 并可以计算计算步间的功率平均偏差和绝对偏差, 用以功率判敛
  - 。 submission函数提交APDL运行,类似于system函数,不过更加robust
  - 。 checkBatchJobFinished, 等待检查信号文件
  - o 总结
    - 处理功率

- 提交ANSYS
- Check信号文件

## Read\_TH

- 读取温度和密度比率
- 读取APDL\_tmp\_den.dat, 此为通过一个apdl指令文件要求ANSYS输出的
- 按照特定数据格式读入, 存入相应数组
- 所有都是分层的,基体,燃料,反射层(控制鼓当作反射层)