RMC&APDL核热力耦合培训

- 主讲人: 刘旻昀
- 时间: 2019/10/12 10:20-12:00
- RMC&APDL核热力耦合培训
 - o RMC输入卡
 - 。 核心程序
 - 。 临界计算
 - 。 核热力耦合
 - o 总结

RMC输入卡

- VS中可以远程选择调试Linux,方便超算移植
- 使用TMS(靶核在线截面展宽)现在是基于0K进行多普勒展宽的,需要使用截面数据为.00c的,注意Ace指令打开,ptable概率插值语句
- tmp指定cell的温度
- cellmap fuel实现网格对应
- COUPLE_NTM进行核热力耦合,若是加上燃耗则COUPLE_NTMB
- 设定的 power totalpower 是平均功率,除以了体积的

核心程序

- 通过关键词读输入卡
- GenerateInpFile一定要做一下这个,是生成RMC自己能识别的几何逻辑,存在内存里
- RMC计算模式选择,是选择临界、核热力耦合等等模式

临界计算

- ORNG.getrandseed得到随机数中子
- SampleFisSource 源抽样,抽取源位置

- trachistory 统计这个中子的历史(是怎么从生到死的)
- 蒙卡是每个中子单独模拟从生到死,而不是所有中子一起模拟。是相互独立的,因为稀薄中子假设,不考虑中子与中子相互作用。
- geometrytracking TMS,抽样中子轨迹,若到边界则认为只走了到边界那么远,然后重新抽样
 - 。 samplefreeflydis_TMS 抽样飞行自由程, $s=-rac{\ln \xi}{\Sigma_t}$,其中 ξ 是(0,1)均匀随机数
 - 。 计算distanceToBoundary,计算到栅元边界距离,若飞行距离超过到栅元边界的距离,则认为只走到栅元边界,然后寻找下一个栅元,继续抽样。若是没到栅元边界,则正常进行
 - 。 抽样碰撞核, 抽样碰撞类型
- 蒙卡就是基于概率什么都抽样,方向也是抽的,自由程也是抽的,碰撞核是抽样的,碰撞类型也是抽的。如果发生裂变,则此中子死去,产生的源分布被记录下来作为下一次的源。初始源认为各向同性,裂变产生中子方向也是各向同性。非活跃代是为了让初始源分布比较合理。

核热力耦合

- 输入卡设置最大迭代次数, 若没有到达收敛准则也就到最大此时结束迭代
- itergeomery定义了一个孪生几何,存储之后会改变的几何
- 若是第一次迭代,其实就是临界计算,没有反馈,把得到的功率写给 ANSYS,用write_power_HPR函数
 - 。 读取CellTally编号对应,数组写入对应功率密度
 - 。因为RMC统计得到的是相对功率分布,需要将功率转换为实际功率。具体是通过相对功率分布得到功率占比,再乘以平均功率得到实际功率密度,注意RMC功率密度单位为W/m³。量级记忆: 热堆一般为1e8,而热管堆一般为1e7,差一个数量级。注: 反应堆能够运行在任意功率水平,因此要确定功率分布除了相对功率分布还需要一个总功率条件
 - 。 读取RMC当前路径,按照格式将ANSYS所需要的输入写入.dat文件存入某路径
 - 收敛判据为功率收敛,分为方差均值和方差最大值的两步误差限判断。但是具体收敛判据取多少还很经验,很不严格,而且很多时候不能达到收敛判据,强制停止。究竟核热力耦合会不会收敛还是需要研究。
 - 。 提交apdl输入给天河,apdl_submit.sh,调用apdl.sh,ansys开始运行计算
 - 。 apdl跑的过程中会产生check文件,如何判断apdl是否算完呢? 是查找里面是否有…… finished! 的语句
- APDL_main.apdl是apdl运行的主程序
 - 。 读取迭代次数,如果是第一次迭代是要特殊处理的
 - 。 iteration+次数命名
 - 。读取RMC写出的功率分布
 - 。 注意热计算中,初始温度要设置得比热管温度高,不能随便设,不然温度升不上去,陷入初值 陷阱
 - 。 apdl中进行的过程: 热-力-热-保存几何
 - 几何更新: 计算形变后堆芯下表面位置,等等将形变后需要的各个几何位置计算出来

- 。 不考虑形变后平面变曲面,圆变形等等,认为变形比例小,通过取形变最大最小再取两者均 值,而不用全部平均(那样可能会受网格不同影响),再通过平均参数设置新的规则几何
- 。 注: 热管只是空腔不需要真的几何建模
- 。 更新后的几何写入write_data.apdl
- RMC读取更新几何
 - 。 如果路径下有几何反馈文件,则使用用
 - 。 如果路径下没反馈文件,则用自己默认的生成几何

总结

- 温度反馈是多普勒展宽更新微观截面
- 密度反馈是直接更新宏观截面
- 形变反馈是更新几何
- 若加燃耗反馈是更新材料配比(如U富集度)
- 若加燃料行为反馈(如肿胀等等)是更新几何、材料密度、热导率等热物性质