与碧衡师兄交流APDL问题

- 开讲人: 谢碧衡
- 开讲时间: 2019/08/29 21:30 22:30
- 与碧衡师兄交流APDL问题
 - o glue 问题
 - 扫掠网格划分
 - 。 编号查询
 - 。 约束加载

glue 问题

- 若两个体的两个面接触在一起但是不 glue , 面是分开的, 有各自的编号, 这样是不会导热、传力的
- glue 相当于焊接,会将面合并为同一个面,编号合并,能够传导热力性质
- 要在网格划分前 glue 才有效
- 当几何比较复杂的时候,**尽量能先 glue 的就 glue** ,在同类组件创建完毕后就可以适当 glue ,这样会避免之后查找编号的困难
- glue 后会减少编号,需要用 numcmp 进行编号压缩,压缩后会按照先后顺序从1开始排列
- 在不同形状的面重合进行 glue 的时候,公共的部分会 glue ,多余的部分会单独成新面,这样会造成一些新的问题,比如原来一个圆面,被拆成几块(以一个圆柱搭一个空心圆柱环为例),这时候若进行扫掠网格,以初始面和路径都能设置,但是终止面就没有了,因为被拆分了。解决方法:
 - 。 将被拆分的面又重新 AADD 起来
 - 。 设置接触条件,要设置接触热阻,若有应力形变会比较复杂

扫掠网格划分

• 在一个面上画二维网格,然后选中路径,沿着路径进行扫掠绘制,可以控制扫掠层数

- 一般和RMC网格对应,将RMC计算的功率分布作为 HGEN 输入
- 有时需要进行插值

编号查询

- 一般编号会按照创建的先后顺序编号
- 选择元素的时候,用编号进行选择不利于代码维护,因为会因为编号会因为布尔运算、 glue 等变 动,能用 loc 等其他方法选择尽量用其他的方法,可以巧妙运用组件 cm 功能
- 但是有时候却依然要用编号,因此需要进行编号查询
- 当元素繁多,编号难寻的时候,尤其是编号在内部时,怎么找是个问题
 - 。可以用GUI点选的方式, selection-点选, 不过一般点不中
 - 。可以先选中想选的体,可以将 vsel 末尾 kswp 参数设置为1,把该体所有的点线面都选上,再用 r 的方式从选中集中用loc等选择想要的面线等,这样简单许多

约束加载

• 面节点加约束的时候,选中面上的所有节点的时候,注意 nsla, type, nkey 的末尾要写1,不能用0,也不能用all,用all会有对于扫掠网格的首层不能选上的bug