## RMC动态几何

- 主讲人: 小马哥
- 时间: 2020/2/5 15: 30
- RMC动态几何
  - Read Geo
  - 。 作业

## Read\_Geo

- 提交AutoGeo计算
  - o AutoGeo读取apdl geo.dat
  - 。 生成新的输入卡几何部分
  - 。 读入底面、活性区上下表面、顶面, 六边形角点, 各圆半径圆心坐标等
  - 注:现在的代码在轴向上是形变每层均担,新几何也是均匀分层,而且各个燃料棒等等都是同样长度,不会有径向的高度分布
- 检查AutoGeo计算完成的信号文件,检查到则开始读取新几何输入卡Geo RMC.inp
- 读取新的几何 (mesh,surf) 部分,更新几何
- 初始化工作:
  - 。 截面初始化等
  - 。 裂变源是否需要初始化? 可否保留裂变源计算,这有一些问题,需要探索
- 最开始的思路是用重复结构,pitch构建几何;现在不断画圆,用独立的cell构建,方便进行反馈,但是这样RMC效率更低,穿面增多,大概降低了一个数量级,现在是用资源换取时间

## 作业

在自己电脑上编译运行RMC(Linux版本)