SDIC 精简指令集说明

1. 指令集概述

本指令集包含47条指令,本文档后面的部分将讨论该指令集。

该指令集中的47条指令中,只有2个指令是双字指令,其余都是单字指令(16位)。

每个单字指令都是一个 16 位字,由操作码(指明指令类型)和一个或多个操作数(指定指令操作)组成。

整个指令集具有高度的正交性,可以分为4种基本类型:

- **♣ 字节**操作类指令
- **↓** 位操作类指令
- **▲ 立即数**操作类指令
- **◆ 控制**操作类指令

表 3.1 为该指令集汇总,表 2.1 给出了操作码字段的说明。

双字指令为双字(32位),执行双字指令需要2个或3个指令周期。

每个指令周期有 4 个振荡器周期组成。因此,对于频率为 4MHz 的振荡器,其正常的指令执行时间为 1us(振荡周期为250ns)。

2. 操作码字段说明

字段	说明
a	快速操作 RAM 位:
	a = 0: 快速操作 RAM 内的 RAM 单元 (BSR 寄存器被忽略);
	a = 1: 由 BSR 寄存器指定的 RAM 快速操作存储区。
b	8位文件寄存器内的位地址(0到7)。
BSR	存储区选择寄存器。用于选择当前的 RAM 存储区。
C, DC, Z	ALU 状态位: 进位标志位、辅助进位标志位和全零标志位。
d	目标寄存器选择位:
	d = 0: 结果保存至 WREG 寄存器;
	d = 1: 结果保存至文件寄存器 f。

dest	目标寄存器:可以是 WREG 寄存器或指定的寄存器地址。
f	8 位寄存器地址(00h 到 FFh)。
k	立即数、常数或者标号(可能是8位、12位或20位的值)。
标号	标号名称
*	表读指令的寄存器模式,只与表读指令一起使用。
n	相对调整指令的相对地址(二进制补码),或 CALL、BRA 和 RETURN 指令的直接地址。
PC	程序计数器。
PCL	程序寄存器低字节。
РСН	程序计数器高字节
PCLATH	程序计数器高字节锁存器。
PCLATU	程序计数器最高字节锁存器。
S	快速调用、返回模式选择位: s = 0: 不对影子寄存器进行更新,也不用影子寄存器的内容更新其它寄存器 s = 1: 将寄存器的值存入影子寄存器或把影子寄存器中的值载入寄存器(快速模式)
PD	掉电位
ТО	超时溢出位
u	未使用或未改变
WDT	看门狗寄存器
WREG	工作寄存器
X	忽略(0或1),汇编器将产生x=0的代码。
{ }	可选参数。

3. 指令集

指令	说明	周期	受影响的状 态位
ADDWF f, d, a	WREG 与 f 相加, 结果放入 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
ADDWFC f, d, a	WREG 与 f 带进位位相加,结果放入 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
ANDWF f, d, a	WREG 与 f 做与运算,结果放入 d 指定的内容中	1	Z
CLRF f, a	f清零	1	Z
COMF f, d, a	f 取反, 结果放入由 d 指定的内容中	1	Z
DECF f, d, a	f 减 1, 结果放入由 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
DECFSZ f, d, a	f 减 1, 结果为 0 则跳过下条指令, 结果放入由 d 指定的内容中	1(2或3)	无
DCFSNZ f, d, a	f 减 1, 结果不为 0 则跳过下条指令, 结果放入由 d 指定的内容中	1(2或3)	无
INCF f, d, a	f 加 1, 结果放入由 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
INCFSZ f, d, a	f 加 1, 结果为 0 则跳过下条指令, 结果放入由 d 指定的内容中	1(2或3)	无
INFSNZ f, d, a	f 加 1, 结果不为 0 则跳过下条指令, 结果放入由 d 指定的内容中	1(2或3)	无
CPFSEQ f, a	将 f 与 WREG 做比较,相等则跳过下条指令	1(2或3)	无
IORWF f, d, a	WREG 与 f 做或运算,结果放入 d 指定的内容中	1	Z

SDIC 精简指令集说明 第 3 页 共 25 页 2010-9-19

MOVF f, d, a	移动 f 到 d 指定的内容中	1	Z
MOVWF f,a	将 WREG 移入 f	1	无
RLCF f, d, a	将 f 执行带进位的循环左移,结果放入 d 指定的内容中	1	C和Z
RLNCF f, d, a	将 f 执行不带进位的循环左移,结果放入 d 指定的内容中	1	Z
RRCF f, d, a	将 f 执行带进位的循环右移,结果放入 d 指定的内容中	1	C 和 Z
RRNCF f, d, a	将 f 执行不带进位的循环右移,结果放入 d 指定的内容中	1	Z
SETF f, a	将 f 置为全 1	1	无
SUBWF f,d,a	f 减去 WREG, 结果放入 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
SUBWFB f, d, a	f 带借位减去 WREG, 结果放入 d 指定的内容中	1	C、DC 和 Z
TSTFSZ f, a	测试 f, 为 0 则跳过下条指令	1(2或3)	无
XORWF f, d, a	WREG 与 f 做异或运算,结果放入 d 指定的内容中	1	Z
BCF f, b, a	将 f 中的第 b 位清零	1	无
BSF f, b, a	将 f 中的第 b 位置 1	1	无
BTFSC f, b, a	测试 f 中的 b 位, 为 0 则跳过下条指令	1(2或3)	无
BTFSS f, b, a	测试 f 中的 b 位, 为 1 则跳过下条指令	1(2或3)	无

BRA	n	无条件跳转	2	无
CALL	n, s	调用子程序,双字指令	2	无
CLRWDT		看门狗定时器清零	1	TO 和 PD
GOTO	n	跳转到地址(无条件),双字指令	2	无
NOP		空操作	1	无
RCALL	n	相对调用	2	无
RESET		软件复位	1	无
RETFIE	S	中断返回	2	无
RETLW	k	返回时将立即数送入 WREG	2	无
RETURN	S	从子程序返回	2	无
SLEEP		进入待机模式	1	TO和PD
ADDLW	k	立即数 k 和 WREG 相加,结果放入 WREG	1	C、DC和Z
ANDLW	k	立即数 k 与 WREG 相与,结果放入 WREG	1	Z
IORLW	k	立即数 k 与 WREG 相或,结果放入 WREG	1	Z
MOVLB	k	将立即数 k 移入 BSR<3:0>	1	无
MOVLW	k	将立即数 k 移入 WREG	1	无
SUBLW	k	立即数 k 减去 WREG, 结果放入 WREG	1	C、DC和Z
XORLW	k	立即数 k 与 WREG 相异或,结果放入 WREG	1	Z
TBLRD*		表读 ROM	2	无
寄存器间寻址		对 INDFO 操作实际是以FSROH: FSROL 的内容作为 地址进行操作。	_	-

表 3.1

4. 指令说明

4.1 ADDLW - WREG 与立即数相加

语法: ADDLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: (WREG) + k -> WREG

说明: 将 WREG 寄存器的内容与 8 位立即数 k 相加,结果保存在 WREG

寄存器。

示例: ADDLW 0x15

指令执行前, WREG = 0x10;

指令执行后, WREG = 0x25;

4.2 ADDWF - WREG与f寄存器相加

语法: ADDWF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (WREG) + (f) -> dest

说明: 将 WREG 的内容和 f 寄存器的内容相加。如果 d 为 0, 结果存储

到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择

GPR 存储区(SRAM)。

示例: ADDWF REG, 0, 0

指令执行前, WREG = 0x17, REG = 0xC2;

指令执行后, WREG = 0xD9, REG = 0xC2。

4.3 ADDWFC - WREG 与 f 寄存器带进位位相加

语法: ADDWFC f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (WREG) + (f) + (C) -> dest

说明: 将 WREG 的内容、进位标志位 C 和 f 寄存器的内容相加。如果 d

为 0, 结果存储到 WREG 中, 如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默 认)。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,

2010-9-19

使用 BSR 选择 GPR 存储区 (SRAM)。

示例: ADDWFC REG, 1, 1

指令执行前, C = 1, WREG = 0x4D, REG = 0x02;

指令执行后, C = 0, WREG = 0x4D, REG = 0x50。

4.4 ANDLW - 立即数和 WREG 寄存器作逻辑与运算

语法: ANDLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: (WREG) & k -> WREG

说明: 将 WREG 寄存器的内容与 8 位立即数 k 相与,结果保存在 WREG

寄存器。

示例: ANDLW 0x00

指令执行前, WREG = 0xFF;

指令执行后, WREG = 0x00。

4.5 ANDWF - 将 WREG 和 f 作逻辑与运算

语法: ANDWF f,d,a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (WREG) & (f) -> dest

说明: 将 WREG 的内容和 f 寄存器的内容相与。如果 d 为 0,结果存储

到 WREG 中,如果 d为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果 a为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a为 1,使用 BSR 选择

GPR 存储区(SRAM)。

示例: ANDWF REG, 1, 0

指令执行前, WREG = 0x55, REG = 0xAA;

指令执行后, WREG = 0x55, REG = 0x00。

4.6 BCF - 将 f 寄存器中的某位清零

语法: BCF f, b, a

操作数: 0≤f≤255

0≤b≤7

 $a \in [0, 1]$

操作: 0 -> f

说明: 将寄存器 f 中的位 b 清零。如果 a 为 0,选择快速操作存储区

(SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: BCF REG, 7, 1

指令执行前, REG = 0xFF;

指令执行后, REG = 0x7F。

4.7 BSF - 将 f 寄存器中的某位置 1

语法: BSF f, b, a

操作数: 0≤f≤255

0≤b≤7

 $a \in [0, 1]$

操作: 0 -> f

说明: 将寄存器 f 中的位 b 置 1。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),

如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: BSF REG, 7, 0

指令执行前, REG = 0x00;

指令执行后, REG = 0x80。

4.8 BRA - 无条件跳转

语法: BRA n

操作数: -1024≤n≤1023

操作: (PC) + 2 + 2n -> (PC)

说明: 二进制补码 "2n"与 PC 相加,由于 PC 要先递增才能取下一条指

令, 所以新地址将为PC + 2 + 2n。

示例: Here:

BRA There

指令执行前, PC = 地址(Here);

指令执行后, PC = 地址(There)。

4.9 BTFSC - 测试寄存器中的位,为 0 则跳过下条指令

语法: BTFSC f, b, a

操作数: 0≤f≤255

0≤b≤7

 $a \in [0, 1]$

操作: 如果 f < b > = 0 则跳过下条指令

说明: 如果寄存器 f 的位 b 为 0,则跳过下条指令。即在位 b 为 0 时,

丢弃下一条指令而执行一条 NOP 指令。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: BTFSC REG, 7, 0

BSF REG, 6, 0

BCF REG, 0, 0

指令执行前, REG = 0x01;

指令执行后, REG = 0x00。

4.10 BTFSS - 测试寄存器中的位,为1则跳过下条指令

语法: BTFSS f, b, a

操作数: 0≤f≤255

0≤b≤7

 $a \in [0, 1]$

操作: 如果 f < b > = 0 则跳过下条指令

说明: 如果寄存器 f 的位 b 为 1,则跳过下条指令。即在位 b 为 1 时,

丢弃下一条指令而执行一条 NOP 指令。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: BTFSS REG, 7, 1

BSF REG, 6, 1

BCF REG, 0, 1

指令执行前, REG = 0x01;

指令执行后, REG = 0x40。

4.11 CALL - 调用子程序

语法: CALL n{, s}

操作数: 0≤n≤1048575

 $s \in [0, 1]$

操作: (PC) + 4 -> TOS, n -> PC<20:1>

如果 s = 1:

(WREG) -> WS, STATUS -> STATUSS, BSR -> BSRS

说明: 可在整个 2MB 的存储范围内进行子程序调用。首先,将返回地址

(PC + 4) 压栈,如果 s = 1,还会将 WREG、STATUS 和 BSR 存入

对应的影子寄存器,如果 s=0 (默认),则不会,然后将 20 位的值 n 装入 PC<20:1>。

示例: Here:

CALL There

指令执行前, PC = 地址(Here);

指令执行后, PC = 地址(There)

TOS = 地址 (Here + 4)

其中 TOS 为栈顶。

4.12 CLRF - 将f清零

语法: CLRF f, a

操作数: 0≤f≤255

 $a \in [0, 1]$

操作: 0x00 -> f

说明: 清零寄存器 f 中。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),

如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: CLRF REG, 0

指令执行前, REG = 0xFF;

指令执行后, REG = 0x00。

4.13 CLRWDT - 清零看门狗定时器

语法: CLRWDT

操作数: 无

操作: 0x00 -> WDT

说明: 清零看门狗定时器(喂狗)。

示例: CLRWDT

指令执行前, WDT 计数器 = 0xXX;

指令执行后,WDT 计数器 = 0x00。

4.14 COMF - 将f取反

语法: COMF f,d,a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: $(\sim f) \rightarrow dest$

说明: 将寄存器 f 的内容取反。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如

果 d 为 1,结果存回寄存器 f (默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: COMF REG, 0, 0

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0x55;

指令执行后, WREG = 0xAA, REG = 0x55。

4.15 CPFSEQ - 比较 f 和 WREG, 如果 f = WREG 则跳过下条指令

语法: CPFSEQ f, a

操作数: $0 \leq f \leq 255$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - WREG, 如果 f = WREG 则跳过下条指令(无符号比较)

说明: 通过执行无符号的减法,将寄存器 f 的内容与 WREG 进行比较,

相等则跳过下条指令,即丢弃下一条指令而执行一条 NOP 指令。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用

BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: CFPSEQ REG, 1

BSF REG, 6, 1

BCF REG, 0, 1

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x00, REG = 0x00。

4.16 DECF - f減1

语法: DECF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - 1 -> dest

说明: 将寄存器 f 的内容减 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d为1,结果存回寄存器f(默认)。如果a为0,选择快速操作存储区(SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: DECF REG, 1, 1

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x00, REG = 0xFF。

SDIC 精简指令集说明 第 11 页 共 25 页 2010-9-19

4.17 DECFSZ - f减1,为0则跳过下条指令

语法: DECFSZ f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - 1 -> dest, 结果为 0 时跳过下条指令

说明: 将寄存器 f 的内容减 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果结果为 0,则跳过下条指令,即丢弃下条指令,改为执行 NOP。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: DECFSZ REG, 0, 1

BSF REG1, 7, 0

...

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0xFF, REG1 = 0x00;

指令执行后, WREG = 0xFE, REG = 0xFF, REG1 = 0x80。

4.18 DCFSNZ - f减1,不为0则跳过下条指令

语法: DCFSNZ f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - 1 -> dest, 结果不为 0 时跳过下条指令

说明: 将寄存器 f 的内容减 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果结果不为 0,则跳过下条指令,即丢弃下条指令,改为执行 NOP。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区

(SRAM) 。

示例: DCFSNZ REG, 1, 1

BSF REG1, 7, 0

•••

指令执行前, WREG = 0xFF, REG = 0x01, REG1 = 0x00;

指令执行后, WREG = 0xFF, REG = 0x00, REG1 = 0x00。

4.19 GOTO - 无条件跳转

语法: GOTO n

操作数: 0≤n≤1048575

操作: n -> PC<20:1>

说明: GOTO 指令运行无条件跳转到整个 2MB 存储范围中的任何位置。

将 20 位值 n 装入 PC<20:1>。

示例: Here:

GOTO There

指令执行前, PC = 地址(Here);

指令执行后, PC = 地址(There)。

4.20 INCF - f加1

语法: INCF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) + 1 -> dest

说明: 将寄存器 f 的内容加 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d为1,结果存回寄存器f(默认)。如果a为0,选择快速操作存储区(SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: INCF REG, 1, 1

指令执行前, WREG = 0xFF, REG = 0xFF;

指令执行后, WREG = 0xFF, REG = 0x00。

4.21 INCFSZ - f加1,为0则跳过下条指令

语法: INCFSZ f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) + 1 -> dest, 结果为 0 时跳过下条指令

说明: 将寄存器 f 的内容加 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d 为 1,结果存回寄存器 f (默认)。如果结果为 0,则跳过下条指令,即丢弃下条指令,改为执行 NOP。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。

示例: INCFSZ REG, 0, 1

BSF REG1, 7, 0

...

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0xFE, REG1 = 0x00;

指令执行后, WREG = 0xFF, REG = 0xFE, REG1 = 0x80。

4.22 INFSNZ - f加1,不为0则跳过下条指令

语法: INFSNZ f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - 1 -> dest, 结果不为 0 时跳过下条指令

说明: 将寄存器 f 的内容加 1。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果

d 为 1,结果存回寄存器 f (默认)。如果结果不为 0,则跳过下条指令,即丢弃下条指令,改为执行 NOP。如果 a 为 0,选择快速操作存储区 (SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区

(SRAM) 。

示例: INFSNZ REG, 1, 1

BSF REG1, 7, 0

•••

指令执行前, WREG = 0x55, REG = 0x00, REG1 = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x55, REG = 0x01, REG1 = 0x00。

4.23 IORLW - 将立即数与W作逻辑或运算

语法: IORLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: (WREG) | k -> WREG

说明: 将 WREG 寄存器的内容与 8 位立即数 k 相或, 结果保存在 WREG

寄存器。

示例: IORLW OxAA

指令执行前, WREG = 0x55;

指令执行后, WREG = 0xFF。

4. 24 IORWF - 将 WREG 和 f 作逻辑或运算

语法: IORWF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (WREG) | (f) -> dest

说明: 将 WREG 的内容和 f 寄存器的内容相或。如果 d 为 0,结果存储

到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择

GPR 存储区(SRAM)。

示例: IORWF REG, 1, 0

指令执行前, WREG = 0x55, REG = 0xAA;

指令执行后, WREG = 0x55, REG = 0xFF。

4.25 MOVF - 移动 f

语法: MOVF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) -> dest

说明: 移动寄存器 f,如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果 d 为 1,

结果存回寄存器 f(默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区 (SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区 (SRAM)。

示例: MOVF REG, 0, 1

指令执行前, WREG = 0x55, REG = 0xAA;

指令执行后, WREG = 0xAA, REG = 0xAA。

4.26 MOVLB - 将立即数移入 BSR 的低半字节

语法: MOVLB k

操作数: 0≤k≤255

操作: k -> BSR

说明: 将 8 位立即数 k 移入存储区选择寄存器 BSR,不管 k7:k4 的值如

何, BSR<7:4>的值保持为0。

示例: MOVLB 0x01

指令执行前, BSR = 0x00;

指令执行后, BSR = 0x01。

4.27 MOVLW - 将立即数移入 WREG

语法: MOVLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: k -> WREG

说明: 将 8 位立即数 k 移入工作寄存器 WREG。

示例: MOVLW 0x01

指令执行前, WREG = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x01。

4.28 MOVWF - 将 WREG 内容移入 f

语法: MOVWF f, a

操作数: 0≤f≤255

 $a \in [0, 1]$

操作: (WREG) -> f

说明: 将 WREG 中的数据移入寄存器 f。如果 a 为 0,选择快速操作存储

区 (SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存储区 (SRAM)。

示例: MOVWF REG, 1

指令执行前, WREG = 0x55, REG = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x55, REG = 0x55。

4.29 NOP - 执行空操作

语法: NOP

操作数: 无

操作: 空操作

说明: 不进行任何操作。

示例: 无。

4.30 RCALL - 相对调用

语法: RCALL n

操作数: -1024≤n≤1023

操作: (PC) + 2 -> TOS

 $(PC) + 2 + 2n \rightarrow (PC)$

说明: 从当前地址跳转(最多1K)来调用子程序。首先,将返回地址

(PC + 2) 压入返回堆栈, 然后, 将二进制补码 "2n"与 PC 相加, 因为 PC 要先递增才能取下条指令, 因此新的地址将为 PC + 2 +

2n。

示例: Here:

RCALL There

指令执行前, PC = 地址(Here);

指令执行后, PC = 地址(There)

TOS = 地址(Here +2)

4.31 RESET - 复位

语法: RESET

操作数: 无

操作: 将所有受复位影响的寄存器和标志位复位, 0x00 -> PC。

说明: 软件复位。

示例: Here:

RESET

指令执行前, PC = 地址 (Here);

指令执行后, PC = 0x00

寄存器 = 复位值

标志位 = 复位值

4.32 RETFIE - 从中断返回

语法: RETFIE {s}

操作数: $s \in [0,1]$

操作: (TOS) -> PC

如果 s = 1:

(WREGS) -> WREG

(STATUSS) -> STATUS

(BSRS) -> BSR

如果 s = 0 (默认),则不更新。

PCLATU 和 PCLATH 保持不变。

说明: 从中断返回,执行出栈操作,将栈顶(TOS)的内容装入PC。

通过将全局中断使能位置1,来重新使能中断。

示例: 无

4.33 RETLW - 将立即数返回给 WREG

语法: RETLW k

操作数: 0≤k≤225

操作: k -> WREG

 $(TOS) \rightarrow PC$

PCLATU 和 PCLATH 保持不变。

说明: 将 8 位立即数 k 装入 WREG,将栈顶(TOS)的内容装入 PC。

示例: 无

4.34 RETURN - 从子程序返回

语法: RETURN {s}

操作数: $s \in [0,1]$

操作: (TOS) -> PC

如果 s = 1:

(WREGS) -> WREG

(STATUSS) -> STATUS

(BSRS) -> BSR

PCLATU 和 PCLATH 保持不变。

如果 s = 0 (默认),则不更新。

说明: 从子程序返回,执行出栈操作,将栈顶(TOS)的内容装入PC。

示例: 无

4.35 RLCF - f 带进位循环左移

语法: RLCF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f<n>) -> dest<n+1>


 $(f\langle 7\rangle) \rightarrow C$

(C) \rightarrow dest $\langle 0 \rangle$

说明: 将寄存器 f 的内容连同进位标志位一起循环左移 1 位,如果 d

为 0,结果存储到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f (默 认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区 (SFR),如果 a 为 1,

使用 BSR 选择 GPR 存储区(SRAM)。



SDIC 精简指令集说明 第 18 页 共 25 页 2010-9-19

示例: RLCF REG, 0, 0

指令执行前, C = 0, WREG = 0x00, REG = 0xAA(1010 1010);

指令执行后, C = 1, WREG = 0x55(0101 0101), REG = 0xAA。

4.36 RLNCF - f 循环左移(不带进位)

语法: RLNCF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$


操作: (f<n>) -> dest<n+1>

 $(f\langle 7\rangle) \rightarrow dest\langle 0\rangle$

说明: 将寄存器 f 的内容循环左移 1 位,如果 d 为 0,结果存储到 WREG

中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存

储区(SRAM)。



示例: RLNCF REG, 1, 0

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0xAA(1010 1010);

指令执行后, WREG = 0x00, REG = 0x55(0101 0101)。

4.37 RRCF - f 带进位循环右移

语法: RRCF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f<n>) -> dest<n-1>

(f<0>) -> C

(C) \rightarrow dest $\langle 7 \rangle$

说明: 将寄存器 f 的内容连同进位标志位一起循环右移 1 位,如果 d

为 0, 结果存储到 WREG 中, 如果 d 为 1, 结果存回寄存器 f (默 认)。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区 (SFR), 如果 a 为 1,

使用 BSR 选择 GPR 存储区 (SRAM)。



SDIC 精简指令集说明 第 19 页 共 25 页 2010-9-19

示例: RRCF REG, 0, 1

指令执行前, C = 1, WREG = 0x00, REG = 0xAA(1010 1010);

指令执行后, C = 0, WREG = 0xD5(1101 0101), REG = 0xAA。

4.38 RRNCF - f 循环右移(不带进位)

语法: RRNCF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$


操作: (f<n>) -> dest<n-1>

 $(f\langle 0\rangle) \rightarrow dest\langle 7\rangle$

说明: 将寄存器 f 的内容循环右移 1 位,如果 d 为 0,结果存储到 WREG

中,如果d为1,结果存回寄存器f(默认)。如果a为0,选择快速操作存储区(SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存

储区 (SRAM)。



示例: RRNCF REG, 1, 0

指令执行前, WREG = 0x00, REG = 0xAA(1010 1010);

指令执行后, WREG = 0x00, REG = 0x55(0101 0101)。

4.39 SETF - 将 f 的内容置为全 1

语法: SETF f, a

操作数: 0≤f≤255

 $a \in [0, 1]$

操作: 0xFF -> f

说明: 将寄存器 f 的内容置为 0xFF。如果 a 为 0, 选择快速操作存储区

(SFR),如果a为1,使用BSR选择GPR存储区(SRAM)。

示例: SETF REG, 0

指令执行前, REG = 0x00;

指令执行后, REG = 0xFF。

4.40 SLEEP - 进入休眠模式

语法: SLEEP

操作数: 无

操作: 0x00 -> WDT

MCU 停止工作。

说明: 如果设置为睡眠模式(OSCCON 寄存器的 IDLEN 为 0),则 MCU 停

止工作,但振荡器仍然振荡;

如果设置为空闲模式(IDLEN 为 1),则 MCU 停止工作,振荡器

停止振荡。

示例: 无。

4.41 SUBLW - 立即数减去 WREG

语法: SUBLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: k - (WREG) -> WREG

说明: 将 8 位立即数 k 减去 WREG, 结果保存在 WREG 寄存器。

示例: SUBLW 0x15

指令执行前, WREG = 0x14;

指令执行后, WREG = 0x01;

4.42 SUBWF - f 减去 WREG (不带借位)

语法: SUBWF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - (WREG) -> dest

说明: 将 f 寄存器的内容减去 WREG 中的内容。如果 d 为 0,结果存储

到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f (默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区 (SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择

GPR 存储区 (SRAM)。

示例: SUBWF REG, 0, 0

指令执行前, WREG = 0x17, REG = 0xC9;

指令执行后, WREG = 0xB2, REG = 0xC9。

4.43 SUBWFB - f 减去 WREG (带借位)

语法: SUBWFB f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0, 1]$

 $a \in [0, 1]$

操作: (f) - (WREG) - (~C) -> dest

说明: 将 f 寄存器的内容减去 WREG 的内容和进位(借位)(通过二进

制补码进行运算)。如果 d 为 0,结果存储到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f (默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区 (SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择 GPR 存储区 (SRAM)。

示例: SUBWFB REG, 1, 1

指令执行前, C = 1, WREG = 0x02, REG = 0x05;

指令执行后, C = 1, WREG = 0x02, REG = 0x03。

4.44 TBLRD

语法: TBLRD *

操作数: 无

操作: (程序存储区(TBLPTR)) -> TABLAT

说明: 该指令用于读取程序存储器的内容,使用表指针(TBLPTR)对程序

存储器进行寻址。

TBLPTR(21 位指针), 寻址范围为 2MB。

示例: MOVLW 0x00

MOVWF TBLPTRU, 0 ;假设程序地址不超过 16 位

MOVLW high(Here) ;取高字节

MOVWF TBLPTRH, 0

MOVLW low(Here) ;取低字节

MOVWF TBLPTRL, 0

TBLRD *

MOVF TABLAT, 0, 0

NOP

•••

Here:

db 0x55 ;定义字节 0x55 在 Here 地址处

指令执行前, WREG = 0x00, TABLAT = 0x00;

指令执行后, WREG = 0x55, TABLAT = 0x55。

4.45 TSTFSZ - 测试 f, 为 0 则跳过下条指令

语法: TSTFSZ f, a

SDIC 精简指令集说明 第 22 页 共 25 页 2010-9-19

操作数: 0≤f≤255

 $a \in [0, 1]$

操作: 如果 f = 0x00 则跳过下条指令。

说明: 如果 f = 0x00, 丢弃下一条指令而执行一条 NOP 指令。如果 a

为 0, 选择快速操作存储区 (SFR), 如果 a 为 1, 使用 BSR 选择

GPR 存储区 (SRAM)。

示例: TSTFSZ REG, 1

BSF REG, 6, 1

BCF REG, 0, 1

指令执行前, REG = 0x00;

指令执行后, REG = 0x00。

4.46 XORLW - 立即数与 WREG 做逻辑异或运算

语法: XORLW k

操作数: 0≤k≤255

操作: (WREG) ^ k -> WREG

说明: 将 WREG 寄存器的内容与 8 位立即数 k 相异或,结果保存在 WREG

寄存器。

示例: XORLW OxAF

指令执行前, WREG = 0xB5;

指令执行后, WREG = 0x1A。

4.47 XORWF -将 WREG 和 f 作逻辑异或运算

语法: XORWF f, d, a

操作数: 0≤f≤255

 $d \in [0,1], a \in [0,1]$

操作: (WREG) ^ (f) -> dest

说明: 将 WREG 的内容和 f 寄存器的内容相异或。如果 d 为 0,结果存

储到 WREG 中,如果 d 为 1,结果存回寄存器 f(默认)。如果 a 为 0,选择快速操作存储区(SFR),如果 a 为 1,使用 BSR 选择

GPR 存储区(SRAM)。

示例: XORWF REG, 1, 0

指令执行前, WREG = 0xB5, REG = 0xAF;

指令执行后, WREG = OXb5, REG = Ox1A。

5. 汇编器简介

- 5.1 汇编器语法说明
- ↓ 一个指令代码必须在同一行中描述完毕;
- ★ 汇编指令不能在每行的起始处编写,至少在行首留有一个空格符,用 Tab 键保留多个更佳;
- ♣ 程序跳转用的语句标号和用户定义的变量符号必须顶格,语句标号后的":"可选;
- ↓ 汇编器内的保留字(指令码或伪指令)其大小写一视同仁:
- - 16 进制: 0x12、0xFF 或 12h、0FFh 或 H'1234'、H'FFFF';
 - 10 进制: .123 或 d'123';
 - 2 进制: b'10100101'
- ↓ 注解信息用";"(分号)引导;
- → 源程序中必须出现伪指令 end, 代表汇编结束。

5.2 伪指令

- ♯ #include 或 include: 包含头文件和其它文件用,例如#include "SD3003. INC", 又例如#include "sqrt.asm";
- #define/#undefine: #define 作用是定义常数符号,例如#define DELAY 100,又 例如#define KEY1 PROT1,7,0;而#undefine可以注销一个已定义的符号变量;
- ♣ equ 和#define 类似:
- ♣ cblock/endc: 需成对使用,给多个变量分配地址,cblock 声明变量块的起始地址,endc 声明变量块定义结束;

例如:

cblock 0x120

w temp; 0x120

buffer:8; $0x121 \sim 0x128$

var ;0x129

endc

- → org: 定义程序代码的绝对地址,一般用来定义程序开头地址,例如 org 0x0000;
- ♣ \$: 取当前地址,例如 bra \$即在本地址循环;
- → High/low: 取 16 位立即数的高、低字节;
- dw/db: dw 为定义1个字在程序空间, db 为定义1个字节在程序空间, 例如 dw 0x55AA, 又例如 db 0x5A;
- ♣ end: 汇编结束。

5.3 宏定义

使用 macro/endm 伪指令来定义宏定义。

例如, 定义宏指令实现寄存器和立即数比较大小。

FL_JGE macro filereg , litval , jumpto MOVLW litval

SUBWF filereg, 0,1

SDIC 精简指令集说明 第 24 页 共 25 页 2010-9-19

BTFSC STATUS,C,0
GOTO jumpto
endm
定义完成后,就可以使用如下:
Val1 equ 0x20
FL_JGE val1,.100, val1_over
nop
...
Val1_over:
Nop
...

SDIC 精简指令集说明 第 25 页 共 25 页 2010-9-19