指令的相关性与冒险





本节主要内容




- 指令流水线中的相关性、冒险
 - 结构相关性
 - 数据相关性
 - 控制相关性
- 结构冒险
 - 解决方案




MIPS 流水线简化表达





流水线可以提高吞吐率

时间(时钟周期)



流水线中的相关性和"冒险"

- 流水线中的相关性: 相邻或相近的指令之间因存在某种依赖性, 或称为相关性, 使得指令的执行可能受到影响。
- 这些相关性,可能会影响指令的执行,也可能不影响, 因此又称为冒险(hazard)
 - 结构冒险 (structural hazards)
 - 资源相关性: 所需的硬件部件正在为之前的指令工作
 - 数据冒险 (data hazards)
 - 数据依赖性需要等待之前的指令完成数据的读写
 - <mark>控制冒险(</mark>control hazards)
 - 转移指令引起: 需要根据指令的结果决定下一步




结构冒险




■ 结构冒险 (structural hazards)


结构冒险: 如果只有一个存储器



方案1:插入空指令




方案2: 指令存储器和数据存储器相互独立



□ 例如:CPU中分离的一级高速缓存:指令cache 数据cache

寄存器文件的读写是否存在结构冒险?

时间(时钟周期)







方案: 读写口独立的寄存器文件

- 寄存器文件的读写速度较快
- 假设
 - 读或写寄存器的延迟为100ps (半个周期)
 - ALU、MEM等部件的延迟为200ps (一个周期)


寄存器文件设置相互独立的读口和写口 写寄存器:在一个周期的前半段完成 读寄存器:在一个周期的后半段完成





寄存器文件的读写是否存在结构冒险?

时间 (时钟周期)





避免结构冒险



- ■避免结构冒险
 - 增加硬件资源
 - 功能单元流水化



小结



- 指令相关性、冒险
- 结构冒险的解决方案

谢谢!

