






## 数据冒险 (data hazards)




数据冒险定义: 当一条指令需要等待之前的指令 完成数据的读写,不能执行时,就发生了数据冒险

#### 寄存器的使用导致的数据冒险




□写后读数据冒险(Read after write data hazard)

#### 读存储器导致数据冒险



□ "读存储器-使用" 冒险 (Load-use data hazard)


## 一种简单的硬件解决方案:流水线停顿




当一条指令被暂停时,暂停在其后发射的指令,但继续执行在其前发射的指令。



## 停顿检测电路




## 停顿的具体实现




sub指令,在译码阶段停留了三个周期 And指令,在取指阶段停留了三个周期

## 一种简单的软件解决方案:插入空指令




## 另一种硬件解决方案: 前向传递 (forwarding)



不等写回寄存器,就将产生的结果直接传送到当前周期需要结果的功能单元


(例如: ALU)<mark>的输入端</mark>

## 前向传递(Forwarding)




- 将前面指令的结果直接从其产生的地方定向到当前指令所需的位置
- 功能单元的输出不仅可以定向到其自身的输入,而且还可以定向到其它单元的输入

## 用前向通路能解决"读存<mark>储器-使用</mark>"冒险吗?



#### 前向通路不能解决"读存储器-使用"冒险



□ 仍然需要一个周期的停顿



## 小结



- 数据冒险
  - 使用寄存器引发的数据冒险
  - "读存储器-使用"引发的数据冒险
- 数据冒险解决方案
  - 停顿
  - 前向专用通路

# 谢谢!

