
# Lab Objective

運用 Arduino 實做一個數位示波器,嘗試各種 sampling rate、Quantization bit,並比較其差異然後討論造成原因。

## Design Implementation

訊號傳遞的過程如下圖。首先,我們透過 Picoscope 產生 100Hz 的正弦波,並透過 Arduino 內部的 analogRead 去做取樣,再透過 serial communication 將取樣到的資料傳入電腦中,運用 MATLAB 將量測到的波形畫出來以及進行 FFT 將其 frequency domain 畫出來。



接著我們展示在各種不同的 sampling rate(fs)以及不同 Quantization Bit 下的量測結果:


# Part 1. Different Sampling Rate (fs)

我們可以透過調整 Arduino 程式碼中 Loop 的週期來調整 sampling rate(fs)。根據 Sampling Theorem,取樣後要不產生 aliasing  $\leftrightarrow$  2 \*  $f_{max} < fs$ ,因此理論上來說,這個部份我們應該要在 fs < 2 \* 100 = 200Hz 的 case 中觀察到 aliasing。量測結果如下:

## A. fs = 500Hz


從 frequency domain 我們可以很清楚的看出他是 100Hz 的正弦波(低頻多一個 inpulse 的原因會在下一個部分做討論,這邊先忽略)。另一方面,從波形圖也可以看出 他是 100Hz,我們可以很清楚的看到每個波峰之間間隔 0.01s -> 100Hz

2



### B. fs = 200Hz


這個 case 也沒有發生 aliasing,但也可以發先這是一個十分極限的 case,我們<mark>取樣到的點基本上就是正弦波的波峰以及波谷。從 frequency domain</mark> 也可以看出我們取樣的正弦波 100Hz。




3

### C. fs = 100Hz

這個 case 就發生了 aliasing,而且相當嚴重,從波形圖和頻譜可以看出幾乎變成 DC 訊號。




根據下圖·在取樣率為 100Hz 的情況下·原先在頻譜上 100Hz 和-100Hz 處的 impulse 會被移到 0Hz 附近·因此才會產生取樣後類似 DC 訊號的情形。



#### D. fs = 80Hz


根據我們前面的推導,這個 case 應該也會發生 aliasing,而且他應該會變成一個-80 + 100 = 20Hz 的正弦波。而量測結果也如我們預期,頻譜上的 impulse 在 20 和-20Hz, 從啵啵行也可以看出波峰間約間隔 0.05s。



EE3662 DSP Lab 5

# Part 2. Different Quantization Bit

接著我們觀察不同數量的 Quantization Bit 在 fs = 500Hz(no aliasing case)下造成的影響。我們先解釋一下 Quantization 會造成的影響。如下圖所示,Quantization 就是將我們可以容忍的區域進行切割,以我們用的 Arduino 為例,AnalogRead 的電壓範圍介於  $0V\sim5V$ ,N bit quantization 就是將  $0\sim5V$  切割成  $2^N$  個區間,將我們量測到的電壓歸類在最接近的區間。很容易可以想到 Quantization 會產生 error,其 error 如(c)所示。




**Figure 6.24** The quantization operation allocates intervals to a number of discrete levels, that is, quantization is a many-to-one mapping. (a) Allocation of levels in a 3-bit quantizer which round  $x/\Delta$  to the closest integer. Input-output (b) and quantization error (c) transfer function of a uniform rounding quantizer.

Quantization Noise 就來自這些 error,我們可以把原始的訊號經取樣後得到的 Y[n]想像成  $Y_Q[n] + Y_e[n]$ ,分別代表 quantization 後的訊號以及 quantization noise,也就是說我們傳送的訊號  $Y_Q[n] = Y[n] - Y_e[n]$ ,再經過 FFT 後,頻譜上會不僅有原始訊號的頻率,也會有Quantization Noise 的頻率。不同的 Quantization 方式會造成 Y[n]和 Ye[n]之間有不同的 SQNR(Signal-to-quantization-noise-ratio),如果以上面那張圖的方式為例,經過計算每多一個 Quantization bit 我們可以多大約 6dB 的 SQNR。因此,當 Quantization Bit 越少,Quantization Noise 就越明顯,實際情況可以從以下的兩側結果看出來:


## A. 10 Bits

頻譜看起來十分平滑,noise 相當小。從我們的推倒也可看出 10 Bit 提供 60dB SNQR,代表訊號是雜訊的 1000000 倍,因此雜訊幾乎可以忽略。




### B. 8 Bits

仍舊看不出有雜訊。從我們的推導也可看出 10 Bit 提供 48dB SNQR,代表訊號是雜訊的約 100000 倍,因此雜訊幾乎可以忽略。




## C. 5 Bits

已經可以看出有一點雜訊成分出現在頻譜上了,再 200Hz, -200Hz 以及 0Hz 處有一些小凸起。這時的 SNQR 為 30dB,訊號是雜訊的 1000 倍。



#### D. 3 Bits

從頻譜可以很明顯的看出有雜訊存在於 0, 200 以及-200Hz 處。原因在於這時的 SNQR 為 18、代表訊號能量約雜訊能量的 60 倍左右而已。




### Discussion

前一個部分基本上已經滿清楚解釋,不同 sampling rate 和 quantization bit 對量測的影響。 這部分我們討論一些實驗中遇到的特殊情形,並嘗試做出解釋。

### Q1)為什麼取樣後的波形看起來像是一個低頻的訊號乘上一個 100Hz 的載波(類似於 AM)

我們在 MATLAB 中得到的波形圖如下,如果沒有進行 zoom in 可以發現他與我們預期的波形圖(100Hz 正弦波)有些不同,反而比較像一個經過 Amplitude Modulation,並取 100Hz 作為 carrier frequency 的訊號。從頻域也可以看出,這個訊號中有一個 DC 訊號。

EE3662 DSP Lab 10




這個 DC 訊號的來源是我們對 Picoscope 的設定。因為 Arduino 中 AnalogRead 對於電壓的可讀取範圍是 0V~5V,為了要輸出一個可被 Arduino 讀取的正弦波,我們必須給 Picoscope輸出的正弦波一個 offset(不然會出現負電壓,導致 Arduino 讀出錯的電壓值)。這個 offset 本身就是一個 DC 訊號,這才導致我們在示波器上的訊號有一個 DC 訊號,看起來像經過Amplitude Modulation 的訊號。


## Q2)BaudRate的影響是什麼?

BaudRate 是資料傳輸的速率,以我們的 code 為例,Baudrate = 115200 表示每秒傳輸 115200 bit。因此 Baudrate 會影響我們接收到的值。假設我們以 fs 作為 sampling rate,Arduino 的 analogRead 所回傳的值是一個 integer 佔 4byte,也就是 32bit。換句話說,我們每秒會取得 Data\_Amount = 32 \* fs 這麼多 bit 的資料。如果我們採用的 BaudRate < Data\_Amount,那就會發生後半部分的波形無法完整呈現。下面我們簡單做一個實驗,以 fs = 500Hz 為例,Baudrate 需大於 500 \* 32 = 16000 避免上述的事情發生,我們嚐試 3 種 Baudrate,分別是 9600, 19200, 25000,結果如下:


#### 1. Baudrate = 9600bps



# 2. Baudrate = 19200bps



## 3. Baudrate = 25000bps



可以發現當 Baudrate = 9600 以及 19200 時的波形都出現了問題,跟我們前末量測到的完全不同,而在 Baudrate = 25000 時就不會有這個問題了。其原因就如我們面所述,資料傳輸太慢會導致我們沒辦法做一個 real-time 的示波器。另外,雖然 19200 大於我們所推導的 16000bps 但仍然在波形上出現問題,我認為這與 Arduino 與 PC 端都溝通方式有關,除了傳送資料外,Arduino 可能還要傳輸額外的資料來建立起整個communication channel 才會出現這樣的差異。

### Q3) Quantization 造成的影響為何?

詳細的說明可以參考前一部分所述。總體而言,Quantization 所造成的 error 對於我們分析訊號就如同 noise,會在頻譜以及波形上造成影響。Resolution 越高(Quantization bit 越多),雜訊的影響越小(SQNR 越大,每多一個 bit 多 6dB)。

EE3662 DSP Lab 12

## Conclusion

在這個 Lab 中,我們運用 Arduino 實際體驗 sampling 和 quantization 的過程。其中,也可以看到不同 sampling rate 和 quantization bit 對結果造成的差異。整個過程讓我簡單的複習在訊號與系統與 DSP 導論中學到的知識,也遇到一些在實作上才會出現的問題(ex. offset 造成的 DC 訊號、Quantization noise 以及 Baudrate 造成的影響等),十分有趣。

#### References

- 教授與助教的講義
- 李祈均教授的DSP講義
- Arduino Reference