Berechnungsvorschriften für den Wärmebedarf eines Gebäudes

1. Wärmeverlust durch Transmission

Der Wärmeverlust eines Gebäudes durch Transmission kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

$$\dot{Q}_{\text{Trans}} = U \cdot A \cdot \Delta T \tag{1}$$

wobei:

- \dot{Q}_{Trans} : Wärmestrom (Watt, W)
- U: U-Wert des Bauteils (W/m²K)
- A: Fläche des Bauteils (m²)
- ΔT : Temperatur differenz zwischen Innen- und Außenseite des Bauteils (K)

Für ein Gebäude summieren sich die Wärmeverluste durch alle Bauteile:

$$\dot{Q}_{\text{Gesamt}} = \sum_{i} U_i \cdot A_i \cdot \Delta T \tag{2}$$

2. Wärmeverlust durch Lüftung

Der Wärmeverlust durch Lüftung wird durch den Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenluft verursacht und ist wie folgt beschrieben:

$$\dot{Q}_{\text{Lüftung}} = 0.34 \cdot n \cdot V \cdot \Delta T \tag{3}$$

wobei:

- $\dot{Q}_{\text{Lüftung}}$: Lüftungswärmeverlust (W)
- n: Luftwechselrate h^{-1}
- V: Volumen des Gebäudes (m³)
- ΔT : Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft (K)

3. Maximaler Heizwärmebedarf

Der maximale Heizwärmebedarf ergibt sich aus der Summe der Wärmeverluste durch Transmission und Lüftung:

$$Q_{\text{max}} = \dot{Q}_{\text{Trans}} + \dot{Q}_{\text{L\"{u}ftung}} \tag{4}$$

4. Jährlicher Heizwärmebedarf

Der jährliche Heizwärmebedarf wird durch die Integration der stündlichen Heizbedarfe über das Jahr berechnet:

$$Q_{\text{Heizung}}(\text{Jahr}) = \sum_{\text{alle Stunden}} \max(0, m \cdot T_{\text{Außen}} + b)$$
 (5)

wobei:

- m: Steigung der linearen Beziehung zwischen Heizbedarf und Außentemperatur
- T_{Außen}: Außentemperatur (K)
- b: Y-Achsenabschnitt, abhängig von den spezifischen U-Werten und der gewünschten Raumtemperatur

5. Jährlicher Warmwasserbedarf

Der jährliche Warmwasserbedarf wird als spezifischer Verbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche berechnet:

$$Q_{\text{WW}} = WW_{\text{Bedarf}} \cdot A \cdot \text{Stockwerke} \tag{6}$$

wobei:

- Q_{WW}: Jährlicher Warmwasserbedarf (kWh)
- WW_{Bedarf} : Warmwasserbedarf pro Quadratmeter Wohnfläche (kWh/m²)
- A: Grundfläche des Gebäudes (m²)
- Stockwerke: Anzahl der Stockwerke

6. Gesamtwärmebedarf

Der gesamte jährliche Wärmebedarf des Gebäudes setzt sich aus dem jährlichen Heizwärmebedarf und dem jährlichen Warmwasserbedarf zusammen:

$$Q_{\text{Gesamt}} = Q_{\text{Heizung}} + Q_{\text{WW}} \tag{7}$$

Der Anteil des Warmwassers am gesamten Wärmebedarf kann berechnet werden durch:

$$Warmwasseranteil = \frac{Q_{WW}}{Q_{Gesamt}} \cdot 100$$
 (8)

7. Beispielrechnungen

Beispiel 1: Einfamilienhaus

Angenommen, ein Einfamilienhaus hat folgende Eigenschaften:

- Grundfläche: $A_{\text{Boden}} = 100 \,\text{m}^2$
- Wandfläche: $A_{\text{Wand}} = 200 \,\text{m}^2$
- Dachfläche: $A_{\text{Dach}} = 100 \,\text{m}^2$
- Fensterfläche: $A_{\text{Fenster}} = 20 \,\text{m}^2$
- Türfläche: $A_{\text{Tür}} = 5 \,\text{m}^2$
- Volumen: $V = 400 \,\mathrm{m}^3$
- U-Werte: $U_{\text{Wand}} = 0.23 \,\text{W/m}^2\text{K}, U_{\text{Dach}} = 0.19 \,$ $\text{W/m}^2\text{K}, U_{\text{Fenster}} = 1.3 \,$ $\text{W/m}^2\text{K}, U_{\text{Tür}} = 1.3 \,$ $\text{W/m}^2\text{K}$
- Luftwechselrate: $n = 0.5 \,\mathrm{h}^{-1}$
- Innentemperatur: $T_{\text{innen}} = 20 \,^{\circ}\text{C}$
- Außentemperatur: $T_{\text{außen}} = -12 \,^{\circ}\text{C}$ (Winter)

Berechnung der Flächen für die Wände ohne Fenster und Türen:

$$A_{\text{Wand, eff}} = A_{\text{Wand}} - A_{\text{Fenster}} - A_{\text{T\"{u}r}} = 200 - 20 - 5 = 175 \,\text{m}^2$$
 (9)

Berechnung der Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile:

• Wärmeverlust über die Wände:

$$\dot{Q}_{\text{Wand}} = U_{\text{Wand}} \cdot A_{\text{Wand, eff}} \cdot \Delta T = 0.23 \cdot 175 \cdot (20 - (-12)) = 835.8 \,\text{W}$$
 (10)

• Wärmeverlust über das Dach:

$$\dot{Q}_{\text{Dach}} = U_{\text{Dach}} \cdot A_{\text{Dach}} \cdot \Delta T = 0.19 \cdot 100 \cdot (20 - (-12)) = 608.4 \,\text{W} \quad (11)$$

• Wärmeverlust über die Fenster:

$$\dot{Q}_{\text{Fenster}} = U_{\text{Fenster}} \cdot A_{\text{Fenster}} \cdot \Delta T = 1.3 \cdot 20 \cdot (20 - (-12)) = 832 \,\text{W} \quad (12)$$

• Wärmeverlust über die Tür:

$$\dot{Q}_{\text{T\"{u}r}} = U_{\text{T\"{u}r}} \cdot A_{\text{T\"{u}r}} \cdot \Delta T = 1.3 \cdot 5 \cdot (20 - (-12)) = 208 \,\text{W}$$
 (13)

• Wärmeverlust über den Boden:

$$\dot{Q}_{\text{Boden}} = U_{\text{Boden}} \cdot A_{\text{Boden}} \cdot \Delta T = 0.31 \cdot 100 \cdot (20 - (-12)) = 992 \,\text{W}$$
 (14)

Der Gesamtwärmeverlust durch Transmission ist daher:

$$\dot{Q}_{\text{Trans}} = 835.8 + 608.4 + 832 + 208 + 992 = 3476.2 \,\text{W}$$
 (15)

Der Wärmeverlust durch Lüftung ist:

$$\dot{Q}_{\text{Lüftung}} = 0.34 \cdot 0.5 \cdot 400 \cdot (20 - (-12)) = 435.2 \,\text{W}$$
 (16)

Der maximale Heizwärmebedarf ist daher:

$$Q_{\text{max}} = \dot{Q}_{\text{Trans}} + \dot{Q}_{\text{Lüftung}} = 3476.2 + 435.2 = 3911.4 \,\text{W}$$
 (17)

Beispiel 2: Mehrfamilienhaus

Für ein Mehrfamilienhaus mit einer Grundfläche von $A_{\rm Boden}=500\,{\rm m}^2$, einer Wandfläche von $A_{\rm Wand}=1000\,{\rm m}^2$, einer Fensterfläche von $A_{\rm Fenster}=100\,{\rm m}^2$, einer Türfläche von $A_{\rm Tür}=25\,{\rm m}^2$, und einem Volumen von $V=2000\,{\rm m}^3$, sowie denselben U-Werten und Temperaturdifferenzen wie im vorherigen Beispiel, beträgt der maximale Heizwärmebedarf:

Berechnung der Flächen für die Wände ohne Fenster und Türen:

$$A_{\text{Wand, eff}} = A_{\text{Wand}} - A_{\text{Fenster}} - A_{\text{Tür}} = 1000 - 100 - 25 = 875 \,\text{m}^2$$
 (18)

Berechnung der Wärmeverluste über die einzelnen Bauteile:

• Wärmeverlust über die Wände:

$$\dot{Q}_{\text{Wand}} = U_{\text{Wand}} \cdot A_{\text{Wand, eff}} \cdot \Delta T = 0.23 \cdot 875 \cdot (20 - (-12)) = 4179 \text{ W}$$
 (19)

• Wärmeverlust über das Dach:

$$\dot{Q}_{\text{Dach}} = U_{\text{Dach}} \cdot A_{\text{Dach}} \cdot \Delta T = 0.19 \cdot 500 \cdot (20 - (-12)) = 3042 \,\text{W}$$
 (20)

• Wärmeverlust über die Fenster:

$$\dot{Q}_{\mathrm{Fenster}} = U_{\mathrm{Fenster}} \cdot A_{\mathrm{Fenster}} \cdot \Delta T = 1.3 \cdot 100 \cdot (20 - (-12)) = 4160 \, \mathrm{W} \ (21)$$

• Wärmeverlust über die Türen:

$$\dot{Q}_{\text{T\"{u}r}} = U_{\text{T\"{u}r}} \cdot A_{\text{T\"{u}r}} \cdot \Delta T = 1.3 \cdot 25 \cdot (20 - (-12)) = 1040 \,\text{W}$$
 (22)

• Wärmeverlust über den Boden:

$$\dot{Q}_{\text{Boden}} = U_{\text{Boden}} \cdot A_{\text{Boden}} \cdot \Delta T = 0.31 \cdot 500 \cdot (20 - (-12)) = 4960 \,\text{W}$$
 (23)

Der Gesamtwärmeverlust durch Transmission ist daher:

$$\dot{Q}_{\text{Trans}} = 4179 + 3042 + 4160 + 1040 + 4960 = 17381 \,\text{W}$$
 (24)

Der Wärmeverlust durch Lüftung ist:

$$\dot{Q}_{\text{Lüftung}} = 0.34 \cdot 0.5 \cdot 2000 \cdot (20 - (-12)) = 2176 \,\text{W}$$
 (25)

Der maximale Heizwärmebedarf ist daher:

$$Q_{\text{max}} = \dot{Q}_{\text{Trans}} + \dot{Q}_{\text{L\"{ij}ftung}} = 17381 + 2176 = 19557 \,\text{W}$$
 (26)