# Inplementación de alcormos pro

Rubén Espino San José




## indice

- ¿Qué es un controlador PID?
- ¿Cómo funciona un PID?
- Ejemplos de aplicación
- Apéndices
- Referencias


## 

- Algoritmo que se emplea para contrarrestar los efectos de las perturbaciones en un sistema lineal
- Compuesto de las siguientes partes:
  - Proporcional
    - Detecta el error proporcional
    - Corrección de posición
  - Integral
    - Detecta el error acumulado
    - Oposición a las perturbaciones
  - Derivativo
    - Detecta la variación del error proporcional
    - · Corrección de velocidad



## ¿cómo funciona un prop

- Proporcional = posición\_objetivo posición\_actual
- Integral = integral + proporcional
  - Saturar integral para no hacer inestable el algoritmo
- Derivativo = proporcional proporcional\_anterior
  - Actualizar proporcional\_anterior = proporcional




• Error = kp \* proporcional + ki \* integral + kd \* derivativo

## EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Control de motores
- Robots siguelíneas
  - Seguimiento de líneas
  - Rebufo en carreras
  - Control de velocidad lineal
- Drones
  - Control de estabilidad
  - Control de orientación
  - Control de posición
  - Control de altura

#### CONTROL DE MOTORES

- Control P de velocidad de un motor con lazo abierto (sin realimentación)
  - Puede no alcanzar la posición objetivo
- Control PI de velocidad de un motor con lazo cerrado (con realimentación)
  - Alcanza la posición objetivo



#### ROBOTS SIGUELÍNEAS: <u>SEGUIMIENTO DE LÍNEAS</u>

- Se trata de un control de velocidad angular
   velocidad\_motor\_izquierdo = velocidad\_lineal + error
   velocidad\_motor\_derecho = velocidad\_lineal error
- Demostración de corrección en estático
- Demostración con PID sobreamortiguado
- Demostración con PID subamortiguado
- Demostración con PID con amortiguamiento crítico
- Mi primer PID en un robot rastreador
- Desarrollo detallado del PID para el seguimiento de línea


#### ROBOTS SIGUELÍNEOS: REBUFO EN CARRERAS

• Para seguir al oponente es necesario incorporar un sensor de distancia frontal analógico

• Pumatrón cogiendo el rebufo

• Si la función de transferencia del sensor analógico no es lineal, hay que linealizarla

• Linealización de los sensores GP2D120 y GP2Y0A21







#### ROBOTS SIGUELÍNEAS: CONTROL DE VELOCIDAD LINEAL

- Se incorpora un encoder en cada motor para leer la velocidad y cerrar el lazo de realimentación
- Se emplea para que las perturbaciones como los desniveles en la pista o el descenso de tensión de la batería afecten lo mínimo posible a la velocidad del robot
- Velocidad\_lineal = (V\_motor\_izq + V\_motor\_der) / 2

#### DRONES: CONTROL DE ESTABILIDAD


- Control de inclinación en pitch y roll con acelerómetro y giróscopo. Un PID para cada eje
- Acelerómetro: funciona como inclinómetro. Señala la dirección de la fuerza gravitatoria
- Giróscopo: da la velocidad de giro
- Se combinan para eliminar la deriva del giróscopo
- Demostración de control de estabilidad






### DRONES: CONTROL DE ORIENTACIÓN


- Control de orientación (yaw) con brújula y giróscopo
- El giróscopo es más rápido calculando la orientación, pero la brújula elimina el error de deriva del giróscopo
- Similar al PID de seguimiento de líneas



#### DRONES: CONTROL DE POSICIÓN


- Control de posición con GPS o con visión artificial. Un PID para cada eje del plano XY
- Eliminan la deriva en la posición del dron
- Demostración de control de posición con visión artificial






#### DRONES: CONTROL DE ALTURA

- Con barómetro: PID para el control de presión
- Con sensor de ultrasonidos: PID para el control de distancia al suelo
- Demostración de control de altura con sensor de ultrasonidos







## apéndices

• Cálculo de posición de línea para robots siguelíneas:

```
for(i = 0; i < N_sensores; i++)
{
          media += valor_sensor[i] * (i+1) * 1000;
          suma += valor_sensor[i];
}
posicion = media / suma; // Posición con el cero en el extremo
posicion_linea = posicion - (N_sensores +1)*1000/2; // Para centrar la posición</pre>
```

## apéndices

- Pasos para calibrar un PID manualmente:
  - 1. Poner todas las K's a cero
  - 2. Ir aumentando poco a poco Kp
  - Cuando el robot empiece a cabecear, bajar un poco el valor de Kp y dejarlo fijo
  - 4. Realizar los pasos 2 y 3 para calibrar Kd
- Poniendo como ejemplo un robot siguelíneas, la respuesta varía si se modifica su velocidad lineal, por lo que habrá que realizar el cálculo de las K's para cada velocidad

#### RCFCRCNCIGS

#### • GitHub

- Rubén Espino: Resaj
- Javier Baliñas: supernudo
- Javier Isabel: JavierIH





- Facebook
  - @pumaprideteam
- Twitter
  - Rubén Espino: @RugidoDePuma
  - Javier Baliñas: @supernudo
  - Javier Isabel: @JavierIH
- Correo
  - puma.pride@arc-robots.org

¡¡Que los PIDs os acompañen!!