COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN

The Hardware/Software Interface



Chapter 2

Instructions: Language of the Computer

指令: 计算机的语言

目录


- 机器语言——指令集
 - 操作码、操作数(寄存器、内存地址、小常量)
- 数据的二进制表示
 - 无符号数、有符号数(二进制补码)
- 指令的二进制表示
 - 算术逻辑、访存、控制、函数调用
- 其他表示
 - 字符串、常量、数组与指针
- 并行与同步指令
- 程序的编译与运行

指令的表示(或编码)

- 指令跟数据一样, 也是用二进制编码的
 - 也称**机器码**
- RISC-V指令
 - 编码成 32-bit 长的指令字
 - 用尽量简单的格式来编码
 - 操作码: operation code (opcode)
 - 寄存器编号: register numbers
 - 立即数:immediates...
 - 内存呢…?
 - Regularity! 规整!

指令编码的例子

- Example
 - 汇编指令: add x9, x20, x21
 - 对应的机器语言或者机器码,如下



- 有什么规律?
 - 操作码、寄存器?

R型指令格式——寄存器型

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Instruction fields

- opcode: operation code 操作码
- rd: destination register number 目的寄存器
- funct3: 3-bit function code (additional opcode) 其他操作码
- rs1: the first source register number 源寄存器1
- **rs2**: the second source register number 源寄存器2
- funct7: 7-bit function code (additional opcode) 其他操作码
- 例子
 - add rd, rs1, rs2
 - add x9, x20, x21

R型指令格式的例子

- 指令格式

- add rd, rs1, rs2
- add x9, x20, x21

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
0	21	20	0	9	51
0000000	10101	10100	000	01001	0110011

0000 0001 0101 1010 0000 0100 1011 0011_{two} = $015A04B3_{16}$

I型指令格式

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
imme	immediate		funct3	rd	opcode
12 bi		rs1 5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

■ 用于立即数算术指令和load 指令

■ rs1: 源寄存器, 或者 基址寄存器

■ immediate: 常量操作数,或者 用于加在基址寄存器的偏移

■ 2进制补码表示,有符号扩展

■ Design Principle 3: 好的设计需要妥协

- Different formats complicate decoding, but allow 32-bit instructions uniformly 为了保持32位,有时候需要不一致
- Keep formats as similar as possible 尽量一致
- 例子: addi x15,x1,-50

I型指令格式的例子

RISC-V 汇编指令:


addi x15,x1,-50

addi rd, rs1, immediate

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
imm[11:0]	rs	l funct	3 rd	opcode	
12	5	3	5	7	
					$\overline{}$
11111100111	0 0000	1 000	01111	. 0010011	
imm=-50	rs1=1	ADD	rd=15	OP-Imm	

- imm[11:0] 表示值的范围: [-2048_{ten}, +2047_{ten}]
- 在进行算术运算时,立即数总是先符号扩展到32位,再参加运算

Load 指令也是I-Type



Id x9, 240(x10)

? 可以访问多大数组?

- Id rd, imm(rs)
- 在load指令中,12位的立即数先符号扩展,再跟寄存器rs1 中的基地址相加,得到最终的内存地址
- This is very similar to the add-immediate operation but used to create address not to create final result
- The value loaded from memory is stored in register rd

S型指令格式——store指令

imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits


- store instructions不同的立即数格式
 - rs1: base address register number (基址寄存器)
 - rs2: source operand register number
 - immediate: offset added to base address
 - 留意: 立即数被分成2块, 为了让 rs1和rs2 字段保持同样位置
 - 例子
 - sd x9, 240(x10)

S型指令格式的例子

RISC-V 汇编指令:


sd x9, 240(x10)

sd rs2, imm(rs1)



三种指令格式——尽量一致

R-format 指令




imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

让寄存器保持同样位置...


- 所有指令都需要从寄存器中读取值
- 通过让所有read寄存器保持在同样位置,CPU可以:
 - 不需要知道指令类别,都可以毫不犹豫地去读取寄存器
 - **如果后面发现读的值无效(比如,I型指令不需要读取rs2**),在后面分段忽略掉该值就好
- 其他RISC类指令可能有略微不同的编码方案 ,后果是
 - 需要在读寄存器之前,先有一些硬件逻辑来识别指令的类别
- 这是RISC-V 中进行的许多小修改的一个示例

操作码

- 用于区分不同的指令格式,理论上需要最先解码
- 但是,现在可以一边解码一边读取寄存器



RISC-V Instruction Formats



汇编指令到机器码的映射

- 汇编指令<-> 机器码: 一一映射
 - 汇编:将汇编指令翻译成机器码 (二进制)
 - Id x9, 240(x10)
 - 指令格式

immediate	rs1	funct3	rd	opcode
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits


■ 反汇编:将机器码翻译成汇编指令

immediate	rs1	funct3		opcode	
000011110000	01010	011	01001	0000011	

Instruction	Format	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
add (add)	R	0000000	reg	reg	000	reg	0110011
sub (sub)	R	0100000	reg	reg	000	reg	0110011
Instruction	Format	immed	liate	rs1	funct3	rd	opcode
addi (add immediate)	1	consta	ant	reg	000	reg	0010011
1d (load doubleword)	1	addre	ss	reg	011	reg	0000011
Instruction	Format	immed -iate	rs2	rs1	funct3	immed -iate	opcode
sd (store doubleword)	S	address	reg	reg	011	address	0100011

哪里看完整的指令编码方案


- riscv
 - https://riscv.org/technical/specifications/



Stored Program Computers 存储程序计算机

The BIG Picture





- 指令(程序代码)像数据一样,用二进制表示,并存储在内存
- 因此,
 - 一台机器M可以通过下载一个程序的 二进制文件P,运行任何程序
 - 只要该二进制文件P可以用该机器M 的指令集来解释
- 程序可以用来处理另外的程序
 - 比如,编译器,链接器,...
- 指令也有内存地址:
 - 存于PC寄存器(不在x0~x31序列)

逻辑运算

用于bit级操作的逻辑运算指令

Operation	С	Java	RISC-V
Shift left	<<	<<	slli
Shift right	>>	>>>	srli
Bit-by-bit AND	&	&	and, andi
Bit-by-bit OR			or, ori
Bit-by-bit XOR	۸	^	xor, xori
Bit-by-bit NOT	~	~	

- Useful for packing/unpacking groups of bits in a word
 - 可以用于访问宽度小于一个字的数据

Shift Operations移位运算

I型指令	immediate		rs1	funct3	rd	opcode		
	12 bits		5 bits	3 bits	5 bits	7 bits		
移位指令	fun	ct6	im	nmed	rs1	funct3	rd	opcode
	6 I	oits	(6 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits


- immed: how many positions to shift
- Shift left **logical 逻辑左移**
 - 左移,右边补0
 - 左移i位,等于乘以2ⁱ
- Shift right **logical 逻辑右移**
 - 右移, 左边补0
 - 右移i位,等于除以2ⁱ(仅适用于无符号)

更多的移位运算

- Shift right arithmetic 算术右移
 - srai 右移,左边补符号位
 - 比如,假设寄存器x10中的值为 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0111two= -25ten
 - 如果运行 sra x10, x10, 4, 则结果为:1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110two= -2ten
- 然而,右移n位,并不总是等于除以 2ⁿ
 - 当被除数是奇负数时,会失效
 - C语言算术的语义,除法结果应该**向0取整**(截断小数部分)
 - -5/4 = -1(-1.25)
 - -7/4 = -1(-1.75)
 - 然而,右移是向下取整
 - -5 >> 2 = -2(-1.25)
 - -7 >> 2 = -2(-1.75)

AND 运算

- 用作掩码,掩盖word中的特定bit位
 - 可以保留一些bit位,清零另外的bit位
 - and x9,x10,x11
 - x10可以用作x11的掩码, x11也可以用作x10的掩码



OR 运算

- 用于引入一些bit位值到word中
 - 将字中的某些位设置位 1, 其他位不变
 - or x9, x10, x11
 - 合并x10和x11中bit位为1的值

x10	00000000 00000000 00000000 00000000 0000	001101 110	00000
x11	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	111100 000	00000
x9	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	111101 110	00000

XOR 运算

- 俩操作数对应bit位,相同为0,不同为1
 - xor x9,x10,x12 // how to implement NOT operation?
 - 0跟x异或, 得x
 - 1跟x异或,得x的非

x10	00000000	0000000	0000000	0 00000	000 0000	0000 000	000000 0	000	1101 11000000
x12	11111111	11111111 1	1111111 1	1111111	11111111	11111111	11111111	11	111111
x9	11111111	11111111 1	1111111 1	1111111	11111111	11111111	11110010) 0	0111111

为什么需要移位和逻辑运算指令?

- 有时必须读写word内部的bit值
- e.g, in C:

```
int *packet;
packet[0] = src_port << 16 | dest_port;</pre>
```


■ 对应的汇编代码(假设: packet in x1, src_port in x2, dest_port in x3)

slli x4, x2, 16

or x4, x4, x3

sw x4, 0(x1)

TCP header format




Conditional Operations 条件运算

- 如果条件成立,则跳转到一条特定标记的指令
 - 否则,顺序往后执行
- beq rs1, rs2, L1
 - if (rs1 == rs2) 跳转到标记为L1的指令
- bne rs1, rs2, L1
 - if (rs1!= rs2) 跳转到标记为L1的指令

Compiling If Statements 编译if语句

- C code:
- if (i==j) f = g+h;
 else f = g-h;
 - 假设f, g, ... in x19, x20, ...
- 编译后的 RISC-V 汇编指令:



bne x22, x23, Else add x19, x20, x21 beq x0,x0,Exit // 无条件跳转

Else: sub x19, x20, x21

Exit: ...



Compiling Loop Statements编译循环语句

C code:

```
while (save[i] == k) i += 1;
```

- 假设:
 - i in x22, k in x24, save的基址 in x25

addi x22, x22, 1

beg x0, x0, Loop

- save数组每个元素8字节
- 编译后的RISC-V 指令:


```
Loop: slli x10, x22, 3 #i*8-> x10
add x10, x10, x25 # save + i*8,
即&(save[i])
ld x9, 0(x10) # 加载save[i]到x9寄
存器
bne x9, x24, Exit # 比较x9和x24
```

#实现了无条件

Exit: ...

Basic Blocks基本块

- 一个基本块是一段连续的指令序列
 - 内部没有跳转指令 (除了结尾)
 - 内部没有跳转的目标标签 (除了开始)



- 编译器识别基本块,以便 优化
- 高级处理器能加速基本块 的执行

More Conditional Operations更多条件运算

- blt rs1, rs2, L1
 - if (rs1 < rs2) 跳转到标记为L1的指令
- bge rs1, rs2, L1
 - if (rs1 >= rs2) 跳转到标记为L1的指令
- Example
 - if (a > b) a += 1;
 - 假设a in x22, b in x23

```
bge x23, x22, Exit // branch if b \ge a addi x22, x22, 1
```

Exit:

Signed vs. Unsigned 区分有/无符号比较

- 有符号比较分支指令: blt, bge
- 无符号比较分支指令: bltu, bgeu
- Example

 - x23 = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
 - x22 < x23 // signed</pre>
 - _1 < +1
 - x22 > x23 // unsigned
 - +4,294,967,295 > +1

More instructions 更多指令

- slt x3, x4, x5
 - if x3 < x4, **x5 -> 1**,
 - otherwise, x5 -> 0

Additional Instructions in RISC-V Base Architecture

Instruction	Name	Format	Description	
Add upper immediate to PC	auipc	U	Add 20-bit upper immediate to PC; write sum to register	
Set if less than	slt	R	Compare registers; write Boolean result to register	
Set if less than, unsigned	sltu	R	Compare registers; write Boolean result to register	
Set if less than, immediate	slti	1	Compare registers; write Boolean result to register	
Set if less than immediate, unsigned	sltiu	1	Compare registers; write Boolean result to register	
Add word	addw	R	Add 32-bit numbers	
Subtract word	subw	R	Subtract 32-bit numbers	
Add word immediate	addiw	1	Add constant to 32-bit number	
Shift left logical word	sllw	R	Shift 32-bit number left by register	
Shift right logical word	srlw	R	Shift 32-bit number right by register	
Shift right arithmetic word	sraw	R	Shift 32-bit number right arithmetically by register	
Shift left logical word immedate	slliw	1	Shift 32-bit number left by immediate	
Shift right logical word immediate	srliw	1	Shift 32-bit number right by immediate	
Shift right arithmetic word immediate	sraiw	1	Shift 32-bit number right arithmetically by immediate	

FIGURE 2.37 The remaining 14 instructions in the base RISC-V instruction set architecture.

过程调用 & "ABI" 约定

- Application Binary Interface 定义了调用约定
 - 如何在指令级 (二进制级) 调用另外一个函数
- 一个关键的约定就是:
 - 在过程调用时,如何使用32个寄存器
 - 谁来负责保护寄存器?
- ABI 规定了一个契约: 当过程f调用g时:
 - f将参数放哪,g将返回值放哪?
 - g执行过程中,如何保证不会覆盖f放在寄存器和内存的数据?
 - g结束后,返回到哪?
- 为了方便使用,另有一套寄存器的命名
 - So going forward, no more x3, x6... type notation

RISC-V 寄存器及约定

Register	ABI Name	Description	Saved By Callee?
x 0	zero	Always Zero	N/A
x 1	ra	Return Address	No
x 2	sp	Stack Pointer	Yes
x 3	gp	Global Pointer	N/A
×4	tp	Thread Pointer	N/A
x 5-7	t0-2	Temporary	No
x 8	s0/fp	Saved Register/Frame Pointer	Yes
x 9	s1	Saved Register	Yes
x10-x17	Function Arguments/Return Valu		No
x18-27	s2-11	Saved Registers	Yes
x28-31	t3-6	Temporaries	No

RISC-V 函数调用约定

- Registers faster than memory, so use them
- **a0–a7** (x10-x17):
 - 8个参数寄存器,2个返回值寄存器(a0-a1)(caller saved)
 - 更多寄存器则必须放栈上
 - Technically we could return in a2-a7 as well, but we're mostly dealing with C and not python or golang...
- ra(x1): 一个返回地址寄存器,记录返回点 (caller saved)
- **sp**: 指向栈顶 (callee saved)

Procedure Calling 过程调用的工作原理

- 步骤
 - 1. 参数传递: Place parameters in registers x10 to x17
 - i.e., a0 ~ a7
 - 2. 控制传递: Transfer control to callee procedure
 - Acquire storage for callee procedure 为callee分配存储资源
 - Perform callee procedure's operations 完成计算任务
 - Place result in register for caller (a0~a1) 返回值传递
 - 3. 控制传回: Return to place of call (address in x1)
 - ■即ra寄存器
 - 4. ...caller的后续工作
 - ■(可选)使用返回值:Access return value in caller

调用约定: caller与callee之间的契约...

- The "Calling Convention" in the ABI is the format/usage of registers in a way between the function *caller* and function *callee*, if all functions implement it, everything works out
 - It is effectively a contract between functions
- Registers are two types
 - caller-saved
 - The function invoked (the callee) can do whatever it wants to them!

callee-saved

- The function invoked must restore them before returning (if used)
- 为何这么麻烦?

更多约定

s0-s11

- Callee saved registers: Preserved across function calls
- caller的视角:可以假设callee不会修改这些寄存器

fp

- Frame Pointer: Pointer to the top of the call frame
- Also is s0, the first saved register, callee saved
- Frame pointer can often be omitted by the compiler, but we will use it because it makes things clearer how functions are translated.

t0-t6

- 临时存储: Caller saved
- callee的视角:可以假设caller不需要使用这些寄存器的值

过程调用指令

- 过程调用: jump and link
 - jal x1, ProcedureLabel
 - ▶ 将下一条指令的地址放到 x1(ra)
 - 跳转到目标指令地址 (PC + immediate)
- 过程返回: jump and link register
 - jalr x0, 0(x1):
 - Like jal, but jumps to 0 + address in x1 (即ra寄存器)
 - Use x0 as rd (x0 cannot be changed)
 - 可以用于运行时可以更改的跳转目标
 - 比如 case/switch statements
 - 比如函数指针

Caller和Callee的分工——完整版

caller callee

- 调用前,保存caller-saving寄存器到caller 栈上(t0~t6, ra, a0~a7)
- 将callee所需实际参数准备好,即拷贝到约定的参数位置(a0~a7)
- **调用时**, jal x1, calleoEntry指令: 将返回地址填入约定的x1寄存器,同时将PC寄存器更新为calleeEntry
- 分配栈空间
- 2. 保护callee-saving寄存器到栈上(s0~s11)
- 3.> 从约定的位置 (a0~a7)读取参数值
- 4. 完成计算任务
- 5. <u>将结果存储到约定的返回值寄存</u>器(a0)
- 6. 从栈上恢复callee-saving寄存器
- 7. 释放栈空间
- 3. 利用**jalr x0**, **9(x1)**指令,跳转到约定的 返回地址寄存器(**x1**)

- 调用后,从callee约定的返回值寄存器(a0)获取返回值
- 从栈上恢复caller-saving寄存器
- 往后执行...

叶子函数的例子

C code:

```
long long int leaf_example (
    long long int g, long long int h,
    long long int i, long long int j) {
    long long int f;
    f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}
```

■ 假设

- 参数 g, ..., j in a0, ..., a3
- fin s4
- temporaries s2, s3
- Need to callee-save s2, s3, s4 on stack

函数调用前后,如何保护、恢复寄存器?

- 寄存器保护
 - 由于caller和callee共用寄存器,需要一个地方,
 - 在函数调用前 保护 寄存器的旧值
 - 在函数调用返回时,恢复寄存器的旧值
 - 理想是使用一个 *stack* 结构: 一个后进先出的队列
 - Push: 将一个数据放在**栈顶**
 - Pop: 从栈顶取走一个数据
 - 栈只能放在内存中,因此需要一个寄存器来记录栈顶的地址
- sp is the stack pointer in RISC-V (x2)
 - sp 永远指向栈顶 (最近使用过的位置)
 - 通常约定,栈从高地址往低地址增长
 - Push 减小 sp的值, Pop 增加 sp 的值

叶子函数的例子

RISC-V code:

leaf_example:

```
addi sp, sp, -24
sd s2,16(sp)
sd s3,8(sp)
sd s4,0(sp)
add s2,a0,a1
add s3, a2, a3
sub s4,s2,s3
addi a0,s4,0
1d 	 s4,0(sp)
1d 	 s3,8(sp)
1d s2, 16(sp)
addi sp, sp, 24
jalr x0,0(x1)
```

- 1. 分配栈空间
- 2. Save s2, s3, s4 on stack

3-4. 读取参数值,并进行计算

$$t0 = g + h$$

$$t1 = i + j$$

$$f = t0 - t1$$

- 5. copy f to return register
- 6. Resore s2, s3, s4 from stack

- 7. 释放栈空间
- 8. Return to caller

非叶子函数

- 调用其他函数的函数
- 如何实现嵌套的函数调用
 - 在调用前,在栈上保存:
 - 返回地址(ra寄存器的旧值)
 - 调用之后仍然需要使用的: 任何参数和临时值
 - 在调用后,从栈上恢复这些值

非叶子函数的例子

C code:

```
long long int fact (long long int n)
{
  if (n < 1) return 1;
  else return n * fact(n - 1);
}</pre>
```

- 参数 n in x10(a0)
- 返回值 in x10(a0)

Caller和Callee的分工——完整版

caller callee

- 1. **调用前**,保存caller-saving寄存器到caller 栈上(t0~t6, ra, a0~a7)
- 2. 将callee所需实际参数准备好,即拷贝到约定的参数位置(a0~a7)
- 3. 调用时, jal x1, callee Entry指令:将返回地址填入约定的x1寄存器,同时将PC寄存器更新为callee Entry
- a) <mark>分配栈空间</mark>
- b) 保护callee-saving寄存器到栈上(s0~s11)
- c)> 从约定的位置(a0~a7)读取参数值
- d) 完成计算任务
- e) 将结果存储到约定的返回值寄存器(a0)
- f) / 从栈上恢复callee-saving寄存器
- g)释放栈空间
- h) 利用jalr x0, 9(x1)指令, 跳转到约定的 返回地址寄存器(x1)

- 4. 调用后,从callee约定的返回值寄存器(a0)获取返回值
- 5. 从栈上恢复caller-saving寄存器

往后执行.....

非叶子函数的例子


RISC-V code: 橙色: callee操作流程; 红色: caller操作流程 fact: addi sp,sp,-16分配栈空间 sd ra,8(sp). Save return address on stack (以便递归调用callee时使用) a0,0(sp). Save 参数 n on stack (以便递归调用callee时使用) addi t0, a0, -f) t0 = n - 1bge t0.x0.L1) if $n-1 \ge 0$, go to L1 addi a0, x0, 1e) Else, set return value to 1 addi sp,sp,16)释放栈空间,免去恢复寄存器——没有发生调用,没有破坏 jalr x0,0(raħ) Return C code: long long int fact (long long addi a0, a0, 21准备参数: n = n - 1 L1: int n) ra,fact3.调用call fact(n-1) if (n < 1)addi t1,a0,04. 获取返回值 of fact(n - 1) to t1 return 1; 1d a0,0(sp). 恢复a0 caller's 参数n else ld ra,8(sp). 恢复 caller's return address return n*fact(n - 1); addi sp,sp,16释放栈空间 } mul a0,a0,t return n * fact(n-1)jalr x0,0(ra)eturn Argument n in a0

Result in a0

内存的布局(内存地址的分布)

- Text: 程序的代码
- Static data: 全局变量
 - C语言中的static变量, 常量数组 和字符串
 - 用x3 (global pointer)寄存器初 始化为这段的基址, 然后用 ±offsets来访问这个段的内容
 - 0000 0000 1000 0000_{hex} PC→ 0000 0000 0040 0000_{hex}

- Dynamic data: 堆
 - E.g., malloc in C, new in Java/C++
- Stack: 自动存储



在栈上分配空间


- C语言有两种存储类别: automatic and static
 - Automatic 变量是函数的局部变量,当函数结束时,无需保留
 - Static 变量在整个程序运行期间都需要保留值
- automatic变量(局部变量)尽量放寄存器,然后才放栈上
- Procedure frame or activation record:
 - 栈上用于存储单次函数调用的局部变量和寄存器保护的一段区域

栈上可以存储局部变量...


- e.g.char[20] foo;
- 需要在栈上分配
 - 可能需要填充(以便对齐到特定地址)
- 然后,可以用下列指令将foo的基址传递给a0寄存器
 - addi a0 sp offset-for-foo-off-sp
 - Or, If you are using the frame pointer...
 - addi a0 fp offset-for-foo-off-fp

栈上可以存储参数

- 参数 1-8 用寄存器 a0-a7传递
- 那么第9+个参数呢?
 - 只能用栈空间传递!
- When the function is called,
 - 0(fp) -> arg #9
 - 4(fp) -> arg #10...



栈上的局部数据



- callee分配的局部变量
 - e.g., C语言中automatic 变量
- Procedure frame (activation record)
 - 一些编译器用来管理栈上的存储

练习

Which two statements are FALSE?

- A. RISC-V uses **jal** to invoke a function and **jalr** to return from a function
- B. jal saves PC+1 in ra (应该+4)
- C. The callee can use **temporary registers** (t_i) without saving and restoring them
- D. The caller can rely on **save registers** (s_i) without fear of callee changing them