

# Instituto de Computação UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



# Organização Básica de computadores e linguagem de montagem

Introdução à arquitetura RV32

**Prof. Edson Borin** 

https://www.ic.unicamp.br/~edson

Institute of Computing - UNICAMP

#### RISC-V

#### ISA (Instruction Set Architecture) RISC moderna

Introduzida em 2011

ISA aberta! (uso livre e livre de royalties)


Funcionalidades e características desenvolvidas com base nos acertos e erros de ISAs que já estão no mercado há mais de 30 anos! (x86 e ARM)

- Mais simples do que ARM e x86
- Veja figura 2.7 do livro "Guia Prático RISC-V: Atlas de uma arquitetura aberta"

#### RISC-V

#### Mais simples do que ARM e x86

Tamanho relativo de programas do *benchmark* SPEC CPU2006 compilados com o GCC.



#### RISC-V

#### Mantida atualmente pela Fundação RISC-V

www.riscv.org


Fundação aberta e sem fins lucrativos


Mais de 325 empresas parceiras!

>\$50B		>\$5B, <	\$50B	>\$0.5B, <\$5B			
Google	USA	BAE Systems	UK	AMD	USA		
Huawei	China	MediaTek	Taiwan	Andes Technology	China		
IBM	USA	Micron Tech.	USA	C-SKY Microsystems	China		
Microsoft	USA	Nvidia	USA	Integrated Device Tech.	USA		
Samsung	Korea	NXP Semi.	Netherlands	Mellanox Technology	Israel		
		Qualcomm	USA	Microsemi Corp.	USA		
		Western Digital	USA				

Alguns dos maiores membros corporativos da Fundação RISC-V (Sexto Workshop RISC-V em maio de 2017


#### Arquitetura von Neumann





#### Memória endereçada a bytes

- Cada palavra de memória armazena I byte
- Tipos de dados maiores do que 1 byte ocupam múltiplas palavras de memória, consecutivas.



#### Diversos conjuntos de instruções:

- RV32I: Conjunto base de 32 bits com instruções para operações com números inteiros.
- RV32M: Instruções de multiplicação e divisão
- RV32F e RV32D: Instruções de ponto-flutuante
- RV32A: Instruções atômicas
- RV32C: Instruções compactas, de 16 bits
- RV32V: Instruções vetoriais (SIMD)

Neste curso focaremos no conjunto RV32IM

- Conjunto base de 32 bits + instruções para multiplicação e divisão de números inteiros
- Instruções de movimentação de dados (*load* e *store*), operações lógicas e aritméticas, comparação de valores, saltos condicionais e saltos incondicionais, chamadas de funções, ...


#### Tipos básicos de dados da arquitetura

- byte: I byte
- unsigned byte: I byte (sem sinal)
- halfword: 2 bytes
- unsigned halfword: 2 bytes (sem sinal)
- word: 4 bytes
- unsigned word: 4 bytes (sem sinal)

Mapeamento de tipos da linguagem `C' para tipos básicos de dados na arquitetura RV32

U	V	T	
$\mathbf{C}$	RV32I native	size	
datatype	datatype	in bytes	
bool	byte	1	
char	byte	1	
unsigned char	unsigned byte	1	
short	halfword	2	
unsigned short	unsigned halfword	2	
int	word	4	
unsigned int	unsigned word	4	
long	word	4	
unsigned long	unsigned word	4	
void*	unsigned word	4	

Registradores




#### Registradores

PC

x0	хI	x2	<b>x</b> 3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xI0	xII	xI2	xI3	xI4	xI5
	17	10	10	20	2.1	22	2.2	2.4	25	27	27	x28	- 20	20	2.1

#### Registradores



#### Registradores


Apelido	Significado
рс	Program Counter (Apontador de programa)
a0,a1	Argumentos de função / retorno de função
a2-a7	Argumentos de função
s0-s11	Registrador salvo
t0-t6	Temporário
zero	Contém sempre o valor 0 (zero)
ra	Endereço de retorno
sp	Ponteiro de pilha
gp	Ponteiro global
tp	Ponteiro de thread

**Arquitetura Load/Store**: Os valores têm que ser carregados nos registradores antes de realizar-se operações.

 Não há instruções que operam diretamente em valores na memória!

```
lw a5, 0(a0) # a5 <= Mem[a0]
add a6, a5, a5 # a6 <= a5+a5
sw a6, 0(a0) # Mem[a0] <= a6</pre>
```


#### **Arquitetura Load/Store**



#### Memória


Valor	
06	0
00	I
00	2
00	3
00	4
00	5
00	6
00	7
•••	•••

#### **Arquitetura Load/Store**




 $\frac{1w}{a5}$ ,  $\frac{(a0)}{a0}$  add a6, a5, a5 sw a6, (a1)

#### Memória




#### **Arquitetura Load/Store**



#### Memória

Valor	
06	0
00	
00	2
00	3
00	4
00	5
00	6
00	7
•••	•••



### Instruções: Operações Lógicas

Instruções que realizam operações lógicas (e, ou, ou exclusivo)

```
Formato: <MNE> rd, rs1, rs2
```

- and a0, a2, s2 # a0 <= a2 & s2</pre>
- or a1, a3, s2 # a1 <= a3 s2
- xor a2, a2, a1 # a2 <= a2 ^ a1</pre>

#### Formato: <MNE>i rd, rs1, imm

- andi a0, a2, 3 # a0 <= a2 & 3
- ori a1, a3, 4 # a1 <= a3 | 4</pre>
- xori a2, a2, 1 # a2 <= a2 ^ 1</pre>

Instruções que deslocam os *bits* dos registradores para a esquerda ou para direita.

```
Formato: <MNE>i rd, rs1, shamt

• slli a0, a2, 2 # a0 <= a2 << 2
• srli a1, a3, 1 # a1 <= a3 >> 1

• srai a2, a2, 1 # a2 <= a2 >>* 1

# *aritmético
```

OBS: Podem ser utilizadas para multiplicar/dividir por potências de 2.

Multiplicando com instruções de deslocamento de bits

Multiplicar um número inteiro com (int) ou sem sinal (unsigned) por potência de 2:

- slli a0, a2, 2 # a0 <= a2 \* 2<sup>2</sup>
- slli a3, a3, 4 # a3 <= a3 \* 2<sup>4</sup>

OBS: Basta deslocar os bits para a esquerda.

Dividindo com instruções de deslocamento de bits

Dividir um número inteiro sem sinal (unsigned) por potência de 2:

• srli a0, a2, 2 # a0 <= a2 /  $2^2$ 

Dividir um número inteiro com sinal (int) por potência de 2:

• srai a0, a2, 2 # a0 <= a2 /  $2^2$ 

OBS: Note a diferença entre a divisão de números inteiros com e sem sinal!

```
Formato: <MNE>i rd, rs1, shamt
• slli a0, a2, 2 # a0 <= a2 << 2
• srli a1, a3, 1 # a1 <= a3 >> 1
• srai a2, a2, 1 # a2 <= a2 >>* 1
# *aritmético
Formato: <MNE> rd, rs1, rs2
```

- sll a0, a2, **s2**
- srl a1, a3, **s2**
- sra a2, a2, **a1**

Deslocamento pode ser indicado por valor em registrador!

### Instruções: Operações Aritméticas

Instruções que realizam operações aritméticas (+, -, ...) com valores nos registradores

```
Formato: <MNE> rd, rs1, rs2

• add a0, a2, t2  # a0 <= a2 + t2

• sub a1, t3, a0  # a1 <= t3 - a0

• mul a2, t1, a0  # a2 <= t1 * a0

• div{u} a3, t2, a1 # a3 <= t2 / a1

• rem{u} a4, t3, a2 # a4 <= t3 % a2</pre>
```

**OBS**: Sufixo {u} deve ser usado para realizar operação de divisão/resto com números sem sinal (unsigned).

### Instruções: Operações Aritméticas

Operações aritméticas com imediatos

• Imediatos: constantes codificadas diretamente na instrução

Formato: <MNE>i rd, rs1, imm

addi a0, a2, 10 # a0 <= a2 + 10</pre>

**OBS**: Não existe a instrução subi, entretanto, é possível usar uma constante negativa para subtrair valores. Ex:

• addi a0, a2, -10 # a0 <= a2 - 10

Instruções para copiar valores da memória p/ registradores.

```
Formato: <MNE> rd, imm(rs1)

• lw a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

• lh a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

• lhu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

• lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

• lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

• lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]
```


Instruções de <u>load</u> (l) carregam dados da memória para registradores. O sufixo (w, h, hu, b, bu) indica o <u>tipo de dado!</u>

#### Load word

• lw a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]</pre>


Carrega um número de 32 bits (4 bytes) da memória.

Formato *little-endian*: O *byte* menos significativo é carregado do endereço a2+imm enquanto que o *byte* mais significativo é carregado do endereço a2+imm+3.



Endereço

de memória



#### Load byte unsigned

zeros.

• lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Carrega um número de 8 *bits* **sem sinal** (1 *byte*) da memória. Como o registrador tem 32 *bits*, o restante é preenchido com

Registradores lbu a0, 0(a2) 00 **80** Memória **08** 0E 0A 00 40 a2 8000 8001 8002 8003 8000

Endereço

de memória


# Load byte unsigned • lbu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm] Carrega v lbu dove sor usada quando da memória.

Como o zeros.

1bu deve ser usada quando carregarmos dados do tipo "unsigned char" da memória!

da memória. enchido com

Endereço



Endereço


de memória

#### Load byte

• lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Carrega um número de 8 bits com sinal (1 byte) da memória.


Como o registrador tem 32 *bits*, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).




## Load byte • lb a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Carrega um número de 8 bits com sinal (1 byte) da memória.

Como o registrador tem 32 *bits*, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).






#### Load halfword unsigned

• lhu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Carrega um número de 16 bits sem sinal (2 bytes) da memória.

Como o registrador tem 32 *bits*, o restante é preenchido com zeros.



Endereço

de memória

# Load halfword unsigned • lhu a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]</pre>

Carrega u memória.

Como o i zeros.

**08** 

8000

Memória

8001

0E


8002

0A

8003

1hu deve ser usada quando carregarmos dados do tipo "unsigned short" da memória!

lhu a0, 0(a2)



Endereço

da

hido com

Endereço


de memória

#### Load halfword

• 1h a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]

Carrega um número de 16 bits com sinal (2 bytes) da memória.

Como o registrador tem 32 *bits*, o restante é preenchido com 0's caso o número seja positivo ou com 1's (caso seja negativo).



#### Load halfword

• lh a0, imm(a2) # a0 <= Mem[a2+imm]</pre>

Carrega um memória.


Como o re 0's caso o r 1h deve ser usada quando carregarmos dados do tipo "short" da memória!

chido com ja negativo).

da

Endereço

de memória



Instruções para copiar valores de registradores p/ memória.

```
Formato: <MNE> rd, imm(rs1) Endereço de memória

sw a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

sh a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

sb a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0
```

Instruções de <u>store</u> (I) armazenam dados de registradores na memória. O sufixo (w, h, b) indica o <u>tipo de dado!</u>

Endereço


de memória

#### Store word

• sw a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

Grava um número de 32 bits (4 bytes) na memória.

Formato *little-endian*: O *byte* menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o *byte* mais significativo é gravado no endereço a2+imm+3.



#### Endereço Store word de memória a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0SW Grav sw deve ser usada quando gravarmos Form do no dados do tipo "int" ou "unsigned int" ende na memória! grava Registradores sw a0, 0(a2)**0A** Memor 40 a2 8000 8001 8002 8003 8000

Endereço


de memória

#### Store half word

• sh a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

Grava um número de 16 bits (2 bytes) na memória.

Formato *little-endian*: O *byte* menos significativo é gravado no endereço a2+imm enquanto que o *byte* mais significativo é gravado no endereço a2+imm+1.



Endereço

de memória

#### Store half word


• sh a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

Grava formation endere

gravad

sh deve ser usada quando gravarmos dados do tipo "short" ou "unsigned short" na memória!

gravado no cativo é



Endereço


de memória


#### Store byte

• sb a0, imm(a2) # Mem[a2+imm] <= a0

Grava um número de 8 bits (1 byte) na memória.

Formato *little-endian*: O *byte* menos significativo é gravado no endereço a2+imm.





8000

O fluxo normal de execução consiste em executar instruções uma após a outra na mesma ordem em que elas são organizadas na memória.

Instruções de controle de fluxo são instruções capazes de mudar o fluxo normal de execução.

#### Exemplo:

```
beq a0, a2, next_item
add a0, a0, a1
next_item:
sub a0, s1, 1
```

Instruções de controle de fluxo condicionais são instruções que mudam o fluxo normal de execução apenas sob certas condições.

#### Exemplo:

```
beq a0, a2, next_item
add a0, a0, a1
next_item:
sub a0, s1, 1
```

No caso acima, a instrução brach equal (beq) só "salta" (desvia o fluxo de execução) para o rótulo next\_item se o valor em a0 for igual ao valor em a2.

#### Instruções de controle de fluxo condicionais

```
Formato: <MNE> rs1, rs2, rot

• beq a0, a2, L # Salta se a0 = a2

• bne a0, a2, L # Salta se a0 != a2

• blt a0, a2, L # Salta se a0 < a2

• bge a0, a2, L # Salta se a0 >= a2

• bltu a0, a2, L # Salta se a0 >= a2

• bltu a0, a2, L # Salta se a0 <* a2</pre>
• bgeu a0, a2, L # Salta se a0 >=* a2
```

\* Comparação sem sinal!

Instruções de controle de fluxo incondicionais são instruções que sempre mudam o fluxo normal de execução.

```
jal foo
    add a0, a0, a1
    ...
foo:
    sub a0, s1, 1
```

No caso acima, a instrução jump and link (jal) salta para o rótulo foo e a próxima instrução a ser executada é a instrução sub.

#### Instruções de controle de fluxo incondicionais

```
Formato: <MNE> rd, rot
jal a0, L # "Faz o link" e salta p/ L
```

- Grava PC+4 em a0 e depois salta p/ o rótulo L
- PC+4 é o endereço da instrução subsequente à instrução sendo executada (jal)
- jal é utilizada para invocar rotinas. PC+4 é o local para onde o fluxo deve retornar após a execução da rotina

#### Instruções de controle de fluxo incondicionais

Invocando rotinas com jal

```
3000 jal ra, foo  # Invoca foo
3004 sub a3, a1, a0
3000 foo:  # Função foo
3000 add a0, a0, a1
3004 jalr x0, ra, 0 # Retorna de foo
```

#### Instruções de controle de fluxo incondicionais

Invocando rotinas com jal

Grava 8004 (PC+4) no registrador ra e salta para foo (9000)

```
8000 jal ra, foo # Invoca foo

8004 sub a3, a1, a0

...

9000 foo: # Função foo

9000 add a0, a0, a1

9004 jalr x0, ra, 0 # Retorna de foo
```

#### Instruções de controle de fluxo incondicionais

```
Formato: <MNE> rd, rs1, imm

jalr a0, a1, 0 # "Faz o link" e salta p/ a1+0
```

- Grava PC+4 em a0 e depois salta p/ al+0
- PC+4 é o endereço da instrução subsequente à instrução sendo executada (jalr)
- jalr é geralmente utilizada para retornar de rotinas saltando para o endereço de retorno que foi armazenado em um registrador pela instrução jal.

Instruções de controle de fluxo incondicionais

Retornando de rotinas com jalr

jal grava 8004 (PC+4) no registrador ra e salta para foo (9000)

```
8000 jal ra, foo # Invoca foo

8004 sub a3, a1, a0

...

9000 foo: # Função foo

9000 add a0, a0, a1

9004 jalr x0, ra, 0 # Retorna de foo
```

Salta para o endereço 8004 (armazenado em ra)

Instruções de controle de fluxo incondicionais

Retornando de rotinas com jalr

jal grava 8004 (PC+4) no registrador ra e salta para foo (9000)

```
### 100 (7000)

8000 jal ra, foo # Invoca foo

8004 sub a3, a1, a0

Endereço 9008 (PC+4) é

descartado (escrita no reg. x0)

9000 add a0, a0

jalr x0, ra, 0 # Retorna de foo
```

Salta para o endereço 8004 (armazenado em ra)

Instruções de salto direto vs salto indireto

**Salto direto**: o endereço alvo está codificado na própria instrução.

• Ex: jal ra, foo #Salta p/ foo

**Salto indireto**: o endereço alvo é computado a partir de um valor que está em um registrador de propósito geral.

• Ex: jalr x0, ra, 0 # Salta p/ ra+0

#### Invocar o sistema operacional

```
ecall # Invoca o sistema operacional
```

#### Exemplo - Chamando a chamada de sistema (syscall) write:

```
.data
msg: .asciz "Assembly rocks" # String

.text
_start:
li a0, 1  # a0: File descriptor = 1 (stdout)
la a1, msg # a1: endereço do buffer msg
li a2, 14  # a2: tamanho do buffer msg (14 bytes)
li a7, 64  # Código da chamada (write = 64)
ecall  # Invocar o SO
```

### Instruções: Comparação de Valores

Instruções que realizam comparações de valores e gravam o resultado em um registrador.

```
Formato: <MNE> rd, rs1, rs2

• slt a0, a2, t2 # a0=(a2<t2)?1:0

• sltu a1, t3, a0 # a1=(t3<a0)?1:0
```

Formato: <MNE>i rd, rs1, imm

- slti a0, a2, 10 # a0=(a2<10)?1:0
- sltui a1, t3, 25 # a1=(t3<25)?1:0

OBS: Sufixo u e ui indicam comparação sem sinal (<u>u</u>nsigned)

### Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 *bits*, em um dos seguintes formatos

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	r	d	opco	ode
I		in	nm[	11:0	)]		rs1		fun	ct3	r	d	opco	ode
S		imm[11:5	5]			rs2	rs1		fun	ct3	imm	[4:0]	opco	ode
В	j	imm[12 10	:5]			rs2	rs1		fun	ct3	imm[4	4:1 11]	opco	ode
U	L J								r	d	opco	ode		
J	imm[20 10:1 11 19:12]								r	d	opco	ode		

```
R: sll, srl, sra, add, sub, xor, or, and, slt, sltu
I: slli, srli, srai, addi, xori, ori, andi, slti, sltiu,
jalr, lw, lh, lb
```

U: lui, auipc

B: beq, bne, blt, bge, bltu, bgeu

J: jal

S: sw, sh, sb

### Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 *bits*, em um dos seguintes formatos

_	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		$\operatorname{funct} 7$				rs2	rs1		func	ct3	r	d	opco	$_{ m ode}$
I		in	nm[	11:0	]		rs1		func	ct3	r	d	opco	ode
S		imm[11:5]	5]			rs2	rs1		func	ct3	imm	[4:0]	opco	ode
В	i	mm[12 10]	:5]			rs2	rs1		func	ct3	imm[4]	4:1 11]	opco	ode
U	imm[31:12]									r	d	opco	ode	
J	imm[20 10:1 11 19:12]								r	d	opco	ode		

add rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$$

Add. R-type, RV32I and RV64I.

Adiciona o registrador x[rs2] ao registrador x[rs1] e grava o resultado em x[rd]. O overflow aritmético é ignorado.

Formas comprimidas: c.add rd, rs2; c.mv rd, rs2

31	25	N 174 - 71	) 19 15	5 14 12	'	6 0
	0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011

### Codificação das instruções RV32

Cada instrução é codificada com 32 *bits*, em um dos seguintes formatos

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R		funct7				rs2	rs1		fun	ct3	r	d	opco	$_{ m ode}$
Ι		in	nm[	11:0	)]		rs1		fun	ct3	r	$\mathrm{d}$	opco	$_{ m de}$
S		imm[11:5]	5]			rs2	rs1		fun	ct3	imm	[4:0]	opco	$_{ m de}$
В	i	imm[12 10:5] rs2					rs1		fun	ct3	imm[4]	1:1 11]	opco	ode
U	imm[31:12]							r	d	opco	ode			
J	imm[20 10:1 11 19:12]								r	d	opco	ode		

addi rd, rs1, immediate

x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)

Add Immediate. I-type, RV32I and RV64I.

Adiciona o *valor imediato* de sinal estendido ao registrador x[rs1] e escreve o resultado em x[rd]. O overflow aritmético é ignorado.

Formas comprimidas: c.li rd, imm; c.addi rd, imm; c.addi16sp imm; c.addi4spn rd, imm

31	20 19 1	5 14 12	2 11 7	7 6 0
immediate[11:0]	rs1	000	rd	0010011

### Limitações dos operandos imediatos

Formato I: slli, srli, srai, addi, xori, ori, andi, slti, sltiu, jalr



Campo de imediato (imm) é codificado na instrução com apenas 12 bits.

Valores válidos: -2048:2047

Formatos U e J: imm tem 20 bits

### Limitações dos operandos imediatos

Ao tentar montar um programa que contenha imediatos que não podem ser codificados, o montador reclama.

Ex: Programa prog.s com as seguintes instruções

```
addi a0, a5, 2048
addi a0, a5, 10000
addi a0, a5, -3000
```

```
$ as prog.s -o prog.o
prog.s: Assembler messages:
prog.s:1: Error: illegal operands `addi a0,a5,2048'
prog.s:2: Error: illegal operands `addi a0,a5,10000'
prog.s:3: Error: illegal operands `addi a0,a5,-3000'
```

#### Pseudo-instruções

Pseudo-instruções são instruções que existem na linguagem de montagem mas não existem na arquitetura do conjunto de instruções do processador.

O montador mapeia pseudo-instruções em instruções do processador. Ex:

nop

É uma pseudo-instrução mapeada em:

addi x0, x0, 0

Pseudo-instrução: mv rd, rs

- Exemplo: mv a0, a1
- Copia o valor do registrador fonte (rs) para o registrador destino (rd)

mv a0, a1 Montador addi a0, a1, 0

Pseudo-instrução: l{w|h|hu|b|bu} rd, rotulo

- Exemplo: lw a0, var\_x
- Carrega um valor da memória usando como endereço um rótulo.
- Rótulos representam endereços de 32 bits, que não podem ser codificados em um campo de uma instrução de 32 bits. Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 instruções. Ex:

```
lw a0, var_x auipc a0, var_x[31:12]

lw a0, var_x [11:0],(a0)

logicality os de var_x

lw a0, var_x[11:0],(a0)

logicality os de var_x
```

Pseudo-instrução:  $s\{w \mid h \mid b\}$  rd, rotulo, rs

- Exemplo: sw a0, var x, t1
- Grava o valor de a0 na memória usando como endereço um rótulo (o segundo registrador é usado como temporário).
- Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 pseudo-instruções. Ex:

```
sw a0, var_x, t1 Montador

sw a0, var_x, t1 Montador

sw a0, var_x[31:12]

sw a0, var_x[11:0](t1)

12 bits menos

significativos de var_x
```

Pseudo-instrução: la rd, rotulo

- Exemplo: la a0, var\_x
- Grava no registrador o endereço do rótulo.
- Rótulos representam endereços de 32 bits, que não podem ser codificados em um campo de uma instrução de 32 bits. Esta pseudo-instrução é expandida pelo montador em 2 pseudo-instruções. Ex:

```
la a0, var_x

auipc a0, var_x[31:12]

addi a0, a0, var_x[11:0]

I2 bits menos
significativos de var_x
```

Pseudo-instrução: li rd, imediato

- **Exemplo**: li a0, 1969
- Carrega um valor de até 32 bits no registrador rd.
- Valores pequenos (que podem ser representados com poucos bits) podem ser carregados com uma única instrução (addi) enquanto que valores grandes (que precisam ser codificados com muitos bits) podem exigir 2 instruções.

```
li a0, 1000 Montador addi a0, x0, 1000

li a0, 10000 Montador addi a0, 0x2 \frac{1}{0}0x2 = \frac{10[31:12]}{12}0x1 addi a0, \frac{1}{0}0x2 = \frac{10[31:12]}{12}0x2 = \frac{1}{0}1x1 a0, \frac{1}{0}2x2 = \frac{1}{0}3x1 and \frac{1}{0}3x2 = \frac{1}{0}3x1 and \frac{1}{0}3x1 and \frac{1}{0}4x2 = \frac{1}{0}4x3 and \frac{1}{0}4x3 and \frac{1}{0}4x3 and \frac{1}{0}4x4 and
```

#### Pseudo-instruções: Controle de fluxo

Pseudo-instrução: ret

• Retorna de função

jal grava 8004 (PC+4) no registrador ra e salta para foo (9000)

```
8000 jal ra, foo # Invoca foo

8004 sub a3, a1, a0

...

9000 foo: # Função foo

9000 add a0, a0, a1

9004 ret # Retorna de foo
```

"ret" é uma

pseudo-instrução para

"jalr x0, x1, 0"

#### Pseudo-instruções: Outras

#### Outras Pseudo-instruções do RISC-V

nop	addi x0, x0, 0	Operação No
neg rd, rs	sub rd, x0, rs	Complemento de dois
negw rd, rs	subw rd, x0, rs	Palavra em complemento de dois
snez rd, rs	sltu rd, x0, rs	"Seta" se ≠ zero
sltz rd, rs	slt rd, rs, x0	"Seta" se < zero
sgtz rd, rs	slt rd, x0, rs	"Seta" se > zero
beqz rs, offset	beq rs, x0, offset	Desvia se $=$ zero
bnez rs, offset	bne rs, x0, offset	Desvia se $\neq$ zero
blez rs, offset	bge x0, rs, offset	Desvia se $\leq$ zero
bgez rs, offset	bge rs, x0, offset	Desvia se $\geq$ zero
bltz rs, offset	blt rs, x0, offset	Desvia se < zero
bgtz rs, offset	blt x0, rs, offset	Desvia se > zero
j offset	jal x0, offset	Pula
jr rs	jalr x0, rs, 0	Registrador de pulo
ret	jalr x0, x1, 0	Retorna da sub-rotina

#### Pseudo-instruções: Outras

#### Outras Pseudo-instruções do RISC-V

Pseudo-Instrução	Instrução (ões) Base	Significado
li rd, immediate	Miríades de sequências	Load valor imediato
mv rd, rs	addi rd, rs, 0	Copia registrador
not rd, rs	xori rd, rs, -1	Complemento de um
sext.w rd, rs	addiw rd, rs, 0	Estende o sinal da palavra
seqz rd, rs	sltiu rd, rs, 1	"Seta" se = zero
bgt rs, rt, offset	blt rt, rs, offset	Desvia se >
ble rs, rt, offset	bge rt, rs, offset	Desvia se ≤
bgtu rs, rt, offset	bltu rt, rs, offset	Desvia se >, sem sinal
bleu rs, rt, offset	bgeu rt, rs, offset	Desvia se $\leq$ , sem sinal
jal offset	jal x1, offset	Pula e linka
jalr rs	jalr x1, rs, 0	Jump e linka o registrador

#### Detecção de overflow

Detecção de *overflow* em somas de valores na representação **sem sinal**.

Saltar para rótulo se houver overflow:

Indicar overflow em registrador

```
add a0, a1, a2 # somamos os valores
sltu t1, a0, a1 # t1 <= 1 se (a1+a2) < a1 (Overflow)
# do contrário, t1 <= 0
```

#### Detecção de overflow

Detecção de *overflow* em somas de valores na representação **com sinal**.

Saltar para rótulo se houver overflow:

A soma de valores de 64 bits (long long)

 Utilizaremos a notação a1: a0 para indicar que o par de registradores a1 e a0 armazena um número de 64 bits sendo que os 32 bits menos (mais) significativos estão em a0 (a1).

Desejamos somar dois números de 64 bits armazenados em a1:a0 e a3:a2 e armazenar o resultado em a5:a4.

Podemos somar desta forma?

```
add a4, a0, a2  # somamos a parte menos significativa add a5, a1, a3  # somamos a parte mais significativa
```

A soma de valores de 64 bits (long long)

 Utilizaremos a notação de registradores a1 e bits sendo que os 32 e estão em a0 (a1).

Não! Desta forma o Código não leva em consideração a propagação de "vai um" entre o bit 31 e o bit 32.

Desejamos somar dois núlcem a1:a0 e a3:a2 e armaze

resultado em a5:a4.

Podemos somar desta forr

```
add a4, a0, a2 # somamos a parte menos significativa add a5, a1, a3 # somamos a parte mais significativa
```

Ao somarmos a parte menos significativa, verificamos se houve *overflow* considerando a representação sem sinal. Caso positivo, adicionamos I à soma da parte mais significativa.

em a1:a0 e

armazenar o resultado em a5:a4.

Podemos son desta forma?

```
add a4, a0, a2 # somamos a parte menos significativa sltu t1, a4, a2 # t1 <= 1 se (a0+a2) < a2 (Overflow) # do contrário, t1 <= 0 add a5, a1, a3 # somamos a parte mais significativa add a5, t1, a5 # somamos o "vai um"
```

Exercício I: Mostre o código para somar dois valores de 64 bits armazenados na memória, identificados pelos rótulos x e y, e armazenar o resultado no rótulo z

- Dica I: Você pode carregar os valores da memória com a pseudo-instrução "lw rd, rotulo"
- Dica 2: Você pode carregar o valor armazenado na posição de memória rotulo+4 com a pseudo-instrução "lw rd, rotulo+4"
  - Exemplo:

```
x:
...
lw a0, x
lw a1, x+4
```

Exercício I: Mostre o código para somar dois valores de 64 bits armazenados na memória, identificados pelos rótulos x e y, e armazenar o resultado no rótulo z

```
# Carrega a parte menos sig. de x
lw a0, x
               # Carrega a parte menos sig. de y
lw a1, y
add a1, a0, a1 # Soma partes menos significativas
sltu t1, a1, a0 # computa o "vai um"
sw a1, z, a0 # Armazena resultado parcial em z
lw a0, x+4 # Carrega a parte mais sig. de x (x+4)
               # Carrega a parte mais sig. de y (x+4)
lw a1, y+4
add a1, a0, a1 # Soma partes mais significativas
add a1, a1, t1 # Adiciona o "vai um"
sw a1, z+4, a0 # Armazena resultado parcial em z+4
```