고리원자력본부 제 2발전소

제 목:원자로보조기기 제어반 (RK-UA-906, JP005)

절차서 번호	경보-006
개정번호	11
페 이 지	45 / 48

VOL CONT TANK PRESS HI/LO 경보창 위치: RK-UA-906-E-7

정 치 : Hi. : 4.5 kg/cm²

Lo.: 0.7 kg/cm^2

발 : BG-PB-117A/117B

컴퓨터 I·D : P0139

1.0 워인

- 체적제어탱크(VCT)에 H_2/N_2 가스가 정상적으로 공급되지 않을 때 1.1
- 유량에 비해 충전 유량이 급격히 변했을 때 1.2
- 유량이 급격히 변했을 때 1.3
- 체적제어탱크(VCT) 압력조절밸브(BG-PV117) 동작 불량 1.4
- 체적제어탱크(VCT) 배기부를 통한 누설 1.5
- 계측기 고장시 1.6

2.0 자동 동작 사항

- 체적제어탱크(VCT) 압력이 0.7kg/cm 이상에서 BG-PV117 열림체적제어탱크(VCT) 압력이 0.7kg/cm 이상에서 BG-PV117 닫힘 2.1

3.0 결 과

- 펌프 기동 금지 저압에서 원자로 냉각수 3.1
- 밀봉 누설수량 저압에서 3.2
- 증가 수두 저압에서 충전펌프 흡입 고압에서 밀봉 누설수량 불만족 3.3
- 3.4

4.0 긴급 조치

- 고압인 경우 4.1
- 체적제어탱크(VCT) 압력조절밸브(BG-PV117)가 열렸는지 확인하고 4.1.1필요하면 개방
- H_2/N_2 가스 공급 밸브(BG-PCV013/PCV012)가 정상적으로 작동되는지 확인 후 필요하면 H_2/N_2 가스 공급 차단 4.1.2
- 4.1.3 RCP 밀봉 누설수 추이 감시
- 4.2저압인 경우
- 4.2.1 체적제어탱크(VCT) 압력조절밸브(BG-PV117)가 닫혔는지 확인
- 체적제어탱크(VCT) 수위를 증가시켜 압력 증가 확인 4.2.2
- 4.2.3 압력이 복구되지 않을 때 충전펌프 보호를 위해 RWST 측 흡입밸브(BG-LV-115B/D) 개방
- H₂/N₂ 가스 공급 밸브(BG-PCV013/PCV012)를 점검하고 정상적으로 4.2.4 H_2/N_2 가스가 공급되는지 확인
- RCP 밀봉 누설수 추이 감시 4.2.5

5.0

- 후속 조치 계측기 고장인 경우 정비 의뢰하여 원상 복구 5.1
- 6.0 관련 신호
- TB 22-12, 26-06(7280, CO, NO) 6.1

7.0 참 조

- 7.1 절차서: 계통-20(화학 및 체적제어계통) 고 리 3, 4호기
- 7.2 3, 4호기 논리도면: 3-J-BG-208 고 리
- 7.3 3, 4호기 계통도: 3-M-BG-F003 고 리
- 설정치 종합 목록 고리 3, 4호기 7.4

RK-UA-906-E-7(JP005)