TV-időkeret – beüzemelési útmutató

Készült a **Shelly Plug S MTR Gen3** fogyasztásmérős okoskonnektorhoz. Nem általános Shelly-script.

120 perc napi alapkeret	**+20 perc** gombnyomásonként	**30 W** mérési küszöb

1. Amire szükség van

• **Shelly Plug S MTR Gen3**, Wi-Fi-re csatlakoztatva.
• **Shelly Smart Control** alkalmazás a telefonon (Android vagy iOS); itt állítjuk be a virtuális elemeket és a Dashboardot.
• Helyes idő és **Europe/Budapest** időzóna a Shellyn. A készüléken a scriptfuttatás legyen elérhető.

2. Hozd létre a 3 virtuális komponenst

A telefonos alkalmazásban: **TV konnektor → Virtuális komponensek → Alkatrészek → Virtuális komponens létrehozása**.

Típus	Név	Azonosító	Fontos beállítás
Gomb	+20 perc	button:200	Megjelenés: Gomb
Szám	Hátralévő tv idő	number:200	0–1440, lépés 1, Perc
Szám	Ma felhasznált	number:201	0–1440, lépés 1, Perc

Fontos: az azonosítókat a Shelly osztja ki. Mentés után ellenőrizd: pontosan a fenti ID-k kellenek; ha eltérnek, a scriptben a megfelelő **Virtual.getHandle** értékeket módosítani kell. A számoknál megjelenés: **Címke**, statisztika: **Egyik sem**.

3. Egyetlen „Időkeret” csoport

Lépj a **Virtuális komponensek → Csoportok** menübe, készíts **Időkeret** nevű csoportot, és jelöld ki **mindhárom** komponenst. Kapcsold be a **„Virtuális csoport kibontása eszközként”** lehetőséget, majd mentsd el. Ne kerüljön a „Ma felhasznált” külön csoportba.

4. Script és Dashboard

A Shelly **Scriptek / Scripts** menüjében hozz létre új scriptet. Másold be a ZIP-ben lévő **TV_idokeret_Shelly_Plug_S_MTR_Gen3.js** teljes tartalmát, mentsd, indítsd, majd kapcsold be az **automatikus indítást**. Korábbi TV-limitáló script ne fusson mellette.

Az alkalmazásban: **My Dashboard → + → Eszközök → Időkeret → Mentés**. Itt látható a hátralévő idő, a mai felhasználás és a +20 perc gomb; a pontos kártyanézet alkalmazásverziótól függ.

5. Gyors ellenőrzés

Kapcsold be a TV-t: **30 W fölött** a felhasznált percek nőnek, a hátralévő percek csökkennek. A **+20 perc** gomb 20 percet hozzáad. Nulla percnél a konnektor lekapcsol; a gomb újra engedélyezi. Ellenőrizd a következő napra történő nullázást és az újraindítás utáni állapotot is.

LED-jelzés és fontos tudnivalók

Zöld: >60 perc • **Sárga**: 31–60 perc • **Piros**: 11–30 perc • **Villogó piros**: utolsó 10 perc • **Sötétkék**: lejárt idő. A LED színének frissítése kísérleti **off → switch** konfigurációváltással történik; külön ellenőrizd a készülékeden.

Figyelem: ez nem megkerülhetetlen gyermekzár. A script a TV tápellátását szakítja meg; egyes TV-knél (különösen OLED készülékeknél) ez nem ajánlott. Mindig ellenőrizd a gyártói útmutatót. A 30 W-os küszöb TV-típusonként módosítható. A korábbi időadatok a **tv_daily_limit** tárolókulcsból visszatöltődhetnek.