




S1	Tor 1 offen
S2	Tor 1 zu
S3	Tor 2 offen
S4	Tor 2 zu
S5 / B1	Lichtschränke
S6	Waehlschalter Tor 1, Tor2 oder beide
S7	Taster AUF
S8	Taster ZU
S9	Funktionstaster (preset)

K1	M1 links Tor 1 AUF
K2	M1 rechts Tor 1 ZU
K3	M2 rechts Tor 2 AUF
K4	M2 links Tor 2 ZU

N	N	N	N	PE	L1	L1	L1	12V	12V	GND	GND	M1	M1	M1	PE	S2	S2	S2	S1	S2	S2	M2	M2	M2	PE	S4	S4	S4	S3	S3	S3	B1
												1	2	3		1	2	4	1	2	4	1	2	3		1	2	4	1	2	4	4