实验二 串口通讯实验

1 实验目的

- (1) 掌握单片机串行口通讯程序的编制;
- (2) 了解实现串行通讯的硬件环境,数据格式及数据交换的协议;
- (3) 了解 PC 机通讯的基本要求。

2 实验电路

图1是实验箱串口电路原理图,实验时需要将三芯串口线接到实验箱上的J13处,另一端接到计算机的串口上。




图 1 实验箱串口电路原理图

3 开发环境

程序开发调试软件为 KeilC,下载软件为 S51ISP,关于这两个软件的使用方法请参考"键盘显示实验指导书"。

计算机端的串口调试软件为串口调试助手 V2.1, 其界面如图 2 所示。



图 2 串口调试助手界面

如图 2,可以使用串口调试助手设置串口号、通讯波特率、校验位、数据位以及停止位等通讯数据格式。界面中大的空白区为接收到的数据显示区,可以修改数据的显示格式,如十六进制,默认格式为 ASCII 码格式。界面中小的空白区发送数据区,在这里可以输入需要发送的数据,同样可以修改发送数据的格式。

4 实验要求

- (1)利用 51 单片机串行口,实现实验箱与 PC 机通讯,通讯波特率为 19200,数据位为 8 位,停止位为 1 位,无校验位;
- (2)将从实验箱键盘上输入的数字(0~9)或字母(A~F)一方面在数码管第1位上显示出来,另一方面在 PC 机上显示出来;
- (3) 将从 PC 机输入的数字(0~9) 或字母(A~F) 显示到实验箱的数码管第 3 位上。

5 例程参考

```
/**********
串口初始化函数
***********
void InitUart(void)
{
                 //定时器1工作方式设置,方式1
 TMOD=0x20;
 TH1=0xfd;
                 //波特率 9600
 TL1=0xfd;
 TR1=1;
                 //启动计时器 1
                 //串口初始化,8位,允许接收
 SCON=0x50:
}
/**********
串口发送数据函数
***********
void TransferData(uchar a)
{
```

```
SBUF=a;
       //发送新数值
 while(TI==0); //等待数据发送完毕
 TI=0;
              //清楚发送完毕中断标志
}
/**********
串口接收数据函数(中断方式)
**********
void ReceiveData() interrupt 4
                     //串口中断
{
 uchar read_data;
 if(RI==1)
               //接收中断
 {
  RI=0;
            //接收数据
  read_data=SBUF;
  Display(0x83,read_data); //显示数据
 }
              //发送中断
 else TI=0;
}
/*************
主函数
void main (void)
 InitUart(); //初始化串口
            //外部中断0下降沿触发
 IT0 = 1;
 EX0 = 1;
             //开外部中断 0
```

```
ES=1; //开串口中断
```

EA = 1; //打开总中断开关

```
while(1)
{
```

}

6 实验报告

- (1) 绘出硬件原理图
- (2) 给出软件流程图
- (3) 写出实验步骤
- (4) 附上带注释的软件源码,并对各模块进行说明
- (5) 总结实验心得