

FICHA TÉCNICA





CÓDIGO:	XF9062

FAMILIA: MEZCLADORAS PARA LAVABO

DESCRIPCIÓN:

LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO 4".
VUELTA COMPLETA

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

PARTE:	MATERIAL:
CUERPO	METAL
BASE	METAL
CUELLO	METAL
MANERAL CRUCETA	CERÁMICA
KIT DE INSTALACIÓN	VARIOS

CERTIFICACIÓN:	NO
PESO (g):	610

DIMENSIONES:		
LONGITUD DE LA BASE	168MM	
ANCHO DE LA BASE	70MM	
LONGITUD DE LOS MANERALES	66MM	
ALTURA DE LOS MANERALES	79MM	
ALTURA TOTAL	183MM	
LONGITUD DEL CUELLO	110MM	
DISTANCIA ENTRE CENTROS	102MM	

MANTENIMIENTO:

PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE SU MEZCLADORA, LIMPIE CON AGUA Y UNA ESPONJA. NO UTILICE FIBRAS NI ÁCIDOS QUE DAÑEN EL ACABADO.

INSTALACIÓN:

- 1. CIERRE EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA, MEDIANTE LAS VÁLVULAS. RETIRE SU MEZCLADORA ANTERIOR Y LIMPIE TODA EL ÁREA DEL LAVABO DE RESIDUOS.
- 2. INSTALE EL PICO ENROSCANDO LA TUERCA EN EL CUERPO DE LA MEZCLADORA, AJUSTANDO SOLO CON LA FUERZA DE LA MANO.
- 3. POR LA PARTE INFERIOR DE LA MEZCLADORA COLOQUE EL EMPAQUE DE LA CUBIERTA, CUIDANDO QUE LA PARTE LISA DEL EMPAQUE QUEDE HACIA ABAJO.
- 4. COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL LAVABO, POR LA PARTE DE ABAJO COLOQUE EL EMPAQUE Y SUJETELO CON LAS TUERCAS DE AJUSTE APRETANDO CON LA MANO, CUIDANDO QUE LA MEZCLADORA QUEDE ALINEADA Y BIEN FIJA.
- 5. COLOQUE LA CINTA DE TEFLÓN A LOS HILOS DE LAS ROSCAS DE ENTRADA DE LA MEZCLADORA.
- 6. CONECTE EL SUMINISTRO DE AGUA SI ES POR MANGUERAS FLEXIBLES POR UN EXTREMO ENROSQUE A LA ENTRADA DE LA MEZCLADORA Y POR EL OTRO EXTREMO A LA VÁLVULA DE PASO.
- 7. POR ÚLTIMO ABRA LAS VÁLVULAS DE PASO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, ABRA Y CIERRE SU MEZCLADORA EN VARIAS OCASIONES PARA CERCIORARSE QUE NO EXISTAN FUGAS.

GARANTÍA:

EL PRODUCTO VIENE GARANTIZADO SOBRE DEFECTO DE FÁBRICA POR 365 DÍAS, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. GRUPO XIFER S.A. DE C.V. NO SE HACE RESPONSABLE SI EL USUARIO CAMBIA O ALTERA ALGUNA DE LAS PIEZAS ORIGINALES DEL PRODUCTO.