# Arquitetura de Software para Sistemas Embarcados

Quarta - feira 25/MAR - 19:30



Jorge Guzman
Desenvolvedor de
Software Embarcado









## **SOBRE MIM**



- Graduado em Engenharia da Computação
- Pós Graduação Automação industrial e Engenharia de Software
- 10 anos de experiência
- Participei e desenvolvi equipamentos para:

Laboratório

Subestações de energia elétrica

Automotivo

Indústria

IoT

Rodovias





### COMUNIDADES

- Articulista no Portal Embarcados
  - https://www.embarcados.com.br/author/jorge-gzm/



- Membro do Laboratório Hacker de Campinas
  - http://lhc.net.br/





## **AGENDA**





- Montagem de requisitos
- Fluxo de desenvolvimento de um produto
- Boas práticas
- Arquitetura de software
- Perguntas







# Porque falar sobre ARQUITETURA DE FIRMWARE?







# Toda edificação começa com a elaboração de seu projeto arquitetônico





## FLUXO DE DESENVOLVIMENTO



#### Etapas

- Planejamento
- Execução
- Validação
- Industrialização

Link fluxograma: <a href="https://bit.ly/3adfnxS">https://bit.ly/3adfnxS</a>





## MONTAGEM DE REQUISITOS



- Escopo de projeto (Equipe gestora)
  - Informações sobre o projeto:
    - Descrição
    - Limites
    - Objetivos
    - Entregas
    - Responsáveis
    - Custos
    - Prazos
    - Restrições
    - Premissas











- Requisitos do software (Equipe técnica)
  - Casos de Uso
    - Requisitos funcionais
      - Representa o que o software faz, em termos de tarefas e serviços
    - Não funcionais
      - Qualidade: usabilidade, confiabilidade, portabilidade, eficiência
      - > Implementação: hardware, plataforma que serão usadas, linguagens de programação
      - > Ambiente: Interoperabilidade, segurança, privacidade, sigilo
      - Organização: aderência a padrões

## MONTAGEM DE REQUISITOS - EXEMPLO MOUSER ELECTRONICS

#### Caso de Uso: UC-09 Salvar telemetrias

**Descrição:** Toda falha ou retorno de falha de sensores ou do hardware detectadas pelo sistema devem ser registrada na forma de telemetria com data e hora

(a) Ator(es): RTC, sensores e equipamento

#### (b) Pré-condições:

1. Ocorrência de uma falha no sistema ou nos sensores de temperatura, humidade, ....

#### (c) Pós-condições:

- 1. O registro da falha passa a constar no histórico (log) na EEPROM.
- 2. O número total de telemetrias deve ser salva na estrutura de parâmetros de status na EEPROM

## MONTAGEM DE REQUISITOS - EXEMPLO - CONT. MOUSER ELECTRONICS

#### (d) Requisitos funcionais:

- 1.**RF01.** Criar uma estrutura de telemetria
- 1.**RF02.** O sistema deve conseguir escrever a telemetria na EEPROM
- 2.**RF03.** Falhas de watchdog e variação brusca da tensão de alimentação devem ser registradas
- 3.**RF04.** A ocorrência de queda de energia do equipamento deve ser registrada
- 4.**RF05.** Registrar falhas do sensor de temperatura e humidade
- 5.**RF06.** Salvar telemetria no EEPROM e manter até 5000 registros

#### (e) Requisitos não-funcionais:

- 1.RNF01. Durante a queda de energia ou falha na escrita da EEPROM, o sistema não pode perder os registros e número de telemetrias
- 2.RNF02. Evitar saturação da memória EEPROM por múltiplas escritas em um mesmo endereço
- 3.RNF03. No caso de falha na EEPROM, reiniciar o driver do periférico, ligar o led de erro, ...

## METODOLOGIAS ÁGEIS



Tenta reduzir custos, prazos e aumentar a qualidade (BOTAR ORDEM NA CASA)

#### Scrum

- Product Backlog
- Sprints
- Scrum master

#### Kanban

- Status do projeto
- Monitoramento das atividades individuais
- Medição de retrabalho por causa de Bugs








## KANBAN - GITLAB





## ATÉ AQUI CONCLUÍMOS QUE...



- É preciso entender bem o problema e os riscos antes de iniciar um projeto
- É preciso cobrar a documentação com os de requisitos de entrada dos gestores antes de sair codificando
- Os gestores precisa ajudar a equipe a encontrar soluções, mesmo que seja uma ajuda externa
- Incluir no cronograma do projeto o período de tempo que será gasto em testes e validação
- Aplicar metodologias ágeis em uma equipe gera desconforto no começo
- Avisar a equipe quando estiver tendo dificuldades para finalizar uma atividade





## **BOAS PRÁTICAS**









#### **Bootloaders**

#### Tipos de sistema de update:

- On-Board bootloader: bootloader interno do microcontrolador
- Dual bank: Memória flash fragmentada em 2 partes iguais
- Seu próprio bootloader: escrita e customização do seu sistema de update
- Atualização via mem. RAM: uso da memória RAM para alocar todo o código de update





Seu próprio Bootloader:

Protocolo de comunicação (Ex: XModem)

- Criptografia
- Informações de fábrica

Versão de hardware (Ex: V1R2E1 --> Versão, Revisão, Emissão)

Versão do firmware de bootloader

Checksum da aplicação gravada

Área 1: Bootloader Tamanho: 32K

0x0800.0000

0x0800.8000

Área 2: Aplicação / Autoteste Tamanho: 480K

0x0807.FFFF






# MOUSER

## FIRMWARES DE PRODUÇÃO - CONT.

#### Firmware de Autoteste

- Firmware para testar todos os periféricos do hardware
- Usado na etapa de bring up e teste de qualidade na fábrica
- Em alguns casos é usado uma jiga de teste / cama de agulhas para testes de peças, tensão,
   corrente, sinais on/off, etc





## FIRMWARES DE PRODUÇÃO - CONT.



#### Firmware da Aplicação (RTOS ou Bare Metal)

- Tipos:
  - Bare Metal ou single loop
  - RTOS
- Informações de fábrica
  - Número de série, usado na rastreabilidade do produto
  - Versão de firmware da aplicação

Área 1: Bootloader Tamanho: 32K

\*\* eeprom virtual (usa 2 setores da flash)

Área 2: Aplicação / Autoteste Tamanho: 480 K

0x0807.FFFF

0x0800.0000

0x0800.8000

EMBARCADOS experience



\*\* Uso opcional





#### Code Style / Code Standard

- Aparência visual do código e legibilidade
- Impor boas práticas para desenvolver um software seguro
  - Ex: Padrão MISRA-C

#### Clean Code

- Documentação de código, principalmente funções matemáticas
- O Diminuir complexidade de código, quebrando uma rotina em várias funções

## CODIFICAÇÃO - BOAS PRÁTICAS - CONTINUAÇÃO



#### Test-Driven Development

- Testes unitários
- Segurança no desenvolvimento e durante a correção de bugs
- Garante a qualidade das libs implementadas
- Code-Review / Peer Code Review
  - Aumento na qualidade do código com mais pessoas revisando
  - Aumento de senso de equipe
  - Compartilhar conhecimento





#### Manipulando Variáveis

- A Linguagem C não suporta criação de classes, onde são encapsulados variáveis e funções em um único objeto.
- Evitar usar variáveis globais, atrapalha na manutenção, portabilidade e controle da Lib
  - Exemplo: Como aproveitar somente o conteúdo do arquivo task protocol.c?

```
/* Arquivo serial.c:*/
bool pacoteRXPronto;

/* Arquivo task_led.c*/
#include "serial.h"
extern bool pacoteRXPronto;

/* Arquivo task_protocol.c: */
#include "serial.h"
extern bool pacoteRXPronto;
```

# CODIFICAÇÃO - BOAS PRÁTICAS - CONTINUAÇÃO LE ELECTRONICS

Usar estruturas de dados para reunir variáveis que manipularam um mesmo objeto

Usar funções get e set quando possível

```
/* Arquivo setup_database.c */
DataBase_t xSystemParams;
...
void network_setHost(uint8_t *str) {
    memcpy(xSystemParams.rede.host, str, sizeof(xSystemParams.rede.host));
}
uint8_t* network_getHost(void) {
    return xSystemParams.rede.host;
}
...
```

# CODIFICAÇÃO - BOAS PRÁTICAS - CONTINUAÇÃO LE ELECTRONICS

- Não usar números mágicos, usar defines ou enum
  - Exemplo:

```
#define TIMEOUT_5_MS 5
#define TIMEOUT_5_SEG 5000
typedef enum { eESPERANDO = 0, eCOLETANDO, eFINALIZADO} EstadosColeta_e;
```

O Usar **static** em variáveis locais que, ao sair da determinada função, não perdem seu valor

```
Exemplo:

Void RX_ISR_RX(uint8_t dado)

{

static EstadosColeta_e status = eESPERANDO;

...

status = eCOLETANDO;

}
```



#### Command line interface

- Configurar múltiplos parâmetros
- Monitorar estado de variáveis de controle via UART, USB, Ethernet, J-Link, etc
- Executar rotinas ou funções específicas sem precisar interagir com uma interface ou sensores.
- Injetar valores fake para testar rotinas e funções em tempo de execução

```
Receber ASCII Receber HEX
Init Program...
$ help
Supported commands:
-> rede -w WIFI NAME -pwd PASSWORD
-> connect -h HOST -p PORT
$ rede -w @Casa -p 123456789
(X) Sintax error
$ rede -w @Casa -pwd 123456789
$ connect -h iot.eclipse.org -p 1883
S show -cfq
====== CONFIGS ======
wifi name: @Casa
password: 123456789
host: iot.eclipse.org
port: 1883
ASCII enviado HEX enviado
rede -w @Casa -p 123456789
rede -w @Casa -pwd 123456789
connect -h iot.eclipse.org -p 1883
show -cfg
Saida
                                                              Enviar ASCII ▼ CR+LF end ▼
```





## CODIFICAÇÃO - BOAS PRÁTICAS - CONTINUAÇÃO MOUSER

- Macros para rotinas de debug
  - Porque usar macros ao invés de funções ?
    - E possível habilitar e desabilitar elas durante o build
    - E possível selecionar a função que a macro irá usar
    - Ajuda na portabilidade por não precisar incluir libs específicas

```
/* Arquivo sertup_debug.h */
#include "setup hw.h"
#if configENABLE DEBUG > 0
#define DBG BKPT()
                                        asm("BKPT #0")
#define DBG PRINTFLN(fmt, ...)
                                        eDebug Printf(fmt"\r\n", ##__VA_ARGS__)
#define DBG PRINTF(fmt, ...)
                                        eDebug_Printf(fmt, ##__VA_ARGS__)
                                        eDebug_SendBuffer(buff, size)
#define DBG SEND(buff, size)
#define DBG ASSERT PARAM(x)
                                        SYSLOG ASSERT PARAM(x)
#define DBG(fmt, ...)
                                        vSyslogMsg(eSYSLOG_DEBUG, fmt, ##__VA_ARGS__)
#define INFO(fmt, ...)
                                        vSyslogMsg(eSYSLOG INFO, fmt, ## VA ARGS )
#define ERR(fmt, ...)
                                        vSyslogMsg(eSYSLOG_ERROR, fmt, ##__VA_ARGS__)
                                        vSyslogMsg(eSYSLOG WARN, fmt, ## VA ARGS )
#define WARN(fmt, ...)
#define MSG(type, fmt, ...)
                                        vSyslogMsg(type,
                                                                  fmt, ## VA ARGS )
```

```
#else
#define DBG BKPT()
                                       NOP()
#define DBG PRINTFLN(fmt, ...)
                                       NOP()
#define DBG PRINTF(fmt, ...)
                                       NOP()
#define DBG SEND(buff, size)
                                       NOP()
#define DBG ASSERT PARAM(x)
                                       NOP()
#define DBG(fmt, ...)
                                       NOP()
#define INFO(fmt, ...)
                                       NOP()
#define ERR(fmt, ...)
                                       __NOP()
#define WARN(fmt, ...)
                                       __NOP()
#define MSG(type, fmt, ...)
                                       __NOP()
#endif /* configENABLE DEBUG */
```

color01 base08 AB4642 Red color02 base0B A1B56C Green color03 base0A F7CA88 Yellow color04 base0D 7CAFC2 Blue

# CODIFICAÇÃO - BOAS PRÁTICAS - CONTINUAÇÃO LA MOUSER ELECTRONICS

#### Processamento de dados críticos

- Usar fila circular para armazenar dados dentro de uma interrupção
- Usar estrutura de ping pong para não perder a captura de dados
  - Enquanto um vetor é processado o outro fica aquisitando os dados
- Usar o recurso de DMA dos periféricos
  - Fazendo isso a CPU não é sobrecarregada
- Não usar rotinas de printf via uart para monitorar dados
  - Uma alternativa é usar a o printf da lib RTT (Real Time Transfer) da Segger com o J-Link





### FERRAMENTAS DE TRACE





- Possibilita monitorar a mudança de contexto de tarefas em tempo real
- Ferramentas
  - Segger SistemView (gratuito, funciona somente com gravador J-Link)
  - Percepio (ferramenta paga)









## PADRÕES DE PROJETO





### **DESIGN PATTERNS**



#### Uma mesma solução para problemas diferentes

- Padrões de criação: se preocupam com o processo de criação de um objeto
- Padrões estruturais: lidam com a composição de classes ou de objetos
- Padrões comportamentais: caracterizam as maneiras que classes ou objetos interagem e distribuem

responsabilidade

#### Padrões de criação Builder Prototype Abstract Factory Factory Method Singleton Object pool Padrões estruturais Business Delegate Composite Private class data Decorator Flyweight Adapter Façade (ou Facade) Proxv Bridge Padrões comportamentais State Iterator · Chain of Responsibility Mediator Strategy Command Template Method Memento Interpreter Observer Visitor










- Define uma dependência um-para-muitos entre objetos. Quando um objeto muda o estado, todos seus dependentes interessados são notificados e atualizados automaticamente.
- O padrão Observer é também chamado de:
  - Publisher-Subscriber
  - Event Generator
  - Dependents.







# DESIGN PATTERNS - OBSERVER CONTINUAÇÃO MOUSER ELECTRONICS edef struct

```
710 typedef struct
        uint16 t (*notify)(uint8 t *message, int16 t val);
 76 Subject t TempNotify[4] = { 0 };
 78 void temp_subjectAttach(uint16 t index, uint16 t (*notify)(uint8 t *, int16 t))
        if(index < sizeof(TempNotify)/sizeof(Subject t))</pre>
81
            TempNotify[index].notify = notify;
 83
84 }
 86 void temp_subjectDetach(uint16 t index)
        if(index < sizeof(TempNotify)/sizeof(Subject t))</pre>
89
            TempNotify[index].notify = NULL;
91
92 }
 94 void temp notify(uint8 t *data, uint16 t temp)
        for(uint16 t index =0; index < sizeof(TempNotify)/sizeof(Subject t); index++)</pre>
97
 98
            if(TempNotify[index].notify != NULL)
                 TempNotify[index].notify(data, temp);
101
102
103 ]
104
105 void temp calc(int16 t temperature)
106 {
107
        if(temperature < 23)</pre>
108
109
            temp notify((uint8 t*)"Esta frio!", temperature);
110
111
        else if(temperature >=23 && temperature <=27)</pre>
112
113
            temp notify((uint8 t*)"Esta agradavel!", temperature);
114
115
        else
116
117
            temp notify((uint8 t*)"Esta Quente!", temperature);
118
119 }
```


```
1210 uint16 t lcd ObserverNotity(uint8 t *message, int16 t val)
122 1
         uint8 t lcdMessage[50];
 123
124
         uint16 t size;
         size = snprintf((char*)lcdMessage, sizeof(lcdMessage), "LCD: Msg: %s - Temp: %d\r\n", message, val);
 125
 126
         return HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*)lcdMessage, size, 1000);
 127 }
 128
 129 uint16 t sdcard ObserverNotity(uint8 t *message, int16 t val)
 130 {
         uint8 t sdCardMessage[50];
 131
 132
         uint16 t size;
         size = snprintf((char*)sdCardMessage, sizeof(sdCardMessage), "SDCard: temperatura: %d - %s\r\n", val, message);
 133
         return HAL UART Transmit(&huart2, (uint8 t*)sdCardMessage, size, 1000);
 134
 135 }
```



## PADRÃO FACTORY



• Fornece uma classes base somente com interfaces, cabendo as classes filhas implementarem seu conteúdo.







## PADRÃO FACTORY - CONTINUAÇÃO


Interface abstrata para para criar um objeto do tipo BootController\_t

```
/* Arquivo boot_protocol.h */
typedef struct {
   HAL_StatusTypeDef (*recev)(uint8_t *data, uint16_t size, uint32_t timeout);
   HAL_StatusTypeDef (*send)(uint8_t *data, uint16_t size, uint32_t timeout);
}BootController_t;
```

Criando objetos do tipo i2c e UART para usar a lib bootloader

```
/* Arquivo setup_hw.c */
#define BOOT_TIME_OUT_MS 200
BootController_t bootDrvI2C = { i2c_read, i2c_write};
BootController_t bootDrvUART = { serial_recev, serial_send};

void main(void) {
...
boot_attachFunc(&bootDrvI2C);
boot_exec(BOOT_TIME_OUT_MS);
...
boot_attachFunc(&bootDrvUART);
boot_exec(BOOT_TIME_OUT_MS);
...
```



## PADRÃO FACTORY - EXEMPLO

```
/* Arquivo boot protocol.c */
BootController t *bootDriver = { 0 };
void boot attachFunc(BootController t *drvController)
    bootDriver = drvController;
HAL StatusTypeDef boot exec(uint32 t timeout)
  HAL StatusTypeDef err = HAL ERROR;
   uint8 t rxBuffer[512];
   uint8 t txBuffer[512];
   err = bootDriver->recev(rxBuffer, sizeof(rxBuffer), timeout)
   . . .
      = bootDriver->send(txBuffer, sizeof(txBuffer), timeout);
  return err;
```

```
/* Arquivo LibSerial.c */
static UART_HandleTypeDef *drvUart = NULL;

HAL_StatusTypeDef serial_send(uint8_t *data, uint16_t size, uint32_t timeout)
{
    HAL_StatusTypeDef resp = HAL_ERROR;
    if( drvUart != NULL )
    {
        resp = HAL_UART_Transmit(drvUart, data, size, timeout);
    }

    return resp;
}

HAL_StatusTypeDef serial_recev(uint8_t *data, uint16_t u16Size, uint32_t timeout)
{
    HAL_StatusTypeDef resp = HAL_ERROR;
    if( drvUart != NULL )
    {
        resp = HAL_UART_Receive(drvUart, data, size, timeout);
    }

    return resp;
}
```





# **ARQUITETURA**









### Vantagens:

- Popularização da cultura em eletrônica e programação
- Popularização de hardwares de baixo custo (Placas, shields, robôs, impressora 3d, etc)
- Ferramentas gratuitas e sem limite de código
- Portabilidade de código para diferentes micros com pouco esforço
- Prototipagem rápida, variedade drivers para CI e periféricos
- Códigos open source
- Padronização de funções usando <u>Wiring language</u> (Ex: digitalRead) (Menos o ARM mbed)

### Desvantagens:

- Algumas pessoas não conseguem ter a visão de arquitetura e orientação a objetos
- Uso de printf para debug de código(isso está mudando)
- A qualidade de algumas libs nem sempre é garantida
- Ao usar RTOS é preciso alterar algumas libs
- Configurações avançadas algumas vezes é escondida







Pinguino







### ARQUITETURA - CAMADAS



PID

#### **UTILS**

- Libs genéricas
- Sem acesso a Hardware
- Types: estruturas globais e compartilhadas por todas as camadas

#### HAL

- Padronização para escrever ou ler um periférico (Ex: digitalwrite(), pinmode(), etc.)
- Drivers específicos do microcontrolador

#### **RTOS**

Uso opcional, porém se usar todas as libs acima devem implantá-la

#### **MIDDLEWARE**

- Drivers de Periféricos e Cls
- Libs com protocolos de comunicação

#### **COMPONENTES**


componentes de hardware ou serviços usados em vários projetos

#### **APLICAÇÃO**

- Rotinas de configuração de hardware e libs
- Tarefas da aplicação









### DIFICULDADES AO MONTAR SUA PRÓPRIA ARQUITETURA


- Portabilidade de código entre fabricantes diferentes
  - Microcontroladores com diferentes arquiteturas 8/16/32 bits
  - Tamanho de Flash e RAM diferentes
  - Padronizar os protótipo de funções para configurar os periféricos
  - Compilador (Ex: comandos pragma, attribute )
  - Excesso de macros de configuração
- Perda de desempenho e performance em determinadas rotinas
- Quebra do funcionamento se não houver controle de versão para cada projeto
- Uso de diferentes RTOS
- Adaptação de Libs ao usar RTOS
- Elevado grau de manutenção e consumo de tempo
- Ao longo do tempo a manutenção de micros com arquitetura 8 e 16 bits podem ser deixada de lado

### CAMADA DE ABSTRAÇÃO (API)



- ARM CMSIS (Cortex Microcontroller Software Interface Standard)
  - CMSIS-CORE
  - CMSIS-DAP
  - CMSIS-RTOS
  - CMSIS-DSP
  - CMSIS-NN
  - CMSIS-Driver
  - CMSIS-SVD

Documentação: <a href="http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS">http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS</a>












### Vantagens:

- Geração de código de inicialização
- Ferramenta visual para configurar periféricos
- Padronização do protótipo de funções
- Redução de tempo de desenvolvimento e prototipagem
- Suporte do fabricante
- Suporte da comunidade
- Periféricos instanciados na forma de objetos

#### **Desvantagens:**

- Atualização da IDE pode gerar quebra no build
- Devido ao nível de abstração algumas libs podem gerar perda de performance
- Aumento no consumo de Flash e RAM
- As aplicações ficam presas à HAL do fabricante







### **FRAMEWORK**



### Vantagens:


- Garante a portabilidade de código para outros projetos
  - Protótipo de funções padronizado
  - Uso de git submodule e subtree para controle de versionamento do framework

### Desvantagens:

- Alguns periféricos tem configurações de uso diferentes
  - Ex: M0 usa página para dividir flash enquanto M4 usa setor
    - ➤ **Usar compilação condicional,** para habilitar o arquivo xFlash\_M0.c ou xFlash\_M4.c, os dois arquivos implementam os protótipo de funções do arquivo xFlash.h

# FRAMEWORK - CONTINUAÇÃO


- Projeto X
  - Tarefas específicas de sua aplicação
- Framework
  - Componentes
  - Middleware
  - Utils











### **CALLBACKS**



### Usada para notificar o acontecimento de um evento

- Método 1:
  - Usa ponteiro de função para chamar uma determinada função
  - O ponteiro de função aponta a função que será chamada, e ambos devem possuir o mesmo protótipo
  - É possível alterar a função que será chamada em tempo de execução
- Método 2:
  - Não usa ponteiro de função
  - Usa função <u>weak</u>
  - Toda implementação é jogada a uma única função que pode ser implementada ou não





```
/* Exemplo callback via ponteiro de função */
/* Arquivo calculadora.h */
float soma(int16 t a, int16 t b);
float dividir(int16 t a, int16 t b);float calc exec(int16 t a, int16 t b,
/* Arquivo calculadora.c */
float calc exec(int16 t a, int16 t b, float (*func)(int16 t, int16 t));
   /* Chama uma funcao qualquer */
   int16 t r = func(a,b);
   return r;
float soma(int16 t a, int16 t b)
    return (float)(a)/(float)(b);
float divide(int16_t a, int16_t b)
    return (float)(a)/(float)(b);
```

```
/* Arquivo app_calculadora.c */
#include "calculadora.h"
void chamada()
  int16 t a = 1;
  int16 t b = 2;
  float result;
  result = calc_exec(a,b,&soma);
  ENVIAR("Soma %d + %d = %f", a, b, result);
  result = calc_exec(a,b,&dividir);
  ENVIAR("Divisao %d / %d = %f", a, b, result);
```

# CALLBACKS - MÉTODO 2

```
/* Exemplo callback via funcao WEAK */
/* Arquivo calc temp.h */
float temp alarmeCallback(float temp);
float calc temp(uint16 t adc);
/* Arquivo calc temp.c */
float calc_temp(uint16_t adc);
   /* Chama uma funcao qualquer */
 float tempGraus = converterADCToGraus(adc);
 if(tempGraus < 10.0 | tempGraus > 30.0F)
     /* Notifica temperatura fora dos Limites */
     temp alarmeCallback(tempGraus);
 return tempGraus;
 _weak float temp_alarmeCallback(float temp)
   UNUSED(temp);
   return 0;
```

```
/* Nao implementado a funcao de callback */
/* Arquivo app temp.c */
#include "calc temp.h"
void chamada()
     float temp;
     uint16 t testADC = 1025;
     temp = calc temp(testADC)
     ENVIAR("temperatura calculada: %f graus", temp)
/* Implementado a funcao de callback */
/* Arquivo app_temp.c */
#include calc temp.h
#include "lcd.h"
#include "rele.h"
#include "log.h"
float temp alarmeCallback(float temp)
   lcd_print("Alarme de temperatura: %d graus", temp)
    rele_energia_off();
    criar_log(ERR_TEMP);
void chamada()
    float temp;
    uint16_t testADC = 1025;
```

temp = calc\_temp(1025)

ENVIAR("temperatura calculada: %f graus", temp)

# COMPONENTIZAÇÃO

MOUSER

- Realiza uma função específica
- Composta por uma ou mais libs da camada de middleware
- Precisa ser eficiente, confiável, escalável e reutilizável
- Ter interfaces claras de uso, configuração e execução
- Usar mutex ou semáforos para controle de recursos compartilhados
  - Exemplo: No mesmo barramento I2C (periférico I2C\_0) existem outros sensores usados por outras bibliotecas
- Especificar quais periféricos do hardware que serão usados (ex: I2C, GPIO, UART, etc)









- Criar um módulo de IHM com 4 teclas, 4 leds e um display gráfico
- Implementar uma rotina de menu para configurar diversos tipo de parâmetros
- Será possível alterar o idioma dos labes do menu
- Criar uma tela para confirmar toda alteração de um parâmetro










# EXEMPLO IHM - CONTINUAÇÃO



### **EXEMPLO IHM - CONT.**

- Arquivo setup\_hw.c responsável por:
  - Habilitar libs da camada de middleware que serão usadas no projeto
    - Ex: #define MIDDLEWARE\_IHM\_MOD1\_ENABLED
  - Informar quais periféricos de hardware e variáveis de sincronização serão usados por cada lib da camada de middleware e componentes
  - Inicializar a tarefa da IHM

```
#define MIDDLEWARE IHM MOD1 ENABLED
extern I2C HandleTypeDef hi2c1;
static void setup InitMiddlware(void)
  app_IHM_attach(configMINIMAL_STACK_SIZE * 3,
                  &hi2c1,
                  LCD RESET GPIO_Port, LCD_RESET_Pin,
                 INT HMI GPIO Port, INT HMI Pin, GPIO PIN 4,
                  xI2CMutex, portMAX DELAY,
                  TIMEOUT PRESS KEY MS);
static void setup initTasks(void)
  /* Inicializa task IHM */
  app IHM init();
void setup init(void)
  /* Inicializa Rotinas de Queue, Semp, etc */
  setup initQueues();
  /* Inicializa Drivers usados pelas Libs */
  setup initMiddlware();
   /* Visualiza causa do Reset */
  setup initSanity();
  /* Inicializa os parametros de configuração do equipamento */
  setup initDatabase();
  /* Inicializa Tasks da Aplicacao */
  setup initTasks();
  /* Envia mensagem de start do sistema */
  DBG("\r\nInit Program...\r\n");
```

/\* Arquivo: setup hw.c \*/

#include "main.h"









```
/* Arquivo: task ihm.c *
void app_IHM_attach(uint16_t size_task,
                     I2C HandleTypeDef *I2C InitStruct,
                     GPIO TypeDef *lcd reset gpio, uint16 t lcd reset pin,
                     GPIO_TypeDef *io_reset_gpio, uint16_t io_reset_pin, uint16_t io_ISR_pin,
                     SemaphoreHandle_t *i2c_mutex, uint32_t mutex_timeout,
                     uint32 t timeout pressKey)
    if(size task != 0)
        ihm size task = size task;
    // Initialization display LCD
    SSD1306 attach(SSD1306A ADDR2, I2C InitStruct, lcd reset gpio, lcd reset pin);
   SSD1306 attach mutex(i2c mutex, mutex timeout);
    // Initialization io expansor, Must be called next display lcd
    mcp23008 attach(I2C InitStruct, io reset gpio, io reset pin, io ISR pin);\
   mcp23008 attach mutex(i2c mutex, mutex timeout);
   mcp23008 init semaphore(timeout pressKey);
void app IHM init(void)
      BaseType t xReturned;
      xReturned = xTaskCreate((TaskFunction_t) vTaskIhmThread, "IHM", ihm_size_task, NULL, 3, &xTaskIhmThread);
      DBG ASSERT PARAM(xReturned);
```

```
/* Arquivo: task ihm.c */
#include "setup hw.h"
#if defined(MIDDLEWARE IHM MOD1 ENABLED)
static void task ihmThread(void const *args)
  ihm init();
  ihm leds initVars();
  app IHM menu callback(0);
  vTaskDelete(xHandleIHM);
weak void app IHM menu callback(void *handler)
  vTaskDelay(1000);
#endif
```

### EXEMPLO IHM - CONT.


- Implementado a callback da IHM
- Usando as funções do componente
  - ihm lcd setCursor
  - ihm lcd BMPFile
  - o ihm\_leds\_set
  - ihm lcd on
  - o ihm\_lcd\_off
  - ihm\_GetKey
  - + outras funções
- main\_menu contém toda a estrutura de menu específica da aplicação

```
/* Arquivo: app ihm.c */
#include "IHM MOD1.h"
void app IHM menu callback(void *handler)
 uint8 t resp = UI KEY ENTER;
 ihm_lcd_setCursor(0, 0);
 ihm_lcd_BMPFile((uint8_t*) LogoImage, 136, 54, IHM_COLOR_BLACK);
 ihm lcd setCursor(0, 50);
 ihm_lcd_print(UI_CNF_LCD_CENTER, 5, Font_7x10, IHM_COLOR_WHITE,
                0, (uint8_t*)"Mini-CLP %s", version_firmware);
 ihm_leds_set(N_LED1, LED_BLINK_HEARTBEAT);
 ihm_leds_set(N_LED2, LED_OFF);
 ihm_leds_set(N_LED3, LED_OFF);
 ihm_leds_set(N_LED4, LED_OFF);
 for(;;)
    if(resp != UI_KEY_CANCEL && resp != UI_KEY_EXIT_TIMEOUT)
       ihm lcd on();
       /* Chama a estrutura de menu feita p/ esta aplicacao */
       main_menu();
       ihm_lcd_off();
    resp = ihm_GetKey(10000);
```

### **GATEKEEPER**



- Acesso a um determinado recurso protegido
- Evita inversão de prioridade e deadlocks
- Somente um tarefa tem acesso direto à escrita e leitura de um determinado recurso ou periférico







/\* Initialise lcd.c \*/

static void vLCDTask( void \*pvParameters )



```
/* app shell.c */
/*COMMAND> lcd test" */
else if (strcmp((const char *)"lcd", (const char *)cmd) == 0)
 if(argc == 1)
   if (strcmp((const char *)"-test", (const char *)argv[0])
      /* Linha, mensagem, delay */
      vLCDSendMessage(1, "Linha 1 012345!", 10);
      vLCDSendMessage(2, "Linha 2 abcdef!", 5);
      vLCDSendMessage(3, "Linha 3 ABCDEF!", 3);
```

```
xLCDMessage xMessage;
 unsigned portSHORT usRow = 0;
  /* Initialise the hardware. This uses delays so must not be called prior
  to the scheduler being started. */
  prvSetupLCD();
  /* Welcome message. */
  prvLCDPutString( "www.FreeRTOS.org" );
  for(;;)
   /* Wait for a message to arrive that requires displaying. */
    while( xOueueReceive( xLCDOueue, &xMessage, portMAX DELAY ) != pdPASS );
    /* Clear the current display value. */
    prvLCDClear();
    /* Switch rows */
   prvLCDGotoRow( xMessage.usRow );
    prvLCDPutString( xMessage.pcMessage );
    /* Delay the requested amount of time to ensure the text just written to the LCD is
not overwritten. */
    vTaskDelay( xMessage.xMinDisplayTime );
```









### Objetivo

- Validar e garantir o funcionamento das função ou rotinas implementadas
- Verificar se correções não geraram outros bugs

### Tipos de testes:

- Testes unitários
- Testes de integração
- Testes de sistema

### Libs para teste unitário

- Linguagem C: Unity, CUnity, Ceedling
- Linguagem C++: CppTest, Google Test





# TDD - CONTINUAÇÃO



#### Executando no Host

- Vantagens:
  - Mais recursos de processamento
  - Uso de funções mock para simular o acesso aos periféricos do hardware
    - Exemplo: Lib HAL gpio\_write\_io() substituida por mock\_gpio\_write\_io
  - Em alguns casos é possível usar simulador de hardware (Ex: Qemu)
  - É possível usar ferramentas de integração contínua para automatizar testes
    - Exemplo: Jenkins e GitLab CI/CD
  - É possível usar code coverage para verificar se os testes estão cobrindo todas as linhas de código
- Desvantagens:
  - Problemas de **otimização** de código do compilador não serão detectados
  - Consumo de tempo para escrever os testes ou dar manutenção
  - É difícil dizer que você cobriu todas as rotinas críticas corretamente

# TDD - CONTINUAÇÃO



### Executando no target

- O Vantagens:
  - O teste é diretamente no hardware que vai para campo
  - É possível detectar problemas otimização de código do compilador (Ex: gcc ARM)
  - Usando programação orientada a eventos (Ex: gatekeeper) é possível realizar testes de integração

- Desvantagens:
  - Você tem muitas restrições (poder de processamento, memória etc.)
  - O teste unitário é mais desafiador





- Para cada biblioteca desenvolvida, uma rotina de testes precisa ser criada
- É preciso testar tanto o que deve dar certo quanto o que deve dar errado
- Organização da pastas /FRAMEWORK/Middleware/DS1307
  - DS1307.c -> Driver para ler e escrever no RTC DS1307
  - DS1307.h
  - O DS1307 cli.c -> Lib com as chamadas de funções via command line interface
  - o DS1307 cli.h
  - O DS1307 test.c -> Lib com os testes unitários do driver
  - DS1307\_test.h





```
/* Arguivo DS1307 test.c */
#include "DS1307 test.h"
#if defined( TEST_MIDDLEWARE_DS1307_ENABLED )
#include "unity.h"
static void DS1307_test_RTC_write( void ) {
 DateTime_t dt;
 dt.day = 27;
 dt.month = 7;
 dt.yearInt = 2017;
 dt.yearChar = 17;
 dt.minute = 30;
 dt.hour = 18;
 dt.second = 0;
 dt.weekday = 4;
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( DS1307_write( dt ), HAL_OK, "Erro ao gravar o horario no RTC" );
static void DS1307_test_RTC_read(void) {
 DateTime t dt;
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( DS1307_read( &dt ), HAL_OK, "Erro ler o RTC" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.day, 27, "Erro ao lero dia" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.month, 7, "Erro ao ler o mes" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.yearInt, 2017, "Erro ao ler o ano YY" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.yearChar, 17, "Erro ao ler o ano YYYY" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.hour, 18, "Erro ao ler as horas" );
 TEST_ASSERT_EQUAL_MESSAGE( dt.minute, 30, "Erro ao ler os minutos" );
void DS1307_UnitTest( void ) {
 UNITY_BEGIN();
 RUN_TEST( DS1307_test_RTC_write );
 RUN_TEST( DS1307_test_RTC_read );
 UNITY_END();
#else
__weak void DS1307_UnitTest( void );
#endif
```

## CONCLUSÃO



- Conhecer e aplicar design patterns faz toda a diferença
- Criar seu próprio framework possibilita realizar a portabilidade de libs para outros projetos
- Você pode ser um radical que cria os próprios drivers do microcontrolador olhando datasheet e nunca usa a Lib HAL do fabricante
- Testes unitários ajudam no controle de qualidade do código
- Ferramentas de trace podem nos poupar muita dor de cabeça
- Interaja mais com a comunidade de sistemas embarcados
- Crie um projeto open source











# OBRIGADO!







