

Diseño Basado en Microprocesadores

Tema 2. Microcontroladores

- 2.1. Introducción a los microcontroladores
- 2.2. Entradas/Salidas Digitales
- 2.3. Temporizadores
- 2.4. Excepciones
- 2.5. Conversión Analógica/Digital
- 2.6. Comunicación serie RS232C
- 2.7. Teclado, conversión D/A y sonido
- 2.8. Interfaz I2C

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores




Tema 2.1. Introducción a los Microcontroladores

2.1.1. Introducción a los microcontroladores
2.1.2. Sistemas embebidos
2.1.3. Características de los microcontroladores
2.1.4. Aplicaciones de los microcontroladores
2.1.5. Familias de microcontroladores
2.1.6. Microcontroladores ARM
2.1.7. Arquitectura ARM
2.1.8. Características del LPC4088
2.1.9. Memoria del LPC4088
2.1.10. Programación del LPC4088
2.1.11. Acceso a los registros de los periféricos

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Introducción a los microcontroladores. Definición



Mayores longitudes de palabra (16bits, 32, ...) mayor capacidad de manejo de memoria.

MICROPROCESADORES

MICROCONTROLADORES

Mayor numero y complejidad de dispositivos de comunicacion, facilidades para control en tiempo real

Un microcomputador es un microprocesador (CPU) más una serie de subsistemas en un mismo circuito integrado




Un microcontrolador es un microcomputador especializado en tareas de monitorización y control de procesos construido sobre un único circuito integrado

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Diagrama de bloques de un microcontrolador



MICROCOMPUTADORES PARA APLICACIONES
DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL



Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Periféricos integrados más comunes

Oscilador de reloj

• Los microcontroladores incorporan en su interior el circuito generador de reloj que sincroniza todas las operaciones. Sólo son necesarios unos pocos componentes pasivos externos (cristal de cuarzo, resonador cerámico o red RC) para hacerlo funcionar.

Puertos de entradas/salidas digitales

• La mayor parte de las patillas del encapsulado de un microcontrolador se destinan a líneas de entrada salida que comunican al microcomputador interno con el mundo exterior.

Timers

- Los timers pueden funcionar como temporizadores o como contadores.
- Como temporizadores, permiten generar o medir intervalos de tiempo. Se utilizan en la generación de referencias de tiempo internas o para la medida indirecta de magnitudes que dependen del tiempo (velocidad, aceleración).
- Como contadores permiten llevar la cuenta de sucesos externos. Los sucesos se transforman en pulsos que se aplican a patillas de conteo del microcontrolador. Muchos sensores generan pulsos que, contados, indican el valor de la magnitud medida.

Interfaces de comunicaciones

• Permiten el intercambio de datos con otros dispositivos (otros microcontroladores, PCs, dispositivos de E/S) mediante conexiones punto a punto o en red empleando protocolos estándar tales como RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN, USB, Ethernet, etc.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Periféricos integrados más comunes (2)

Controlador de interrupciones

• Gestiona las peticiones de interrupción de dispositivos externos y de los subsistemas internos permitiendo la habilitación/deshabilitación selectiva de cada fuente de interrupción y la asignación de prioridades.

Conversor analógico/digital (ADC)

- Un conversor analógico/digital convierte un intervalo continuo de tensiones analógicas de entrada en un conjunto discreto de códigos digitales de salida.
- La inclusión de un conversor analógico/digital en un microcontrolador le permite medir magnitudes analógicas externas (temperatura, presión, velocidad, etc.) previa transformación en un valor de tensión equivalente.

Conversor digital/analógico (DAC)

- Un conversor digital/analógico convierte un dato digital de entrada en una tensión (o corriente) analógica de salida.
- Mediante el convertidor digital/analógico el microcontrolador puede generar señales analógicas, por ejemplo, señales de audio.


Watchdog (Perro guardián)

- Tipo especial de temporizador que una vez puesto en marcha provoca el reset del microcontrolador si el programa no lo "refresca" periódicamente.
- Permite que el microcontrolador salga automáticamente de situaciones de bloqueo del programa.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Sistemas embebidos



Suelen actuar como controladores embebidos (embedded controller)


- Microcontrolador dedicado exclusivamente a una tarea e incorporado dentro del producto o sistema que gobierna sin que el usuario sea consciente de su presencia
- (Sistema Empotrado, Incrustado)

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Aplicaciones de los µcontroladores








Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Aplicaciones de los µcontroladores (2)

Control de la temperatura de un horno



9




Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores

Source: IHS




Aplicaciones de los µcontroladores (3)

Disco duro



Unidad de control del motor de un automóvil





Características de los µcontroladores


Estructura de sistema integrada: CPU + memoria + subsistemas de apoyo (periféricos)
Repertorio de instrucciones adaptados a funciones de control
Gestión eficiente de entrada/salida
Gran capacidad para atender las interrupciones (baja latencia): rapidez y nivel de prioridad
Arquitectura de multiprocesamiento
Controladores de periféricos inteligentes para aplicaciones específicas
Memoria RAM y ROM interna de gran capacidad y facilidad de implementación externa
Versiones de bajo consumo para aplicaciones especiales
Protección de los programas internos a prueba de intrusismo
Inmunidad al ruido eléctrico
Márgenes amplios de tensiones de alimentación



Clasificación de los microprocesadores (1)

Arquitectura de Von Neumann

 Se caracteriza por disponer de una única memoria principal en la que se almacenan los datos y las instrucciones. A esta memoria se accede a través de un sistema de buses único (Bus de datos, Bus de direcciones, Bus de control)






Clasificación de los microprocesadores (2)

Arquitectura Harvard

 Se caracteriza por disponer de dos memorias, Memoria de datos y Memoria de Programa. Además, cada memoria dispone de su respectivo bus

ARQUITECTURA HARVARD







Microcontroladores ARM

ARM (Advanced RISC Machines) es una compañía fundada en 1990

Nació a partir de la empresa Acorn que diseñó las primeras versiones de la arquitectura

Diseña microprocesadores, pero no los fabrica

ARM licencia sus diseños a otras compañías que fabrican microprocesadores y otros sistemas

También diseña periféricos, arquitecturas de bus y herramientas de desarrollo

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Microcontroladores ARM. Empresas implicadas en la arquitectura ARM



Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Microcontroladores ARM. Productos con procesadores ARM



Más de dos mil millones de productos basados en los procesadores diseñados por ARM vendidos cada año

"Desde 2009, los procesadores ARM son aproximadamente el 90% de todos los procesadores RISC de 32 bits integrados. Cabe hacer mención que no existe una tabla de equivalencias de rendimiento entre las distintas tecnologías de procesadores que se utilizan generalmente en la electrónica de consumo, incluyendo PDA, tabletas, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, videoconsolas portátiles, calculadoras, reproductores digitales multimedia (fotos, vídeos, etc.) y periféricos de ordenador como discos duros y enrutadores."


Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Arquitectura ARM (1)

Cortex-A

Altas prestaciones para aplicaciones y sistemas operativos complejos (Linux, Windows). Smartphones, ordenadores portátiles, SmartTV, servidores.









Arquitectura ARM (2)

Cortex-M

CPUs para microcontroladores y dispositivos de señal mixta. Equilibrio entre prestaciones, consumo y coste.

Control industrial, automoción, instrumentación, electrodomésticos, conectividad, periféricos de ordenador.

	Cortex-M0	Cortex-M0+	Cortex-M3	Cortex-M4	Cortex-M7	
ı	Lowest cost, low power	Highest energy efficiency	Performance efficiency	Mainstream control & DSP	Maximum performance control & DSP	Cortex-M











Arquitectura ARM (3)

Cortex-R

CPUs de altas prestaciones para aplicaciones de alta fiabilidad, tolerancia a fallos y respuesta de tiempo real determinista.

Discos duros, automoción, comunicaciones.

Cortex-R4 Cortex-R5 Cortex-R7 Cortex-R8 Real-time High Highest Cortex-R Real-time performance performance performance 5G modern and performance with functional 4G modern and safety storage storage







Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



μControladores de la familia LPC40xx




Type number		Clock spee d [max] (MHz)	Flash		EEPRO M (kB)		USB	CAN	UART	·I²C	SPI		_	DAC chann els	-			Timer (bits)	PWM	Package name	Temperature range (°C)
LPC4072FBD80	Cortex-M4	120	64	24	2,048	0	1	2	4	3	3	8	12	1	10	0	4	32	6	LQFP80	-40 °C to +85 °C
LPC4072FET80	Cortex-M4	120	64	24	2,048		1	2	4	3	3	8	12	1	10		4	32		TFBGA80	-40 °C to +85 °C
LPC4074FBD80	Cortex-M4	120	128	40	2,048	0	1	2	4	3	3	8	12	1	10	0	4	32	6	LQFP80	-40 °C to +85 °C
LPC4074FBD144	Cortex-M4	120	128	40	2,048	0	1	2	4	3	3	8	12	1	10	0	4	32	6	LQFP144	-40 °C to +85 °C
LPC4076FBD144	Cortex-M4	120	256	80	2,048	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP144	-40 °C to +85 °C
LPC4076FET180	Cortex-M4	120	256	80	2,048	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	TFBGA180	-40 °C to +85 °C
LPC4078FBD100	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP100	-40 °C to +85 °C
LPC4078FBD144	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP144	-40 °C to +85 °C
LPC4078FBD208	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP208	-40 °C to +85 °C
LPC4078FET180	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	TFBGA180	-40 °C to +85 °C
LPC4078FET208	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	TFBGA208	-40 °C to +85 °C
LPC4088FBD144	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP144	-40 °C to +85 °C
LPC4088FBD208	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	LQFP208	-40 °C to +85 °C
LPC4088FET180	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	TFBGA180	-40 °C to +85 °C
LPC4088FET208	Cortex-M4	120	512	96	4,032	1	1	2	5	3	3	8	12	1	10	2	4	32	6	TFBGA208	-40 °C to +85 °C



Características del LPC4088

- 32 bits de datos
- procesador genérico
- pipe-line (3)
- RISC (no puro)
- Estr. Mem. Harvard
- Bus externo abierto
- Formato Instr. Ortogonal
- Nucleo instr. ARMv7-M
- Procesador ARM Cortex-M4



μC NXP LPC4088

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Características RISC

Basado en el concepto RISC pero no RISC puro

Diseño más equilibrado apropiado para aplicaciones embebidas.

Características RISC

- Arquitectura carga/almacenamiento.
- Juego de registros uniforme (16 registros de 32 bits) que pueden usarse como fuente o destino de la gran mayoría de las operaciones.
- Juego de Instrucciones Thumb2 ISA de longitud de 16 y 32 bits.
- Segmentación.

Características no RISC

- Ciclos de ejecución variable para algunas instrucciones.
- Un desplazador en la entrada a la ALU (datapath) permite instrucciones más complejas.
- Modos de direccionamiento más complejos.
- Ejecución condicional de todas las instrucciones.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Características del LPC4088. Periféricos


Periféricos internos:

- 6 puertos de E/S. Total de 165 pines de E/S
- 4 Timers
- Convertidor A/D de 12 bits y 8 canales
- Convertidor D/A de 10 bits
- Dos comparadores analógicos
- Controlador de pantallas LCD
- Controlador tarjetas de memoria SD
- Controlador DMA de 8 canales
- Dos generadores PWM de 6 canales cada uno
- Controlador de motores de hasta tres fases
- Interfaz para encoder en cuadratura
- Reloj RTC
- Watchdog
- Calculador CRC
- Monitor/capturador de eventos

Interfaces de comunicación integradas:

- Cinco UARTS
- Tres interfaces SSP (Modos SPI, TI SSI y Microwire)
- Tres interfaces I2C
- Interfaz I2S
- Interfaz CAN de dos canales
- Interfaz SPIFI para memorias Flash SPI
- Interfaz USB Full-speed device/host/OTG con DMA propio
- MAC Ethernet 10/100 Mb/s con DMA propio





ISATEC



Organización de datos en la memoria.


- La arquitectura ARM es de 32 bits de datos.
- En el contexto de la arquitectura ARM:
 - Byte es un dato de 8 bits.
 - Halfword (media palabra) es un dato de 16 bits.
 - Word es un dato de 32 bits.
 - Doble es un dato de 64 bits
- Existen implementaciones ARM que usan ordenación "little endian" y otras "big endian".
- Los datos deben estar alineados:
 - Los halfwords deben estar en posiciones divisibles entre 2.
 - Los words deben estar en posiciones divisibles entre 4.

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Formato de almacenamiento de datos

Formato Little Endian



Byte menos significativo dirección más baja Word es direccionado por la dirección del byte menos significativo



Sistemas de numeración y codificación de la información.

Sistemas de numeración (base numérica):

Binario: dígitos (0..1)

Decimal: dígitos (0..9)

Hexadecimal: (0..15), 0..9 y A..F

Codificación de números (n=nº de bits):

Binario natural: n (0..1)

Binario entero: n-1 (0..1)

Binario real: (-1)^S * 2^(E - 127) * (1 + F) SE..EF..F

BCD desempaquetado: 1 BCD (0..9) en un byte

BCD empaquetado: 2 BCD en un byte

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Caracteres de control ASCII							
DEC	HEX	Simbolo ASCII					
00	00h	NULL	(carácter nulo)				
01	01h	SOH	(inicio encabezado)				
02	02h	STX	(inicio texto)				
03	03h	ETX	(fin de texto)				
04	04h	EOT	(fin transmisión)				
05	05h	ENQ	(enquiry)				
06	06h	ACK	(acknowledgement)				
07	07h	BEL	(timbre)				
80	08h	BS	(retroceso)				
09	09h	HT	(tab horizontal)				
10	0Ah	LF	(salto de linea)				
11	0Bh	VT	(tab vertical)				
12	0Ch	FF	(form feed)				
13	0Dh	CR	(retorno de carro)				
14	0Eh	SO	(shift Out)				
15	0Fh	SI	(shift In)				
16	10h	DLE	(data link escape)				
17	11h	DC1	(device control 1)				
18	12h	DC2	(device control 2)				
19	13h	DC3	(device control 3)				
20	14h	DC4	(device control 4)				
21	15h	NAK	(negative acknowle.)				
22	16h	SYN	(synchronous idle)				
23	17h	ETB	(end of trans. block)				
24	18h	CAN	(cancel)				
25	19h	EM	(end of medium)				
26	1Ah	SUB	(substitute)				
27	1Bh	ESC	(escape)				
28	1Ch	FS	(file separator)				
29	1Dh	GS	(group separator)				
30	1Eh	RS	(record separator)				
31	1Fh	US	(unit separator)				
127	20h	DEL	(delete)				

	Caracteres ASCII imprimibles							
DEC	HEX	Simbolo	DEC	HEX	Simbolo	DEC	HEX	Simbolo
32	20h	espacio	64	40h	@	96	60h	•
33	21h	!	65	41h	@ A	97	61h	а
34	22h		66	42h	В	98	62h	b
35	23h	#	67	43h	C	99	63h	C
36	24h	\$	68	44h	D	100	64h	d
37 38	25h	%	69 70	45h	E F	101 102	65h	e f
39	26h 27h	&	71	46h 47h	G	102	66h 67h	
40	28h	(72	48h	H	103	68h	g h
41	29h)	73	49h	ï	105	69h	ï
42	2Ah	*	74	4Ah	j	106	6Ah	j
43	2Bh	+	75	4Bh	ĸ	107	6Bh	ķ
44	2Ch	,	76	4Ch	Ë	108	6Ch	Ï
45	2Dh	-	77	4Dh	M	109	6Dh	m
46	2Eh		78	4Eh	N	110	6Eh	n
47	2Fh	1	79	4Fh	0	111	6Fh	0
48	30h	0	80	50h	Р	112	70h	р
49	31h	1	81	51h	Q	113	71h	q
50	32h	2	82	52h	R	114	72h	r
51	33h	3	83	53h	S	115	73h	S
52 53	34h 35h	4 5	84 85	54h 55h	T U	116 117	74h 75h	t
54	36h	6	86	56h	V	118	76h	u v
55	37h	7	87	57h	w	119	77h	w
56	38h	8	88	58h	X	120	78h	X
57	39h	9	89	59h	Ŷ	121	79h	ý
58	3Ah	:	90	5Ah	Ž	122	7Ah	Z
59	3Bh	;	91	5Bh	Ī	123	7Bh	{
60	3Ch	<	92	5Ch	Ĭ	124	7Ch	I
61	3Dh	=	93	5Dh]	125	7Dh	}
62	3Eh	>	94	5Eh	۸	126	7Eh	~
63	3Fh	?	95	5Fh	-	elCod	ligoAS	CII.com.ar

ASCII (128) ASCII ext. (256) Unicode

'a'
$$\equiv 97 \equiv 0x61$$

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Sistemas de numeración y codificación de la información.

Codificación de caracteres:

ASCII-dec: 0..31 códigos de control,

32..127 ASCII estándar,

128..255 ASCII extendido

ASCII-hex: 0x00..0x1F códigos de control,

0x20..0x7F ASCII estándar,

0x80..0xFF ASCII extendido

Codificación de cadenas de caracteres:

"abc0123fgh"\0

0x61, 0x62, 0x63, 0x30, 0x31, 0x32, 0x66, 0x67, 0x68, 0x00

¡¡¡¡Conversión de la codificación de la información: Pasar de un formato a otro!!!!!

- -Conversión de una base numérica a otra
- -Conversión de una codificación a otra
- -Conversión de números a caracteres numéricos y viceversa



Binario natural	Byte	Halfword	word
Rango valores	0255	065535	04294967295
Nº de bits	8	16	32
Nº valores	2 ⁸ = 256	2 ¹⁶ = 65536	2 ³² = 4294967296

Ejemplos: 38 (d: 0..9) / 00100110 (b: 0..1) / 26 (h: 0..9 y A..F)

Binario entero – ca2 = ca1 + 1	Byte	Halfword	word			
Rango valores	-128127	-3276832767	-2147483648 2147483647			
Nº de bits	8	16	32			
Nº valores	2 ⁸ = 256	2 ¹⁶ = 65536	2 ³² = 4294967296			

Ejemplos: -38 (d) / 11011010 (b) / DA (h)

Extensión de signos: nº + se añaden 0 a la izquierda

(pasar de b a h y w) nº - se añaden 1 a la izquierda



Programación del LPC4088. Tipos de datos (1)

Uno de los inconvenientes del lenguaje C

• Los tamaños de los tipos de datos no están estandarizados (Muchos compiladores de C diferentes antes del estándar. Hay que consultar cada compilador)

Sólo se garantiza que

- (tamaño char) ≤ (tamaño short) ≤ (tamaño int) ≤ (tamaño long) ≤ (tamaño long long)
- (tamaño char) ≤ (tamaño float) ≤ (tamaño double) ≤ (tamaño long double)
- Tamaño char > 8 bits
- Tamaño int > 16 bits
- Tamaño long > 32 bits
- Tamaño long long > 64 bits



Programación del LPC4088. Tipos de datos (2)

Tamaños típicos de tipos básicos en compiladores de 16 bits y 32 bits

- Un mismo tipo puede tener distinto tamaño según el compilador
- Además, hay tipos enteros del mismo tamaño en cada compilador

Todo esto puede provocar

- Errores al elegir el tipo correcto para las variables
- Errores al analizar el funcionamiento de un programa
- Problemas al portar un programa a otra arquitectura

Tipo	Compilador 16 bits	Compilador 32 bits
char	8 ¿con signo?	8 ¿con signo?
short	16	16
int	16	32
long	32	32
long long	64	64
float	32	32
double	64	64

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



Programación del LPC4088. Tipos de datos (3)

Para evitar estos problemas es mejor no usar los tipos de datos básicos de C. En su lugar, pueden usarse los tipo enteros definidos en stdint.h: El stdint.h que acompaña a cada compilador define int8_t, unt8_t, etc. De forma que, independientemente de los tamaños concretos de los tipos base en ese compilador y de si char es allí un tipo con o sin signo, éstos tengan siempre los tamaños y capacidad de representar signo correctos

Tipo	Bits	Signo	Rango
int8_t	8	Sí	–128 a 127
uint8_t	8	No	0 a 255
int16_t	16	Sí	-32768 a 32767
uint16_t	16	No	0 a 65535
int32_t	32	Sí	-2147483648 a 2147483647
uint32_t	32	No	0 a 4294967295
int64_t	64	Sí	-232 a 232 - 1
uint64_t	64	No	0 a 264 – 1

Compilador típico 16 bits	Compilador típico 32 bits
typedef signed char int8_t;	typedef signed char int8_t;
typedef signed int int16_t;	typedef signed short int int16_t;
typedef signed long int int32_t;	typedef signed int int32_t;
typedef signed long long int int64_t;	typedef signed long long int int64_t;
typedef unsigned char uint8_t;	typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned int uint16_t;	typedef unsigned short int uint16_t;
typedef unsigned long int uint32_t;	typedef unsigned int uint32_t;
typedef unsigned long long int uint64_t;	typedef unsigned long long int uint64_t;
7/P = 3/2 3/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2 10/10/2	

El tipo char seguirá usándose, pero sólo para almacenar caracteres ASCII. Necesario por compatibilidad con código ajeno (ej.: la biblioteca estándar usa char). Para datos de 8 bits que no sean caracteres ASCII se usará int8_t o uint8_t.

Los tipos float y double raramente presentan ambigüedades: Coinciden con los tipos IEEE-754 de precisión simple (32 bits) y doble (64 bits). Aun así, es común definir los tipos float32_t y float64_t para hacer patentes sus tamaños.


typedef float float32_t; typedef double float64_t;



Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores




Mapa de Memoria (1)






Mapa de Memoria (2)








Programación del LPC4088





Estructura de los programas





Programación del LPC4088. Macros

Macros para control de error:

```
ERROR (mensaje);
#ifndef ERROR H
                                               ASSERT (expresión, mensaje);
#define ERROR H
#define HABILITAR ASSERT 1
/*==== Macros ========*/
#define ERROR(mensaje) parar con error( FILE , FUNCTION__, __LINE__, mensaje)
#if HABILITAR ASSERT != 0
#define ASSERT(expr, mensaje) \
if (!(expr)) {parar con error( FILE , FUNCTION , LINE , mensaje);}
#else
#define ASSERT(expr, mensaje)
#endif /* HABILITAR ASSERT */
/*==== Prototipos de funciones ==========*/
void parar con error (const char *fichero,
                  const char *funcion,
                  const uint32 t linea,
                  const char *mensaje);
#endif /* ERROR H */
```



Acceso a los registros de los periféricos

Definición de etiquetas para las direcciones de memoria de los registros:

Para leer de cada registro de cada periférico:

```
var = LPC_periferico -> reg_x
/*reg_x alguno de los registros definidos en la
estructura*/
```

Para escribir en cada registro de cada periférico:

```
LPC_periferico -> reg_x = valor
/*reg_x alguno de los registros definidos en la estructura*/
```



Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Electrónica Industrial Diseño Basado en Microprocesadores



