


D1
C1
A1
J1
Q1
R3
R4
D2
C11
C4
C6
BTN_RESET1
R7
Q2
J_ALARM1
R5
J_TEMP1
C2
C5
J_RPM1
R6
C14
C13
C12
R12
R11
USB


D1
C1
A1
J1
Q1
R3
R4
D2
C11
C4
C6
BTN_RESET1
R7
Q2
J_ALARM1
R5
J_TEMP1
C2
C5
J_RPM1
R6
C14
C13
C12
R12
R11
USB