

FECIOOITO6-VI.O



ZFEECH

FPGA/CPLD 开发套件实验教程
---仿真,调试,设计篇



WWW.ZR-TECH.COM

实验六、巧用 ISMCE 调试系统

实验目的:

通过这个基础实验,使用户了解 In-System Memory Content Editor 的使用方法,熟悉 SignaltapII 结合 In-System Memory Content Editor 协同进行调试。

实验原理:

QuartusII 提供工具实时修改存储器中的存储值,这就是 In-System Memory Content Editor。使用该工具可以实时更改 RAM 或者 Rom 中的数值,特别是在配置调整软件算法的系数时候非常实用。如滤波器参数调整,图像处理算法的阈值设置等等。因为 In-System Memory Content Editor 支持在线调试,这就意味着可以与 Signaltap 甚至你的硬件接收装置协同调试,获得满意的结果,而不必拘泥于理论值。使用该工具的要求,必须利用 Jtag,目前只支持实时修改常数(constant)、单口 RAM 以及 ROM。另外此工具最好只是用来调试,因为器件掉电重启以后 Memory 还是会加载其初始值(除非工程重新更改初始值并重新编译)。

实验结果:

使用 SignaltapII 与 Intent Memory Content Editor 在线修改片上的常量 (constant)数据并在线调试测试工程。

具体步骤:

使用 ISMCE 的步骤十分简单,主要分为如下四步:


- 1) 在例化 Constant、RAM 或者 ROM 的时候首先要使能 In-System Content Editting;
- 2) 重新编译加载器件;
- 3) 启动 In-System Memory Content Editor;
- 4)对常数或者存储器内容进行读写操作。

由于我们并还没有介绍 LPM 的具体使用方法,今天就以最简单的 constant-常量 LPM 来作为实例进行演示。首先我们新建立一个 quartus 工程,加入一段 verilog 或者 vhdl 程序:

Verilog 版本:

```
module LED_PWM(clk, PWM_input, LED);
input clk;
input [3:0] PWM_input; // 16 intensity levels
output LED;
reg [4:0] PWM;
always @(posedge clk) PWM <= PWM[3:0]+PWM_input;

assign LED = PWM[4];
endmodule
```




VHDL 版本:


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity LED_PWM is
port(clk:in std_logic;
     PWM_input:in std_logic_vector(3 downto 0); --16 intensity levels
     LED:out std_logic);
end LED_PWM;
architecture fun of LED_PWM is
signal PWM: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
LED \le PWM(4);
process(clk)
begin
if(clk'event and clk='1')then
     PWM <= '0' & PWM(3 downto 0) + PWM_input;
end if;
```


这个程序不难理解,就是上一节程序做了一个简单的修改,实现了一个外部可控的 LED 的 PWM 控制器,我们可以通过 PWM_input 输入不同的值来控制计数器的一次增加的幅度,从而改变分频比,从而改变 LED 的亮度,共分 16 级。

将以上文件编译通过并生成一个 bsf,并在 quartus 中新建一个 bdf 文件,将生成的模块加入原理图,并置为顶层文件。




双击原理图的空白处,添加一个常量 LPM







修改名称后,点击下一步




下图将该 4bit 的常数的初值设置为十进制的 7,并开启 ISMCE,当时你 ISMCE 的时候最好给实例取一个 Instance ID,因为在实际设计中可能存在多个实例需要区分,这里我们将该常数 ID 设为"lv"。







设置完毕后,如下连接好Constant与IO管脚:




下面重新编译一下工程,分配好管脚,也可以用tcl文件进行分配。然后打开signaltap,和上一课类似,添加时钟与观测信号。







添加完毕后启用 signaltap, 重新编译一下工程。完毕后下载程序, 点击 Autorun ayalysis 开始采样。




显然采到的数据中 PWM_input 为 7, 这也是我们设置的值。再看看板子上的 LED, 额....亮的比较惨淡




下面进入我们的正题,ISMCE,先离开 signaltap,在 Quartus 中选择 "Tools" / "In system Memory Content Editor" 选项,打开如图的 ISMCE 主窗口





上图中包含 1 个实例,这就是我们例化的常数(其 ID 为 Iv)。我们注意到这例化常数的时候我们设置的初始值为 7 ,但请注意当未执行"read data from In-system memory"命令的时候我们看到的值是一问号,我们点击 read data from In-system memory



这时候可以在下面的窗口看到已经读出了7




这时候我们将其编辑一下,改为3



然后通过"Write data to In-system memory"命令写入到器件,快捷键为 F7,此时可以同时通过 SignalTapII 来观察数值是否已被更新。



再看看那 LED, 这下是不是亮了很多呢。大家可以试着再改一些值,看看 signaltap 的数值与板上 LED 的亮度变化。



实验总结:

通过以上的讲解,相信各位两大调试软件signaltap,ISMCE很熟悉了。并可以用来调试自己的程序工程了吧!有的朋友也许会说,ISMCE也没什么用啊,我设置个按键,写段代码,也能改变某些参数啊。但是您是否想过,如果您的工程非常庞大,应用又非常特殊,比如算法某些参数的取值需要在板上仿真得到,而有的参数的位宽又有20位甚至更多,那么您调试的时候要多少个按键来控制这些参数呢?况且您也不希望您的实际项目中多出这些按键作为累赘吧!此外ISMCE还可以用来实时更新存储器的值,这也是非常有用的。大家在课后可以多操作几遍熟悉一下这些步骤,并可以查阅Quartus官方手册,把那些没有详细介绍的功能有个大致的了解。相信这两个工具会在您今后的设计调试中让您如虎添翼。

课后作业:

选择一个你感兴趣的例程,利用ISMCE结合signaltap调试它。



文档内部编号: FEC1001T06

编号说明:

首一字母: F-FPGA系列

首二字母: L-理论类 E-实验类 T-专题类 首三字母: C-普及类 Q-逻辑类 S-软核类

数字前两位:代表年度

数字后两位: 同类文档顺序编号

尾字母/数字:C目录,T正文,数字表示章节号

修订记录

版本号	日期	描述	修改人
1.0	11. 1. 2	初稿完成	左超