Procedimiento de uso de carretillas elevadoras

Código: TRG-PRL-04 · Versión 4.0 · Fecha de revisión: 20 de enero de 2026 · Responsable: Servicio de Prevención

1. Quién puede conducir una carretilla

Solo puede conducir carretillas elevadoras el personal que cumpla las tres condiciones siguientes:

- Haber superado el curso de formación de operador de carretillas (mínimo 8 horas teóricas y prácticas).
- Tener la autorización interna por escrito firmada por la Jefatura de Almacén.
- Llevar visible la tarjeta de operador autorizado, que se renueva cada 3 años.

El personal en formación solo puede conducir acompañado de un formador y nunca en la zona C.

2. Flota de equipos

Tipo de equipo	Unidades	Carga nominal	Uso
Carretilla contrapesada eléctrica	6	2.000 kg	Muelles, patio y zona A
Carretilla retráctil	4	1.600 kg	Zona C (almacenaje en altura)
Transpaleta eléctrica	10	2.000 kg	Movimientos horizontales en toda la nave
Recogepedidos de baja altura	5	1.000 kg	Zona B (picking)

3. Revisión antes de cada turno

Antes de empezar, el operador completa la lista de comprobación diaria en el escáner. Debe revisar: frenos, dirección, bocina, luces y avisador de marcha atrás, estado de las horquillas y cadenas, cinturón de seguridad, nivel de batería y ausencia de fugas.

Si cualquier punto falla, la carretilla no se usa, se coloca la tarjeta roja de «Fuera de servicio» y se avisa a Mantenimiento (extensión 240).

4. Normas de circulación

Lugar	Velocidad máxima
Patio exterior	10 km/h
Interior de la nave	6 km/h
Zonas con peatones, muelles y cruces	3 km/h

- El cinturón de seguridad es obligatorio en todas las carretillas que lo tengan.
- Al circular con carga, las horquillas deben ir a una altura de entre 15 y 20 cm del suelo y con el mástil inclinado hacia atrás.
- Si la carga impide ver hacia delante, se circula marcha atrás.

- En rampas, la carga siempre va del lado de la pendiente hacia arriba.
- Está prohibido transportar o elevar personas con la carretilla.
- Nunca se supera la carga nominal indicada en la placa del equipo.

5. Trabajo en altura en la zona C

En la zona C solo se usan carretillas retráctiles. Mientras se eleva o baja carga, nadie puede estar en el pasillo. La carga máxima por ubicación en los niveles 6 a 8 es de 800 kg.

6. Carga de baterías

Las baterías se cargan exclusivamente en la sala de carga, situada junto al muelle 12. Está prohibido fumar o hacer fuego a menos de 5 metros. Se deben usar gafas y guantes de protección al manipular baterías. La carretilla se conecta al cargador con la llave quitada.

7. Al terminar el turno

El operador aparca la carretilla en su plaza, con las horquillas apoyadas en el suelo, el freno puesto y la llave entregada al jefe de turno. Nunca se aparca delante de salidas de emergencia, extintores o cuadros eléctricos.

8. Accidentes e incidentes

En caso de accidente se detiene el equipo, se atiende a la persona herida y se avisa al jefe de turno y al Servicio de Prevención (extensión 230). Todo golpe a una estantería, aunque parezca leve, debe comunicarse de inmediato, ya que la estructura puede haber quedado dañada.