






# **Board Outline**










Agregar un PCB










## **Dentro del PCB tenemos 3 Modos**










Herramientas para planear nuestro Board Outline










## Modo 2










## Herramientas para la edición del Board Outoline










## El PCB toma la forma de los objetos selecionados











## Modo 3



























### **Fiducial**

Un fiducial es un círculo o una cruz de cobre libre de máscara de soldadura que es usado por las máquinas de ensamble automático como referencia para colocar los componentes. Hay de dos tipos:

- → Para tarjetas normalmente se agregan tres en las esquinas de la tarjeta a unas doscientas milésimas del borde El pad es circular de 0.060" de diámetro y debe de estar libre de cobre, solder mask y silkscreen en un radio de 0.030" alrededor del pad
- → Para componentes Se requieren al menos dos fiducials para cada QFP con separación menor a 0.025" Un fiducial se centra en el componente y el otro en la misma esquina que el pin 1 El pad de cobre es de 0.030" de diámetro y debe de estar libre de cobre, solder mask y silkscreen en un radio de 0.020" alrededor del pad













### Vías

- Una vía sirve para conectar una señal de una capa a otra.
- Entre más pequeña una vía más cara
- El tamaño mínimo de la perforación de una vía esta dado por la relación largo/diámetro.
- Usualmente una relación arriba de 8 resulta muy difícil de fabricar (plateado).
- Ejemplo: una tarjeta de 0.062" de espesor con vías de diámetro 0.012" tienen una relación de 5.
- Generalmente 0 008 es el mínimo orificio para una vía Si se requiere menos, se tiene que migrar a perforación por laser
- Hay tres tipos de vías 'through hole', 'blind', 'buried', 'microvias' y 'via on pad'
























Definición de capas para enrutado


















Definición de reglas de ancho de línea para las 'Nets'










# **Definir Stack-up**










# Editor de Stack-up










## Agregar Fill Areas de cobre










## Agregar Fill Areas de cobre










### Creación de un PIN










# Agregar un Fill de forma automática al tamaño del PCB









#### **Placement**

La colocación de componentes debe de hacerse visualizando el futuro enrutado de los componentes, muchas veces es necesario rotar, cambiar de cara o hasta redefinir las conexiones en partes tanto como sea posible para lograr un enrutado mas limpio, corto y directo

Hay varias formas de colocar componentes, pero podemos hablar de 2 principales

- ✓ Automáticamente usando la herramienta
- ✓ Manualmente por características de las partes

Al hacer la colocación se pueden hacer las siguientes cosas

- Rotar componentes
- Cambiar de lado
- Intercambiar componentes
- > Intercambiar pines
- > Intercambiar compuertas
- Iluminar conexiones
- > Proteger componentes











#### **Placement**

Orden de colocación de componentes:

- → Colocar primero los componentes que tienen localización fija (conectores, LEDs, etc.)
- → Colocar componentes principales (circuitos con muchos pines, componentes sensibles al ruido, temperatura o altura, osciladores, cristales)
- → Revisar junto con el ingeniero de hardware esta primera colocación de componentes
- → Colocar capacitores de desacoplo, terminadores y otros pasivos sensibles
- → Colocar el resto de los componentes
- → Colocar los puntos de prueba

La colocación de componentes se hace siguiendo:

- ✓ Las guías de diseño
- ✓ Las reglas de diseño para manufactura
- ✓ Que resulte el enrutado más sencillo
- ✓ Estética











### **Enrutado**

#### Orden de enrutado

- Definir y asignar reglas para las 'nets'
- Señales críticas (pares diferenciales, etc
- Alimentación
- Buses
- Resto de las señales

El enrutado se hace siguiendo

Las guías de diseño

El enrutado puede ser automático o interactivo Se recomienda enrutar manualmente señales críticas y alimentaciones, luego proteger el enrutado y correr el enrutador automático.

Una vez terminado el enrutado, se debe correr el DRC Design Rule Check y corregir los errores.











### Silkscreen

- ❖ El Silkscreen aparece automáticamente en el PCB una vez que se compila el diseño lugar en el cual se asignan automáticamente los valores no definidos que contienen letra + ?
- ❖ El Silkscreen suele ser de color blanco aunque se puede solicitar al fabricante utilizar otros colores siempre y cuando el contraste con la máscara de soldadura sea adecuado.
- ❖ Al agregar el Silkscreen , la mínima distancia con pads o vías, se recomienda de 6 milésimas de pulgada.
- Es recomendable usar 10 milésimas de pulgada de separación
- El Silkscreen nunca debe de colocarse sobre estaño o cobre expuesto










### Remuneración de Silkscreen










### **Back Annotation**









### **Back Annotation**

