

Impermeabilizacion de Azoteas

buildsmart.replit.app | Guía de Construccion Mexico

RESUMEN:

Tecnicas profesionales de impermeabilizacion: sistemas bicapa, membranas y mantenimiento preventivo.

Sistemas de Impermeabilizacion

El sistema bicapa con membranas asfalticas es el mas durable (vida util 10-15 anos). Requiere superficie limpia, seca y con pendiente minima del 2% para el drenaje de agua pluvial.

Tipos de Sistemas

- Pintura acrilica (1-2 anos): Solucion economica para mantenimiento, 2-3 manos
- Elastomerico multicapa (3-5 anos): Buena flexibilidad, cubre fisuras hasta 3 mm
- Membrana asfaltica monocapa (5-8 anos): Resistente a trafico peatonal
- Bicapa asfaltica (10-15 anos): Mayor durabilidad, ideal para zonas de alta lluvia

Preparacion de la Superficie

Limpia la azotea retirando polvo, grasa y vegetacion. Sella todas las fisuras con mortero o sellador poliuretano. Verifica que la pendiente sea minimo 2% hacia los registros pluviales. La superficie debe estar completamente seca; espera 48 horas despues de lluvias.

Mantenimiento Preventivo

Revisa la azotea cada 6 meses: limpia desagues, sella fisuras nuevas y aplica una mano de recubrimiento de mantenimiento cada 2 anos para prolongar la vida del sistema principal.

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita en buildsmart.replit.app >> Calculadora

NOTA: Los precios son de referencia y pueden variar segun region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra.