Forma diferencial	Forma integral	Comentario
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{v}$	$\oint_{S} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\mathcal{V}} \rho_{\mathcal{V}} d\mathcal{V}$	Ley de Gauss
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_{S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	No existencia de monopolos
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_L \mathbf{E} \cdot dl = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S \mathbf{B} \cdot dS$	Ley de Faraday
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_{L} \mathbf{H} \cdot dl = \int_{S} \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$	Ley de circuitos de Ampere

Table 1: Leyes de Maxwell

0.1 Leyes de maxwell

Se presentan las ecuaciones de Maxwell en la tabla 1. Donde es necesario recordar el operador DEL (??)

- El gradiente de un escalar V: ∇V
- La divergencia de un vector A: $\nabla \cdot A$
- La rotacional de un vector A: $\nabla \times A$
- El Laplaciano de un escalar V: $\nabla^2 V$

Además se tienen ecuaciones auxiliares:

Relación entre la Densidad de Campo Eléctrico y la Intensidad de Campo Eléctrico.

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \tag{1a}$$

Relación entre la Densidad de Campo Magnético y la Intensidad de Campo Magnético.

$$\mathbf{B} = u\mathbf{H} \tag{1b}$$

Densidad de Corriente de conducción.

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \tag{1c}$$

Densidad de Corriente de convección en función de la densidad de carga volumétrica.

$$\mathbf{J} = \rho_{\nu} \mathbf{v} \tag{1d}$$


Hay ligeras modificaciones si son para conductores malos (aislantes):

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} + P \tag{2a}$$


$$\mathbf{B} = u(\mathbf{H} + M) \tag{2b}$$

Donde P es el campo de polarización y M es el campo de magnetización, cuando el dieléctrico es lineal se tiene:

$$P = \chi_e \varepsilon_0 \mathbf{E}$$
 $M = \chi_m \mathbf{H}$



(a) Ecuación de onda para campos eléctricos.



(b) Ecuación de onda para campos magnéticos.

Figure 1: Ecuaciones de onda

Código 1: Interrupción flanco ascendente

```
1 void setup() {
2
   pinMode(2,INPUT_PULLUP);//Usar la resistencia interna en
      el puerto 2 para evitar rebotes al leer datos
3
   pinMode(5,OUTPUT);//Configurar el pin 5 como salida
   pinMode(3,INPUT_PULLUP);//Usar la resistencia interna en
4
      el puerto 3 para evitar rebotes al leer datos
5
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), funcionINTO, RISING);//Si
         detecta una interrupcion en el pin 2 saltamos a la
         funcionINTO si se detecta un flanco
         ascendente (RISING)
   sei();//Habilitamos las interrupciones de forma global
7 }
9 void loop() {
   delay(100);
```

```
11 }
12
13 void funcionINTO(){
14  if(digitalRead(5)){//Si el pin 5 tiene un estado de 1
15    digitalWrite(5,LOW);//Lo cambiamos a 0
16 }
17  else{//De lo contrario
18    digitalWrite(5,HIGH);//Lo combiamos a 1
19 }
20 }
```