## 0.1 Introducción

Como siempre, antes de este curso hay que recordar algunos términos o conceptos para poder entender cosas que se vienen. Empezamos con las unidades logarítmicas:

$$Belio = \log\left(rac{P_{out}}{P_{in}}
ight)$$
 $Decibelio(dB) = 10 \cdot \log\left(rac{P_{out}}{P_{in}}
ight)$ 
 $Decibelio(dB) = 20 \cdot \log\left(rac{V_{out}}{V_{in}}
ight)$ 
 $Neper(Np) = ln\left(rac{V_{out}}{V_{in}}
ight)$ 

Asimismo debemos tener en cuenta las demás medidads respecto a un valor como 1mW, 1W, 1V, etc. Otros conceptos importantes a recordar son:

Definición 0.1 — Longitud de Onda.

$$\lambda = \frac{v}{f} \tag{1}$$

Donde:

 $\lambda$ : Longitud de onda (m)

- v: Velocidad, si el medio es el aire o espacio libre: v=c=300000 km/s=300000000 m/s (m/s)
- f: Frecuencia (Hz)

Definición 0.2 — Temperatura.

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5} = \frac{R - 492}{9} \tag{2}$$

Despejando podemos obtener:

$$C = \frac{5}{9}(F - 32)$$
$$K = C + 273$$
$$R = F + 460$$

Además debemos recordar las bandas y frecuencias designadas por la ITU:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Estas puedes ser vistas en la sección **Decibelios** en el capítulo de **Ingeniería en mantenimiento**.

N° de banda	Rango de frecuencia	Indicativo	Propagación
2	30-300 Hz	ELF	Onda terrestre
3	0.3-3 KHz	SLF	Onda terrestre
4	3-30 KHz	VLF	Onda terrestre
5	30-300 KHz	LF	Onda terrestre y superficial
6	0.3-3 MHz	MF	Onda superficial
7	3-30 MHz	HF	Onda superficial y Ionosférica
8	30-300 MHz	VHF	Onda Ionosférica y directa
9	0.3-3 GHz	UHF	Onda directa
10	3-30 GHz	SHF	Onda directa
11	30-300 GHz	EHF	Onda directa e infrarojo
12	0.3-3 THz		Luz infraroja
13	3-30 THz		Luz infraroja
14	30-300 THz		Luz infraroja
15	0.3-3 PHz		Luz visible
16	3-30 PHz		Luz ultravioleta
17	30-300 PHz		Rayos X
18	0.3-3 EHz		Rayos X
19	3-30 EHz		Rayos cósmicos

Table 1: Designación de bandas CCIR por la ITU.

#### Los medios de transmisión:

Medio de transmisión	Banda de frecuencia	Longitud de onda	Aplicación principal
Par de alambres, cable multipar	30-300 Hz	10000-1000 Km	Comunicación submarina
Par de alambres, cable multipar	0.3-3 KHz	1000-100 Km	Telefonía, transmisión de datos, telex, fax.
Par de alambres, cable multipar, ondas de tierra	3-30 KHz	100-10 Km	Telefonía de onda portadora baja, capacidad, navegación y radiotelegrafía.
Par de alambres, ondas de tierra	30-300 KHz	10-1 Km	Telefonía de onda portadora mediana capacidad, radiofaro, navegación, radiodifusión onda larga.
Cable coaxial, ondas de cielo	0.3-3 MHz	1000-100 m	Radiodifusión, AM, radio aficionados, radio móvil.
Cable coaxial, cable UTP cat 3-4, ondas de cielo	3-30 MHz	100-10m	Radio aficionados, comunicaciones milirares, marítimas, radio telefonía movil.
Cable coaxial, cable UTP cat 5, ondas directas	30-300 MHz	10-1 m	TV, radiodifusión FM, multiacceso radial, radio enlaces, direccionales.
Ondas directas	0.3-3 GHz	100-10 cm	TV, telemetría por radar, comunicaiones militares por satélite, telefonía celular, radio de espectro ensanchado.
Guía de onda, línea visual	3-30 GHz	10-1 cm	Comunicaiones vía satélite, radio enlace direccional analógico y digítal, operación aérea por radar.
Guía de onda, línea visual.	30-300 GHz	1-0.1 cm	Comunicación militar por satelite, radio astronomia, aterrizaje por radar.
Fibra óptica	100-1000 THz	3-0.3 pm	Telefonia muy alta capacidad, servicios de banda ancha (SONET, SDH y ATM), video conferencia, CATV por F.O.

# Ancho de banda y capacidad de información

Las limitaciones más importantes para el funcionamiento de una sistema de comunicaciones son el **ruido** y el **ancho de banda**. El ancho de banda de un canal de comunicación

es la diferencia entre la frecuencia máxima y mínima que puede pasar por el canal. El ancho de banda de un canal de comunicación debe ser igual o mayor que el ancho de banda de la información.

**Definición 0.3 — Ley de Hartley.** Es la medida de cuanta información se puede transferir a través de un sistema de comunicaciones en un determinado tiempo.

$$I \approx B \times t$$
 (3)

#### Donde:

- I: Capacidad de información.
- **B**: Ancho de banda (Hz)
- t: Tiempo de transmisión (s)
- **Notación 0.1** Se requieren **3 KHz** de ancho de banda para transmitir las señales telefónicas con calidad de voz.

Se asignas 200 KHz para transmisión comercial de FM para música, con alta fidelidad. Se requieren casi 6 MHz de ancho de banda para emitir señales de televisión de alta calidad

Otra medida que debemos saber es:

**Definición 0.4 — Capacidad de información de un canal digital.** Shannon relacionó la capacidad de información de un canal de comunicaciones, en bits por segundo (bps), con el ancho de banda y la relación señal a ruido:

$$I = B \cdot \log_2(1 + S/N) \tag{4}$$

#### Donde:

- I: Capacidad de información (bps)
- B: Ancho de banda (Hz)
- S/N: Relación señal a ruido.

#### Ruido

Energía eléctrica no deseable presente en la banda útil del circuito de comunicación. Se puede clasificar el ruido en dos categorías:

- 1. **Correlacionado**: Solo existe cuando hay una señal. Es aquel que se relaciona mutuamente con la señal, y no puede estar en un circuito a menos que haya una señal de entrada. Se produce por amplificación no lineal, e incluye la distorsión armónica (cuando se producen las armónicas no deseadas de una señal, debido a una amplificación no lineal) y de intermodulación (generación de frecuencias indeseables de suma o diferencia), ya que las dos son formas de distorsión no lineal.
- 2. **No Correlacionado**: Está presente siempre, haya o no señal. El ruido No Correlacionado puede sub dividirse en dos categorías generales:
  - a. **El Ruido Externo** es el que se genera fuera del dispositivo o circuito. Hay tres causas principales de ruido Externo:
    - i. **Ruido atmosférico**: Perturbaciones eléctricas naturales. Electricidad estática (rayos)
    - ii. **Ruido extraterrestre**: Señales eléctricas originadas fuera de la atmósfera terrestre (solar y cósmico)
    - iii. Ruido hecho por el hombre: Su puente principal son mecanismos que

producen chispas, ruido industrial (conmutadores, generadores, lámparas fluorescentes)

- El Ruido Interno es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito. Las causas principales son:
  - Ruido Térmico: Asociado con el movimiento rápido y aleatorio de electrones libre, producido por la agitación térmica.
  - ii. Ruido de Tiempo de Tránsito: Variación irregular y aleatoria, producida por la modificación de una corriente de portadores, cuando pasa de la entrada a la salida de un dispositivo.
  - iii. **Ruido de Disparo**: Se debe a la llegada aleatoria de portadoras al elemento de salida de un dispositivo electrónico (diodo, FET, transistor bipolar).

### Ruido térmico

Es el movimiento aleatorio de los electrones libres dentro de un conductor, causado por la agitación térmica. Llamado también: Movimiento Browniano por su descubridor Robert Brown, Ruido de Johnson en honor a quien lo relacionó con el movimiento de los electrones y Ruido Blanco porque se produce en todas las frecuencias.

## Definición 0.5 — Potencia de ruido térmico.

$$P_{tn} = K \cdot T \cdot B \tag{5}$$

Donde:

 $P_{tn}$ : Potencia del ruido térmico<sup>a</sup> (W)

- **K:** Constante de Boltzmann=  $1.38 \times \times 10^{-23} J/K$
- T: Temperatura absoluta (°K)
- **B**: Ancho de banda (Hz)

Alternativamente, el ruido térmico puede ser expresado en dBm, para ello debemos usar la siguiente expresión:

$$P_{tn}(dBm) = 10 \cdot \log\left(\frac{K \cdot T \cdot B}{0.001}\right) \tag{6}$$

En temperatura ambiente, el ruido térmico ambiente:

$$P_{tn}(dBm) = -174dBm + 10\log(B) \tag{7}$$

### Definición 0.6 — Voltaje ruido térmico.

$$V_{tn} = \sqrt{4 \cdot R \cdot K \cdot T \cdot B} \tag{8}$$

Donde:

**R**: Resistencia interna ( $\Omega$ )

- $V_{tn}$ : Voltaje RMS del ruido (V)
- Notación 0.2 Para la máxima potencia transferencia de potencia  $R_L = R_I$ .

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>tn:thermal noise o ruido térmico.


**Definición 0.7 — Relación señal a ruido-SNR**. Es la relación en decibelios entre la potencia de la señal(S) y la potencia del ruido(N):

$$SNR = 10\log_{10}\left(\frac{S}{N}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{V_s}{V_n}\right) \tag{9}$$

- R
- El **factor a ruido** se define como el cociente entre la potencia SNR de entrada y potencia SNR de salida. Por consecuencia, la **cifra de ruido** es el factor de ruido expresado en dB.
- Notación 0.3 Para voltaje, 6dB indica que la salida es dos veces el valor de la entrada, es decir: Si la entrada es 1, la salida será 2. Para potencia, 3dB indica lo mismo: el valor de la salida es dos veces el valor de la entrada.

## Ángulo crítico

Debemos recordar ecuaciones como Ley de Snell, dentro de ella una que usaremos es la del *ángulo crítico*:



La forma de obtener el ángulo crítico es:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \tag{10}$$