Documentación de la Biblioteca 'machine' de MicroPython

La biblioteca 'machine' de MicroPython es una de las bibliotecas más importantes para interactuar con el hardware de la placa, como la ESP32 y otras placas compatibles. Esta biblioteca permite configurar y controlar pines GPIO, temporizadores, comunicación por bus (I2C, SPI, UART), y más.

A continuación se presenta una lista completa de las clases y métodos de la biblioteca 'machine'.

Clases de la Biblioteca 'machine':

- 1. Pin
- 2. Timer
- 3. ADC
- 4. DAC
- 5. PWM
- 6. RTC
- 7. UART
- 8. I2C
- 9. SPI
- 10. WDT
- 11. Freq
- 12. SDCard

```
13. USB
```

14. Network

15. Sleep

Métodos de las Clases:

```
Clase 'Pin':
_init_(pin, mode, pull)
value([val])
on()
off()
irq(trigger, handler)
name()
Clase 'Timer':
init(period, mode, callback)
deinit()
callback()
Clase 'ADC':
_init_(pin)
read()
read_u16()
Clase 'DAC':
write(value)
```

```
Clase 'PWM':
__init__(pin, freq, duty)
duty([duty])
freq([freq])
Clase 'RTC':
datetime([datetime])
memory()
Clase 'UART':
_init_(id, baudrate, bits, parity, stop)
read([nbytes])
write(data)
any()
Clase 'I2C':
_init_(id, scl, sda)
scan()
readfrom(address, nbytes)
writeto(address, buffer)
readfrom_into(address, buffer)
writeto_then_readfrom(address, buffer_out, buffer_in)
Clase 'SPI':
__init__(id, baudrate, polarity, phase, bits, firstbit)
write(buf)
read(nbytes)
write_readinto(buf_out, buf_in)
```

```
Clase 'WDT':
__init__(timeout)
feed()
deinit()
Clase 'Freq':
set_frequency(freq)
Clase 'SDCard':
_init_(slot)
read_blocks(block, count)
write_blocks(block, count, buf)
Clase 'USB':
Métodos específicos para manejar conexiones USB, dependiendo del
modelo de la placa.
Clase 'Network':
WLAN()
Ethernet()
Métodos para conectar, desconectar y gestionar la red.
Clase 'Sleep':
sleep()
deepsleep()
```