Laboratorio 6. Temporizadores

Responda las siguientes preguntas en su entrega (10pts)

- 1. ¿Para qué sirve el PR2?
- 2. ¿Cuál es el prescaler máximo que le puedo asignar al TMR1?
- 3. ¿Cuál es la diferencia entre el TMR1 y el TMR2?
- 4. Además de temporizadores, ¿en qué otras funciones se utilizan los timers 1 y 2? (En este caso deberá leer e investigar un poco los términos que están en el datasheet)

Entrega durante el laboratorio (derecho a nota)

- · Circuito completo en Proteus
- · Avances considerables en el código

Ejercicios a entregar en Canvas

- Parte 1. Implemente una rutina que incremente una variable cada segundo utilizando el TMR1 (15pts)
- Parte 2. Configure un LED intermitente con una frecuencia de 250ms utilizando el TMR2 (15pts)
- Parte 3. Muestre el valor de la parte 1 utilizando dos displays de 7 segmentos con un tiempo de multiplexado menor a 2ms en cada display. Para implementar el multiplexado debe utilizar el TMR0 (30pts)
- Parte 4. Diseñe e implemente una rutina que encienda y apague los dos displays de 7 segmentos de forma intermitente a una frecuencia de 250ms utilizando el TMR2 (30pts)

<u>Entrega</u>

Deberá entregar en Canvas un archivo comprimido que contenga:

El folder completo de su proyecto de MPLAB X

Su proyecto completo de Proteus

Link a Video explicando su código (suban el video a YouTube/Odysee/Vimeo y lo ponen Unlisted o Público. Si no se puede ver el video la nota será cero.

Su código debe estar dividido en secciones y bien comentado

Link a repositorio en Github

La entrega será a más tardar el día domingo 27 de marzo a las 23:59 horas

